



emsan

GRILLMASTER

INOX TOST MAKİNESİ



KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

emsan.com.tr

Değerli Müşterimiz,

Emsan ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü güvenli, verimli ve uzun ömürlü bir şekilde kullanabilmeniz için hazırlanan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı rica ederiz. Kılavuz içerisinde, ürünün doğru kullanımı, bakımı ve temizliği ile ilgili detaylı bilgiler bulacaksınız. Bu bilgiler, hem ürününüzden en iyi performansı almanıza hem de olası sorunların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Herhangi bir sorunuz olduğunda veya teknik destek gerektiğinde, lütfen www.emsan.com.tr adresinden bize ulaşmaktan çekinmeyin. Emsan Ailesi olarak, ürünümüzü keyifle kullanmanızı dileriz!

Sevgilerimizle,
Emsan Mutfak Gereçleri

TOST MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



TOST MAKİNESİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

İlk Kullanım

- Cihazınızın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun. İlk kullanımında duman çıkabileceğinden, cihazı boş çalıştırın ve odanın iyi havalandırılmış olduğundan emin olun.

UYARI: Cihazı çalıştırmadan önce her iki pişirme plakasının takılı olduğuna emin olun!

Çalıştırma

- Cihazınızın fişini prize takın.
- Cihazı çalıştırmak için termostat düğmesini Min. konumundan tarife göre 3-4-5-Max ayarlarına getiriniz.
- Cihazın üst kapağını tutamağından tutarak yukarı doğru açın.
- İstediğiniz konumda tost ve ızgara yaparak devam edin. Pişireceğiniz tarifi pişirme plakaları üzerine/arasına yerleştirin.

Getirdiğiniz ayardaki sıcaklığa ulaşıldığında, termostat üzerindeki kırmızı ışık otomatik olarak yeşile döner.

Cihaz Plakaları Izgara Fırın Konumunda Pişirme

Bu konum üstü açık tost gibi basılması istenilmeyen ama üstten de ısı alması istenen yiyeceklerde tercih edilmelidir.

- Üst kapağı 90° konumundayken, tutma sapından yukarı doğru çekin ve öne doğru yatırın.
- Tekrar kapatmak için tersini uygulayın.

Cihaz Plakaları Yarı Açık Konumda
Alt pişirme plakasında 4-6 dilim pişirmek için kullanılmalıdır.

- Üst kapağı tutma sapından kaldırıp 90° konumunda bırakın

UYARI: Üst pişirme plakası sıcak olduğundan bu pozisyonda pişirmeye dikkat edilmelidir.

Barbekü Konumu - 2 Plaka Yatay Konumda

Bu konum 2 büyük ızgara alanı sağlar. Sosis, biftek, balık ve sebze vb. yiyeceklerde tercih edilmelidir.

- Üst kapağı 90° konumundayken, tutma sapından yukarı doğru çekin ve arkaya doğru 180° yatırın.
- Tekrar kapatmak için tüm bu hareketlerin tersini tekrarlayın.

UYARI: Yiyecekleri çevirmek veya pişirme plakalarından almak için tahta veya ısıya dayanıklı plastikten yapılmış mutfak aletleri kullanın.

- Pişirme işlemi tamamlandığında (kapalı veya yarı kapalı) konumlarda cihazın üst kapağını tutma sapından yukarı doğru kaldırarak yiyeceği plakadan veya plakalardan alın.

UYARI: Yiyecekleri cihazdan alırken çok dikkatli olun, cihazın metal parçaları ve yiyecekler çok sıcak olabilir.

- Termostat düğmesini Min-O konumuna kapalı duruma getirin.
- Cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
- Cihazın üst kapağını tutma sapından tutarak kapatın.

UYARI: Pişirme plakalarına dokunmadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun. Sıcak iken pişirme plakalarına dokunmayın.

- Pişirme işlemi tamamlandığında (kapalı veya yarı kapalı) konumlarda cihazın üst kapağını tutma sapından yukarı doğru kaldırarak yiyeceği plakadan veya plakalardan alın.

PIŞIRME AYARI VE SÜRELERİ

•Cihazın kapağında belirli ürünlerin termostat ayarı ve yaklaşık pişirme süreleri verilmiştir.

UYARI: Pişirme plakalarına dokunmadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun. Sıcak iken pişirme plakalarına dokunmayın.

Piştirilen Malzeme	Piştirme Kademesi	Önerilen Piştirme Süresi (Yeşil Işıktan Sonra)
Ekmek Kızartma 	4 - 5 (Max)	5-7 dk
Tost 	4- 5 (Max)	8-10 dk
Sosis Piştirme 	5 (Max)	10-12 dk
Biftek (Kırmızı) 	5 (Max)	12-15 dk
Tavuk Biftek 	5 (Max)	15-17 dk
Balık Fileto 	5 (Max)	17-20 dk

UYARI: Piştirme süreleri yiyeceğın cinsi - kalınlıėı, voltaj dalgalanmaları, çevresel şartlar ve cihazın piştirme konumuna göre deėişim gösterebilir.

TEMİZLİK ve BAKIM ÖNERİSİ

- Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini prizden mutlaka çıkarın.
- Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Pişirme plakalarını çıkarın.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Cihazın dışını tamamen kurutun.
- Pişirme plakaları ılık su içerisinde yaklaşık 5dk. Bekletildikten sonra sıvı bulaşık deterjanı ve yumuşak yüzeyli bir sünger ile temizlenmelidir.
- Plakaların iç gövde kısmını hafif nemli bir bez ile silebilirsiniz.

UYARI: Elektrikli bölgelere kesinlikle su veya nem gelmemelidir. Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin,solvent,aşındırıcı temizleyiciler,metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

UYARI: Pişirme plakalarını bulaşık makinesinde yıkamadan önce mutlaka kirinden arındırınız. Arındırma işleminde bulaşık süngerinin yeşil kısmı gibi aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Islak bırakılan plakalarda beyaz su lekeleri oluşabilir.

GÜVENLİK VE DOĞRU KULLANIM İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- * Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.
- * Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Genel güvenlik

- * Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- * Ürünlerimizi çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.

Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- * Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- * İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA'lık anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
- * Cihazı topraklı prizde kullanın.
- * Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- * Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- * Ellerinizi nemli veya ıslakken, cihazın fişine dokunmayın.
- * Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- * Cihazı elektrik fişine bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
- * Dış yüzey kullanım sırasında ısınır. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- * Metal pişirme aletlerini ve eşyaları, pişirme plakalarının üzerinde bırakmayın.
- * Cihazı sabit bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- * Cihazı parçalarına ayırmayın.
- * Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.

- * Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tüm parçalarını tamamen kurutun.
- * Yalnızca dış yüzey ve plakaları Temizlik ve Bakım bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin.
- * Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- * Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.
- * Yiyecek aşırı ısınma nedeniyle alev alabilir. Cihazın perde, kumaş, duvar vb. yanıcı maddelerle temas etmesine veya bunlarla örtülmesine izin vermeyin.
- * Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- * Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Model no	Grillmaster Inox
Voltaaj seviyesi	220-240 V ~ ,50-60 Hz
Güç seviyesi	2000 W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Emsan Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMA
Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş. Cumhuriyet Mah.
Silahşör Cad. Yeni Yol Sok. Bomonti Business Center No:8
Bomonti/İstanbul
T: (0212) 412 44 00 F: (0212) 412 44 99
www.emsan.com.tr

“ Tm soru, neri, gr ve Ŗikayetleriniz iin
Mteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.”

0 850 333 66 22

f p t v / emsan

emsan.com.tr

 **emsan**

GARANTİ BELGESİ

Ürünün;

Cinsi : Tost makinesi / Elektrikli ızgara

Markası: Emsan

Modeli: Grillmaster Inox

Garanti süresi: 2 yıl

Azami tamir süresi: 20 iş günü

Seri numarası:

İmalatçı / İthalatçı firmanın;

Unvanı : Emsan Mutfak Gereçleri A.Ş.

Merkez adresi: Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeni Yol Sok.

Bomonti Business Center No:8 Bomonti/İstanbul

Telefonu : 0850 333 66 22

Faksı: (0212) 412 44 00 - (0212) 412 44 99

E-postası : emsan.com.tr

Yetkili firma kaşesi / imzası:

EMSAN MUTFAK GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol Sok. Now Bomonti Apt.
No:2/12 Şişli/İSTANBUL emsan.com.tr
Marmara Kurumları Y.D. No: 051 1103
Tic. Sic. No: 27 199
Mersis No: 0334 051 11030 0012

Satıcı firmanın;

Unvanı:

Adresi:

Telefonu / faksı / e-postası:

Fatura tarihi ve sayısı:

Tüketicie teslim tarihi ve yeri:

Kaşesi / imzası:

Garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti belgesinin imzalanarak size takdim edilmesi sorumluluđu, bu ürünü satın aldığınız satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.

Satın aldığınız ürünün tüm parçaları Emsan Garantisi kapsamındadır.
Garanti süreniz, ürünü satın aldığınız anda başlar ve iki yıl boyunca devam eder.

Satın aldığınız ürünün serviste kalma süresi, teslimat süresi dahil en fazla 20 iş günüdür.
Üstelik ürünün tamir için yetkili servislerde kaldığı süre, garanti süresine eklenir.
Servis süresi, ürünün yetkili servise kabul edildiği tarihten itibaren başlar.

Satın aldığınız ürünün arızası 10 iş günü içinde giderilemezse, size tamir işlemi tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürün tahsis edilir.

Bu ürün, garanti süresi içinde malzeme, işçilik ya da montaj hatalarından dolayı arızalanırsa; tamir, parça ya da başka bir işlem adı altında sizden hiçbir ücret istenmez.

Aşağıdaki durumlarda, ürünün ücretsiz değiştirilmesini, ödediğiniz paranın geri iade edilmesi-ni ya da kusur oranında ücret indirimi talep edebilirsiniz:

→ Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması durumunda,

→ Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla dört defadan fazla arızalanması durumunda,

→ Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla altı defadan fazla arızalanması durumunda,

→ Ürünün maksimum tamir süresinin (20 iş günü) aşılması durumunda,

→ Emsan merkez yetkili servisinin düzenleyeceği bir raporla satın aldığınız ürünün tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. , Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Ürünün, kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalarda, Emsan Garantisi geçerliliğini yitirir.

Garanti belgesi ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirsiniz.

Garantinin Geçerlilik Koşulları Ve Kapsamı

1-) Garanti süresi 2 Yıl olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.

2-) Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)

3-) Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.

4-) Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.

5-) Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.

6-) Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.

- Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.

- Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.

- Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.

8-) Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9-) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10-) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin ULL yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11-) Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

12-) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Değerli Müşterimiz,

Emsan ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Ürünümüzü güvenle ve uzun yıllar kullanabilmeniz için, işbu garanti belgesini dikkatlice okumanızı rica ederiz.
Emsan Ailesi olarak, ürünümüzü keyifle kullanmanızı dileriz!

Sevgilerimizle,
Emsan Mutfak Gereçleri

Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız:
0850 333 66 22

Garanti Kapsamı

1. Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren **2 yıl** süreyle Emsan garantisi altındadır.
2. Garanti süresi boyunca, malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arızalar ücretsiz olarak onarılır.
3. Ürünün tamiri mümkün değilse, aynı özelliklere sahip yeni bir ürün ile değiştirilir.

Garanti Dışı Durumlar

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar.
- Düşürme, çarpma veya yanlış kullanım sonucu oluşan arızalar.
- Ürüne yetkili servisler dışında yapılan bakım ve müdahaleler.
- Normal aşınma ve yıpranma.
- Ürünün etiketinde yazan voltajdan farklı bir voltaj seviyesinde kullanım yapılması
- Ticari amaçlı kullanımdan kaynaklanan problemler.



emsan

GRILLMASTER

INOX TOST MAKİNESİ

SİZİN HATTINIZ 0850 **333 66 22**



/ emsan1973



/ emsan

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

emsan.com.tr