



FUNCTIONALL
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni blender setinizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir yemek yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından kahvenizi keyif ve güvenle içebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

FUNCTIONALL

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliđi'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işareti ne sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;

- + Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- + Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- + Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma-yutma riski oluşturabilir.

UYARI!

- + Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduđu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- + Çocuklar bu cihazla oyun oynamamalıdır.

- + Cihaz temizliđi ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- + Ambalaj folyolarını, çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi!
- + 3 yaşından küçük çocuklar, şayet sürekli gözetim altında değillerse, cihazdan uzak tutulmalıdırlar.
- + Bu cihaz, (çocuklar dahil) sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel yetilere veya tecrübeye ve/veya bilgiye sahip kişilerce, sadece onların güvenliğinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya cihazın nasıl kullanılacağı hususunda bu kişinin talimatları doğrultusunda kullanılabilir.
- + Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla gözetim altında tutulmalıdırlar.
- + Cihazlar, oyun amacıyla kullanılmamalıdırlar.
- + 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazı sadece gözetim altındalarsa veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmişlerse ve cihaz sebebiyle oluşabilecek tehlikeleri anlamışlarsa, cihazı açıp kapatabilirler. Bu hususta cihazın normal kullanım konumunda bulunuyor olması veya kurulmuş olması ön koşul teşkil eder.
- + 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihaz fişini elektrik prizine takmamalı, cihazı ayarlamamalı, cihazın temizlik ve bakımı ile ilgili bir işlem uygulamamalıdır.
- + Cihaz denetimsiz şekilde kullanılmamalıdır.

Güvenlik Önemlidir

UYARI!

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız, kullanma kılavuzunuda veriniz.

UYARI!

Cihazın tamiri ancak Homend Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır (yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis dışında yapılan tamir ve bakımlar sonrasında oluşacak her türlü hasar ve sorundan Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Güvenlik Uyarıları

- + Cihazı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu okuyunuz.
- + Cihazı monte etmeden, sökmeden veya temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz.
- + Cihazı çalıştırmadan önce şebeke voltajının cihazınızın tip etiketinde gösterilenle aynı olduğunu kontrol ediniz.
- + Cihazın fişini kesinlikle parçaları tam olarak monte edilmeden prize takıp çalıştırmayınız. Parçaları sökmeden veya bıçakları tutmadan önce mutlaka cihazın fişinin prizden çıkartılmış olduğuna dikkat ediniz.

- + Çocukların gözetiminiz olmaksızın cihazı kullanmalarına veya oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- + Cihazın motor kısmının, kablosunun ve ya fişinin ıslanmasını engelleyiniz.
- + Cihazınızı eğer kablosu, fişli veya herhangi bir parçası arızalı ise kesinlikle kullanmayınız. Cihazınızın kablosu, fişli veya parçaları hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi için Homend Yetkili Servisi tarafından tarafından yerine yenisi ile değiştirilmelidir.
- + Cihaz güç kablosunun masa köşesinden, mutfak tezgahından veya herhangi sıcak bir yüzeye temas edebilecek yerlerden sarkmasına engel olunuz.
- + Cihazı çok sıcak karışımların içerisinde kullanmayınız.
- + Cihazı 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız. Çok sert yiyecekler için 10 saniyeden daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız.
- + Cihazı gözetimsiz bıraktığınız zamanlarda ve temizlemeden, parçalarını söküp takmadan önce mutlaka fişini prizden çekiniz.
- + Cihazın çelik bıçağını tutarken; ölçü kabını boşaltırken ve temizlerken dikkatli olunmalıdır.
- + Cihaz parçalarını sökerken ve kullanım esnasında hareket eden parçaları tutarken, kesinlikle cihaz fişini prizden çekiniz.
- + Bu cihaz küçük çocukların veya fiziksel, ruhsal, beyinsel yetenekleri düşük veya deneyimi ve bilgi düzeyi eksik kişilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından gözetilmedikçe kullanması için yapılmadı.
- + Küçük çocukların cihaza ulaşmalarına engel olunuz.
- + Küçük çocukların cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- + Cihazınızı kesinlikle içi suyla dolu olan küvet, lavoba, v.b. yakınında kullanmayınız.
- + Cihazınızı temizlemek için kesinlikle sert, aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- + Cihaz dış yüzeyini hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

- + Cihazın fişini prizden çekerken kesinlikle kablosundan tutarak çekmeye çalışmayınız. Cihazın fişini prizden çekmek için her zaman cihazın fişinden tutarak çekiniz.
- + Cihazın güç kablosunu kıvrımayınız, kıvrarak muhafaza etmeyiniz.
- + Her kullanımdan sonra cihazınızı kapatıp, fişini prizden çekiniz.

NOT: Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu Açma

İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Homend Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

UYARI!

Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayınız.

NOT: Kutu ve paketlenme elemanlarını ileride taşıma ihtimaline karşı saklayınız.

BLENDER SETİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?





EL BLENDERİNİN KULLANIMI

El blenderı sos, çorba, mayonez veya bebek maması gibi yiyeceklerin hazırlanması için kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik blender ayağını cihaza yerleştirip çevirerek kilitleyiniz. Blenderı yiyecek dolu kap içine yerleştiriniz. Hız seviyesini seçip, ilgili tuşa basarak cihazı çalıştırınız. El blenderını kesinlikle 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız.

DİKKAT!

Blender bıçağı oldukça serttir. Kullanırken dikkatli olunuz. Malzemenin içinde su olmadan cihazı kullanmayınız. Karıştırmanız gereken yiyeceği mutlaka su ile beraber karıştırınız.



ÇIRPICİNİN KULLANIMI

Çırpıcı aparatı krema, kremşanti, yumurta beyazını çırpma, köpük çırpma ve hazır tatlı gibi yiyeceklerin hazırlanması için kullanılmaktadır. Çırpıcıyı çırpıcı kapağına yerleştiriniz ardından çırpıcı aparatını cihaza kilitlenecek şekilde yerleştiriniz. Çırpıcı aparatını yiyecek dolu kap içerisine veya ölçme kabı içerisine yerleştiriniz. Hız seviyesini seçip cihazı çalıştırınız. Çırpıcı aparatı ile cihazı kesinlikle 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca kullanmayınız. Aparatı kullandıktan sonra, cihazdan çıkarınız ve çırpıcıyı da çırpıcı kapağından sökünüz.

Doğrayıcının dilimleme / rendeleme bıçağı ile kullanımı

Doğrayıcı bıçak: et de dahil olmak üzere çeşitli yiyeceklerin hazırlanması için kullanılmaktadır.

Dilimleme bıçağı: Havuç, salatalık veya patates gibi sebzelerin hazırlanması için kullanılmaktadır.

Rendeleme bıçağı: Havuç, kaşar peyniri, kereviz / kereviz sapı gibi yiyeceklerin hazırlanması için kullanılmaktadır. Dilimleme veya rendeleme bıçağını plastik bıçak taşıyıcı diske önce düz kenarını oturtup oval kenara hafifçe bastırarak yerleştiriniz, ardından diski kabın ortasında bulunan milin üzerine yerleştiriniz.

NOT: Bıçak taşıyıcı disk ve paslanmaz çelik doğrayıcı bıçağını birlikte kullanmayınız.

UYARI: Mili doğrayıcı bıçaktan ayırmanız gereklidir.

Doğrayıcı kapağını doğrayıcı kaba yerleştiriniz ve blender kafasını doğrayıcı kapağı çevirerek üzerine yerleştiriniz. Blender gövdesini doğrayıcı üzerine iyice oturtup, kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.

Cihaz fişini prize takınız ve ilgili hız seviyesini seçip cihazı çalıştırınız.

Yiyecekleri besleme ağzından kabın içine itme sapı yardımıyla bırakınız.

DİKKAT: Malzemeyi haznenin içinden almak için kesinlikle elinizi ve parmaklarınızı kullanmayınız.



CİHAZIN TEMİZLENMESİ

Cihazı temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz. Cihazın motor kısmının bulunduğu ana gövdeyi ve doğrayıcı kapağını kesinlikle su altında yıkamayınız. Bu 2 parçasının temizliğini yumuşak hafif nemli bir bez yardımıyla yapabilirsiniz.

DİKKAT: Motor kısmını kesinlikle suya değdirmeyiniz.

+ Cihazın geri kalan aparatlarını bulaşık makinesi içinde yıkayabilirsiniz.

Blenderi çok tuzlu yiyeceklerde kullanmanız durumunda, bıçakları elinizle yıkamak durumunda kalabilirsiniz.

+ Bulaşık makineniz için çok yüksek dozlu kireç önleyici veya temizleyici kullanmamaya dikkat ediniz.

+ Bazı yiyecekler renklerinden ötürü kabın rengini boyayabilmektedirler. Bu durumda kabı bulaşık makinesine yerleştirmeden önce zeytinyağı ile silmeniz ve ardından bulaşık makinesine koymanız tavsiye edilmektedir. Cihaz bıçakları oldukça serttir. Temizlerken lütfen dikkat ediniz.





Model no	Functionall 2842-43H
Voltaj seviyesi	220-240V AC, 50-60Hz
Güç seviyesi	1700 W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr