



PROFASHION
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni profesyonel stand mikserinizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle enfes pastalar yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından pastalarınızı afiyetle yiyebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

PROFASHION3003H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde profesyonel stand mikserinizle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından mikserinizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Profesyonel stand mikserinizin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Profesyonel stand mikserinizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Profesyonel stand mikserinizdeki tüm aksesuarların tam ve eksiği olmadığını gördükten sonra ünitenin “KAPALI” konumda olduğundan emin olun. Cihazınızın karıştırma, yoğurma, çırpma aparatlarını, karıştırma kabını ve şeffaf kapağını sabunlu ılık su ile temizleyiniz.
- + Aparatlar, karıştırma kabı ve kapağı bulaşık makinesinde yıkanmaz.



PROFESYONEL STAND MİKSERİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Koruma
Kapağı



Karıştırma
Kabı



Çırpıcı
Aparat



Karıştırıcı
Aparat



Yoğurma
Kancası

PROFESYONEL STAND MİKSERİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

1. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmalardan korunmak için kablo, fiş ve cihazı suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
2. Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
3. Kullanmadığınız durumlarda ve temizlemeden önce cihazı fişten çektiğinize emin olun.
4. Kullanmadığınız durumlarda cihaz aksesuarlarını cihazdan çıkartınız.
5. Cihazda üretici tarafından önerilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanımı; yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
6. Cihazınız çalışırken dönen uçlara herhangi bir şey sokmayınız.
7. Profesyonel stand mikserinizi her zaman sağlam ve düz bir zeminde çalıştırın. Cihaz kablosunun masadan veya tezgahdan sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
8. Profesyonel stand mikserinizi soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına koymayın.
9. Cihazınızı ıslak elle kullanmayınız. Cihazınız ıslak veya nemli ise hemen fişini çekiniz.
10. Profesyonel stand mikserinizi sizin gözetiminiz ve kontrolünüz olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
11. Çocukları tüm paketlerden (plastik poşet, kutu vs.) uzak tutunuz.
12. Bu cihaz ev içi veya benzer ortamlarda kullanımlar için tasarlanmıştır.

PROFESYONEL STAND MİKSERİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

1. Üst kol hareket düğmesini, ok yönünde aşağıya doğru çevirerek üst kolu kaldırınız.



2. Karıştırma kabını, ana gövdedeki hazne yuvasının üzerine yerleştirin. Ardından karıştırma kabını sola doğru çevirerek kilitleyiniz.

3. Kullanmak istediğiniz aparatı üst koldaki mile doğru bastırıp, aparatın üzerindeki kilit işaretine doğru çevirerek takınız.



4. Malzemelerinizi karıştırma kabına koyunuz. Kabı maksimum kapasitesinden fazla doldurmayınız. (Maksimum kapasite 1,5 kg)

5. Üst kolu; üst kol hareket düğmesini ok yönünde çevirerek aşağıya doğru indiriniz.

6. Cihazın fişini prize takınız.

7. Hız ayarını ihtiyacınıza göre yapınız. Hangi gıdaları hangi hızda karıştırmanız gerektiğini gösteren hız ayar bölümünden de yardım alabilirsiniz.

8. "Pulse" işlemi için hız ayar düğmesini "P" pozisyonuna döndürün ve işleminiz bitene kadar aynı pozisyonda tutun. İşleminiz bittikten sonra hız ayar düğmesini bırakın, düğme otomatik olarak "0" pozisyonuna gelecektir.



Uyarı:

Ağır karışımlar için cihazınızı
10 dakikadan fazla çalıştırmayınız.
Daha sonra cihazı soğuması için
10 dakika daha bekletiniz.

Uyarı:

Sıvı karışımlar için sıçramaya karşı
koruma kapağını kullanmanızı
tavsiye ederiz.

9. Örneğin hamur karışımınız top
formuna geldikten sonra ayarı "3"
konumundan "0" konumuna getirin.
Fişi prizden çekin.

10. Üst kolu yukarı kaldırmak için
üst kol hareket düğmesini aşağıya
ok yönüne doğru çevirin.

11. Aparatı üst kol miline bastırıp,
aparatın üzerindeki açık kilit
işaretine doğru çevirerek çıkartınız.

12. Karıştırma kabını sağa
döndürerek çıkartınız.

13. Karışımınızı spatula yardımıyla
karıştırma kabından alınız.

14. "Temizlik ve bakım"
bölümünde anlatıldığı gibi parçaları
temizleyiniz.

HIZ AYARI

Bu tablo öneri niteliğindedir.

Siz ihtiyacınıza ve miktara göre hızı
değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki tablo
1,5 kg'a kadar olan karışımlar için
uygundur.

Hız Seviyesi	Kullanılacak Aparat	Karışım
1-3	Yoğurma Kancası	Ağır karışımlar (ekmek ve pastane ürünleri vs.)
3-6	Karıştırıcı Aparat	Orta-Ağır karışımlar (krep ve yumuşak hamur vs.)
6-8	Çırpıcı Aparat	Hafif karışımlar (sütlü puding, yumurta beyazı vs.)
Pulse	Çırpıcı Aparat	Çok hafif, çabuk karışımlar (yumurta beyazı, krema vs.)

PROFESYONEL STAND MİKSERİNİZİ TEMİZLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Uyarı:

Temizlemeden önce cihazın fişini çekin. Elektrik çarpmasından korunmak için cihazın kablосunu, fişini ya da ana gövdeyi su veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

1. Cihaz gövdesini yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz.
2. Aparatları ve karıştırma kabını ılık ve sabunlu su ile temizleyiniz ve kurulayınız.
3. Cihazı ve parçaları temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Uyarı:

Aparatlar, karıştırma kabı ve kapağı bulaşık makinesinde yıkanmaz.

4. Parçaları temizledikten sonra, cihazınıza monte etmeden önce kurulayınız.
5. Parçaları kuruladıktan sonra uçlarına çok az miktarda bitkisel yağ sürmenizi öneriyoruz.

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Profesyonel stand mikserinizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prizden çıkmış olabilir.	Fişi kontrol ediniz.
Eklediğim karışım istediğim kıvamda olmadı.	Eklediğiniz karışıma doğru olan hız ayarını veya aparatı seçmemiş olabilirsiniz.	Eklediğiniz karışıma doğru olan hız ayarını veya aparatı, hız ayar bölümünden de faydalanarak seçebilirsiniz.
Cihaz yavaş çalışıyor.	Hız ayarı düşük seviyede olabilir.	Hız ayarını yükseltiniz.
Cihazın uçları çıkmıyor.	Hız kontrol düğmesi açık konumda olabilir. Doğru bir şekilde çıkarmamış olabilirsiniz.	Hız kontrol düğmesini kapalı konuma getiriniz. Lütfen kullanım kılavuzunda tarif edildiği gibi çıkartınız.
Üst başlık yukarıya doğru hareket etmiyor.	Üst başlık hareket düğmesini doğru yönde çevirmemiş olabilirsiniz.	Kullanım kılavuzunda yazıldığı gibi doğru yöne çeviriniz.

Model no	Profashion 3003
Voltaj seviyesi	220-240 V
Güç seviyesi	1300 W
Maksimum malzeme kapasitesi	1,5 kg
Karıştırma kabı	6 lt
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu robot süpürge'nin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr