



PROFASHION
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni stant mikserinizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.

Yine de mutfakta her tarifi özgürce yapabilmenin tadını çıkarmadan önce sizin için hazırladığımız bu kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından nefis kurabiyeler ve sürpriz doğum günü pastaları yapmaya başlayabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

PROFASHION3020H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

+ Evinizdeki elektrik şebekesi gerilim değerin, cihaz etiketi üzerinde belirtilen gerilim değeriyle uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.

Bu cihaz yalnızca belirlenen kullanım amacı doğrultusunda kişisel kullanım için tasarlanmıştır. Ticari kullanıma uygun değildir.

+ Cihazı açık alanda kullanmayınız. Isı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına, neme ve keskin nesnelere maruz bırakmayınız. Cihazı asla herhangi bir sıvıya daldırmayınız ve ıslak elle kullanmayınız. Cihazın nemlenmesi veya ıslanması durumunda, derhal fişini prizden çekiniz.

+ Cihazı temizlemeden önce, muhafaza etmek amacıyla kaldırmak istediğinizde ve kullanımda olmadığı anda mutlaka kapatınız, fişini çekiniz ve takılmış olan aksesuarları sökünüz.

+ Cihazı asla çalışır durumdayken gözetimsiz bırakmayınız. Cihazın kullanıldığı yerden ayrılmanız gerekiyorsa, öncelikle cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.

+ Herhangi bir hasarın bulunup bulunmadığını görmek üzere, cihazı ve elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol ediniz. Hasar mevcutsa cihazı çalıştırmayınız.

+ Cihazı kendi imkanlarınızda onarmaya çalışmayınız ve onarım işlemleri için daima yetkili teknik servise başvurunuz. Ortaya çıkabilecek tehlikelerin önüne geçmek için, kablo değiştirme işlemi mutlaka üretici firma, müşteri hizmetleri birimi veya kalifiye elektrik personeli tarafından gerçekleştirilmeli ve farklı tip kablo kullanılmamalıdır.

+ Cihazda yalnızca orijinal yedek parça kullanınız.



+ Hasar görmesi durumunda, elektrik kablosunun üretici firma, yetkili teknik servis veya benzer kalifiye personel tarafından değiştirilmesini sağlayınız.

+ Herhangi bir hasar veya deformasyon bulunup bulunmadığını görmek üzere, elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol ediniz. Elektrik kablosunun hasar görmüş olması durumunda cihazı çalıştırmayınız.

+ Cihaz, harici zamanlayıcı veya bağımsız bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

+ Aşağıda yer alan "Özel Güvenlik Uyarılarına" uygun hareket ediniz. Çocukların güvenliği için, tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, kutular, polistren köpük vb.) çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediniz.

Dikkat! Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyiniz.

Yutma tehlikesi!

+ Çocukları ve diğer hassas kişileri elektrikli cihazların yol açabileceği tehlikelerden korumak için, cihazın daima gözetim altında kullanılmasını sağlayınız. Bu cihaz oyuncak değildir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz.

+ Gözetim altında bulundurulmadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından, cihazın kullanımı hakkında gerekli talimatlar kendilerine verilmediği sürece, çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel beceri ya da bilgi ve deneyim eksikliği bulunan kişilerin cihazı kullanmasına izin vermeyiniz

Cihazla oynamalarını engellemek için çocukları gözetim altında bulundurunuz.

+ Sekiz yaş üstü çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel beceri ya da bilgi ve deneyim eksikliği bulunan kişiler, cihazı ancak gözetim altında bulundurulmaları ya da cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimatların kendilerine verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanabileceklerdir. Çocukların cihazla oynamasına, ayrıca temizlik ve bakım işlemlerinin, gözetim altında bulundurulmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmesine izin vermeyiniz.

+ Aksesuar değiştirmeden veya hareketli parçalara yaklaşımadan önce cihazı kapatınız ve prizden çekiniz.

+ Bu cihaz, evde ve aşağıdaki gibi benzer alanlar ile uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Mağazalar, ofisler ve diğer iş alanlarına ait personel mutfakları.
- Tarım işletmeleri.
- Cihazın müşteriler tarafından kullanıldığı oteller, moteller ve diğer benzer ikamet alanları.
- Oda-kahvaltı ve pansiyon tipi konaklama tesisleri.

STANT MİKSERİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Sıçrama
önleyici
kapak



Yumurta
teli



Çırpıcı



Hamur
Kancası

STANT MİKSERİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

1. Cihazı ilk kez kullanmadan önce, tüm parçaları iyice temizleyiniz. (bkz.: Temizlik)
2. Taban kısmındaki kablo sarma bölümünden yeterli uzunlukta kablo açıp, cihazın fişini prize takınız.

Cihazın Çalıştırılması

1. Uygulayacağınız tarifte yer alan gıda maddelerini kabın içine koyunuz. Gövde kaldırma düğmesini kullanarak üst gövdeyi yukarıya kaldırınız. Şekil 1, Şekil 2
5. Cihazın fişini prize takınız ve kumanda düğmesini 1 ile 8 arasında istediğini konuma getiriniz.
6. İşlem tamamlandığında kumanda düğmesini "OFF" (KAPALI) konumuna getiriniz.
7. Gövde kaldırma düğmesini kullanarak üst gövdeyi yukarıya kaldırınız.
8. Karıştırma kabını cihazdan alabilirsiniz.



STANT MİKSERİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Hamur hazırlamak için:

- Önerilen un ve su oranı: 5/3
- Azami kuru un miktarı: 800 g
- Öncelikle cihazı 1 dakika boyunca hız kademesi 1’de, daha sonra 4 dakika boyunca hız kademesi 2’de çalıştırınız.
- Karıştırma haznesine malzeme koyarken, azami malzeme miktarının aşılmasını sağlayınız.
- Bu işlem için hamur kancasını kullanabilirsiniz



Yumurta akı veya krema çırpma için:

Cihazı hız kademesi 6 ile 8 arasında çalıştırarak, yumurtaları hiç durmadan yaklaşık 5 dakika boyunca, sertleşmeye başlayınca kadar çırpınız.

- Çırpılabilecek en fazla yumurta sayısı: 20 adet
- Çırpılabilecek en az yumurta sayısı: 3 adet
- Çırpılmış krema hazırlamak için, 250 ml taze kremayı 6 ile 8 arasındaki bir hız kademesinde yaklaşık 5 dakika boyunca çırpınız.
- Haznede azami malzeme miktarının aşılmasını sağlayınız.
- Çırpma işlemi için yumurta telini kullanınız.



Meyveli içecek kokteyl ve başka içecekler hazırlamak için:

- Uygulayacağınız tarife göre malzemeyi karıştırma kabına ekleyiniz ve 1 ile 4 arasındaki bir hız kademesinde yaklaşık 5 dakika boyunca karıştırınız.
- Haznede azami malzeme miktarının aşılmasını sağlayınız.
- Bu işlem için çırpıcıyı kullanınız.
- Azami çalışma süresinin 5 dakikayı geçmesine izin vermeyiniz.



Temizlik

1. Temizlik işlemi öncesinde, kumanda düğmesinin "OFF" konuma getirildiğinden ve cihazın prizden çekildiğinden emin olunuz.
2. Kullanımın ardından temizliğe başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
3. Cihazın dış kısımlarını nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla temizleyiniz.
4. Cihazın iç ve dış kısımlarını temizlemek için aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayınız.
5. Cihazı, temizlemek için asla suya daldırmayınız.
6. Hamur kancasını, yumurta telini ve çırpıcıyı bulaşık makinesine yıkamayınız. Bu aksesuarları ılık su ve bulaşık deterjanıyla temizleyiniz.
7. Karıştırma kabını gerek bulaşık makinesinde, gerekse ılık su ve bulaşık deterjanıyla elde yıkayabilirsiniz. Aşındırıcı deterjanlar kullanmayınız.
8. Et kıyma aksesuarlarını ılık suda yıkayınız ve bıçaklara dikkat ediniz.

Model no	Profashion 3020H
Voltaj seviyesi	220-240V~ 50/60Hz
Güç seviyesi	1000-1200W
Karıştırma kabı kapasitesi	5,0 L
Tavsiye edilen aralıksız çalışma süresi	7 dk

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu robot süpürge'nin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz, size
garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız.
Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da
fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde
sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek
parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat
süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak
için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla
ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten
sonra istediğiniz yere teslim edelim.
Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr