



PROFASHION
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni profesyonel stant mikserinizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle enfes pastalar yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından pastalarınızı afiyetle yiyebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

PROFASHION

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve elektrik kablosunu, çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza ediniz.
- + Fiziksel, duysal veya zihinsel beceri ya da bilgi ve deneyim eksikliği bulunan kişiler, cihazı ancak gözetim altında bulundurulmaları veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimatların kendilerine verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanabileceklerdir.
- + Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
- + Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, bir tehlikeye meydan vermemek için, kablonun üretici firma veya onun yetkili teknik servisi ya da benzer kalifiye elektrik personeli tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
- + Cihazın hatalı kullanımı, yaralanma tehlikesi doğurabilecektir.
- + Cihaz gözetimsiz bırakılacağına, ayrıca aksesuar sökme/takma ve temizlik işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çekiniz.
- + Ani buhar oluşumu nedeniyle sıvının dışarıya sıçraması olasılığı bulunduğu için, stant mikser, et kıyma tertibatına ve blender haznesine sıcak sıvılar dökerken dikkatli olunuz.
- + Cihaz, yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



PROFESYONEL STAND MİKSERİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?




Sıçrama
önleyici kapak



Yumurta
teli



Çırpıcı



Hamur
Kancası

PROFESYONEL STAND MİKSERİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

+ Bu kullanım kılavuzunda ve cihaz üzerinde çeşitli önemli güvenlik uyarıları yer almaktadır. Tüm güvenlik uyarılarını okuyup dikkate alınız.

+ Bu, güvenlik uyarısı simgesidir. Siz veya başka kişiler açısından ölüm veya yaralanma tehlikesi doğurabilecek bir riskin mevcut olduğu anlamına gelmektedir. Tüm güvenlik uyarılarında bu güvenlik uyarı simgesi ve ek olarak "TEHLİKE" ya da "DİKKAT" sözcüğü yer alacaktır. Bu sözcükler, aşağıdaki anlama gelmektedir:

+ İlgili güvenlik talimatlarına uymamanız halinde, ciddi yaralanma ve ölüm tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz.

+ Güvenlik uyarıları, olası tehlikenin ne olduğu ve bu tehlikeyi azaltmak için ne yapmanız gerektiği, ilgili güvenlik talimatlarına uymamanız halinde ne olacağı konusunda sizi bilgilendirmektedir.

DİKKAT

NOT: Cihaz çalışır durumdayken haznedeki malzemeyi kazımaya çalışmayınız.

Karıştırma haznesi ve çırpıcı, haznedeki malzemeye sık sık kazımanızı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. İşlem sırasında haznedeki malzemeyi bir veya iki kez kazımanız genellikle yeterli olacaktır. Kazıma işlemi yapmadan önce cihazı kapatınız.

Cihaz, kullanım sırasında bir miktar ısınabilecektir. Bu nedenle, ağır yük altında uzun süren işlemlerde, cihazın üst kısmına rahatça dokunamayabilirsiniz.

TEKNİK VERİLER

- + Gerilim/frekans: 220-240V~ 50-60Hz
- + Hazne kapasitesi: 4,5 litre
- + Cihazı asla 10 dakika uzun süre aralıksız çalıştırmayınız!

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

İlk kullanımdan önce cihazın tüm parçalarını iyice temizleyiniz. (bkz. "Temizlik" bölümü)
Cihazın alt kısmındaki kablo sarma bölümünden, yeterli uzunlukta kablo açarak cihazın fişini prize takınız

DENEME ÇALIŞTIRMASI

Gövde kilit düğmesini çevirip üst gövdeyi yukarıya kaldırınız.
Karıştırma haznesini gövdeye yerleştiriniz ve ok işaretiyle gösterildiği şekilde kilitletmesini sağlayınız. Karıştırma aksesuarını bağlantı miline takıp kilitleyiniz.
Gövde kilit düğmesini çevirip üst gövdeyi aşağıya indiriniz. Üst gövdenin alt gövdeye yerleştiğinden emin olunuz. Daha sonra gövde kilit düğmesini yukarı çevirip gövdeyi kilitleyiniz. Cihazın fişini prize takınız ve hız ayar düğmesini kademe "1"den başlayarak kademe "6"ya kadar yavaş yavaş yükseltiniz (Her hız kademesinde birkaç saniye bekleyiniz.). Deneme çalıştırması tamamlandığında, hız ayar düğmesini "OFF" (KAPALI) konumuna getiriniz. Gövde kilit düğmesini çevirip üst gövdeyi yukarıya kaldırınız.
Karıştırma aksesuarını milden söküp tekrar deneyiniz

CİHAZIN KULLANIMI

Hamur hazırlama:

- + Önerilen un ve su oranı: 5/3.
- + Azami kuru un miktarı: 1000g
- + Azami hamur miktarı: 1,6 kg
- + Hamur hazırlamak için 1 ile 3 arasındaki bir hız kademesinde 5 dakika boyunca işlem yapınız.
- + Hazneye malzeme koyarken, izin verilen azami miktarın aşılmamasını sağlayınız.
- + Hamur kancasını veya karıştırma aksesuarını kullanınız.

Yumurta çırpma veya krema

hazırlama

+ Hız kademesini 6'ya getiriniz ve yumurtaların büyüklüğüne bağlı olarak, aralıksız 5 dakika boyunca, yumurta akı katılaşınca kadar çırpınız.

+ Hazneye en fazla 8 adet yumurta koyunuz.

+ Çırpılmış krema hazırlamak için, 250 ml taze kremayı hız kademesi 6'da yaklaşık 5 dakika boyunca çırpınız.

+ Karıştırma haznesine taze süt, krema veya başka malzemeler koyarken, izin verilen azami miktarın aşılmasını sağlayınız.

+ Bu işlem için yumurta telini kullanınız.

Meyveli içecek, kokteyl ve başka içecekler hazırlama

+ Uygulayacağınız tarife göre malzemeleri karıştırma kabına ekleyiniz ve 1 ile 4 arasındaki bir hız kademesinde yaklaşık 5 dakika boyunca karıştırınız.

+ Haznede izin verilen azami miktarın aşılmasını sağlayınız.

+ Bu işlem için çırpıcıyı kullanınız.

+ İşlem süresinin 4 dakikayı geçmesine izin vermeyiniz.

Meyveli içecek, kokteyl ve başka içecekler

hazırlama

+ Uygulayacağınız tarife göre malzemeleri karıştırma kabına ekleyiniz ve 1 ile 4 arasındaki bir hız kademesinde yaklaşık 5 dakika boyunca karıştırınız.

+ Haznede izin verilen azami miktarın aşılmasını sağlayınız.

+ Bu işlem için çırpıcıyı kullanınız.

+ İşlem süresinin 4 dakikayı geçmesine izin vermeyiniz.

TEMİZLİK

Temizlik işlemi öncesinde, hız ayar düğmesinin "OFF"(KAPALI) konumuna getirildiğinden ve cihazın prizden çekildiğinden emin olunuz. Kullanımın ardından temizliğe başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.

Cihazın dış kısımlarını nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla temizleyiniz.

Cihazın iç ve dış kısımları ile koruyucu kapağı temizlemek için aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayınız.

Cihazı, temizlemek için asla suya daldırmayınız.

Hamur kancasını, çırpıcıyı ve karıştırma haznesini bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Aksesuarları, sadece ılık su ve bulaşık deterjanıyla temizleyiniz.

Plastik aksesuarlar, karıştırma haznesi kapağı ve yumurta telini ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Model no	Profashion 3040-3041H
Voltaj seviyesi	220-240 V
Güç seviyesi	1000 W
Karıştırma kabı	4,5 lt

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu robot süpürge'nin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45
Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz, size
garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız.
Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da
fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde
sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek
parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat
süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak
için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla
ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten
sonra istediğiniz yere teslim edelim.
Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr