



POTTOMAN
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni kahve makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir kahve yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından kahvenizi keyif ve güvenle içebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

POTTOMAN

İLK KULLANIMINDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde kahve makinenizle tanışmış olacaksınız. Ardından kahve makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Cihaz uluslararası standartlara uygundur.
- + Cihazı ev dışında kullanmayın. Evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- + Cihazı her zaman topraklı prizde kullanın.
- + Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- + Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- + Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- + Cihazı her hangi bir ısı kaynağının yanında veya yakınında kullanmayın.
- + Pişirme haznesini cihaz dışında hiçbir ısıtıcıda veya başka bir bağlantı ile kullanmayın.
- + Cihazı hasarlı şebeke kablosu ile çalıştırmayın, yetkili servise başvurun. Cihazınızı belirtilen gerilim aralıklarında kullanın, daha düşük veya daha yüksek gerilim değerinde kullanmak cihazınıza hasar verecektir.
- + Cihazı ve şebeke kablosunu suya batırılmaması gerekir.
- + Cihazı daima düz ve kuru zeminde kullanınız.



+ Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanır:

- Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak alanları,
- Çiftlik evleri,
- Müşteriler tarafından motellerde, otellerde yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

+ Kullanımdan sonra ısıtıcı yüzeyin tam olarak soğuduğundan emin olmadan kesinlikle hiçbir şekilde temas etmeyiniz. Temizlik yaparken ısıtıcı yüzeyin soğuduğundan kesinlikle emin olunuz.

+ İletkenlerin üzerine herhangi bir şekilde sıvı dökülmemesi gerekmektedir. Temizlik esnasında iletken kısımların kesinlikle yıkanmaması gerekmektedir aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekmeniz yeterlidir.



KAHVE MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



KAHVE MAKİNEİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

İLK KULLANIM

Cihazınızın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun.

PİŞİRME

Cihazınızı prize takın. Pişirme haznesi yuvasında takılı ise kısa bir bip sesi duyacaksınız.

Tercihinize göre ve kahve yapacağınız kişi sayısına göre miktarı ayarlayarak önce su sonra kahve ve şekeri pişirme haznesine koyabilirsiniz.

Pişirme haznesine koyduğunuz kahve topaklarını, hazneyi yuvaya yerleştirmeden önce tahta bir kaşıkla karıştırmanız tavsiye edilir.

Pişirme haznesini yuvaya iyice iterek yerleştiriniz. Yerine oturduğunda kısa bir bip sesi duyacaksınız. Sesi duymazsanız işlemi tekrarlayın.

Kahve pişirme başlatma butonuna basın. Pişirme başlama uyarısı verip iç hazne ışığı yanacaktır.

MİKTAR	PİŞİRME SÜRESİ
1 kişilik	1.5-2.5 dk
2 kişilik	2-3 dk
3 kişilik	3-4 dk
4 kişilik	4-5 dk



Pişirme süreleri laboratuvar koşullarında ve 70 ml'lik Türk kahvesi ve fincanı ile verilen sürelerdir. Kullanım koşullarına göre süreler değişebilir.

Herhangi bir sebeple hazneyi yuvasından çıkardığınızda pişirme işlemi iptal olacaktır. Yeniden başlatmanız gerekir.

Herhangi bir sebeple hazneyi yuvasından çıkardığınızda pişirme işlemi iptal olacaktır. Yeniden başlatmanız gerekir.

Piřirme iřlemi tamamlandıktan sonra sesli bir uyarı duyacaksınız. İ hazne ışıęı tamamıyla snecektir. Kahve piřirme bařlatma butonu ise piřirme haznesini ekinceye kadar yanıp snmeye devam edecektir.

	Sade	Az řekerli	Orta	řekerli
Kahve	1 lek	1 lek	1 lek	1 lek
řeker		1/2 kesme řeker 1/2 ay kařıęı toz řeker	1 kesme řeker 1 ay kařıęı toz řeker	2 kesme řeker 2 ay kařıęı toz řeker

Piřirme iřlemi bittikten sonra bekletmeden kahvenizi fincana alarak servis ediniz.

Her kullanım sonrasında piřirme haznesini mutlaka temizleyin. Aksi durumda kahve seviyesinin hatalı algılanmasına neden olacaktır.

KULLANIM UYARILARI

Cihaz, Trk kahvesi yapmak iin tasarlanmış bir cihazdır.

Ařaęıda tabloda ller kullanarak damak tadınıza gre uygun kpkl Trk kahvesi yapabilirsiniz. (Verilen ller 1 kiřilik/ fincan kahve iindir.)

Su, kahve ve řeker karıřımını kahveyi yapacaęınız zaman hazırlayın. Aksi durumda bekleyen karıřım ile lezzetli kahve elde edemezsiniz.



*Cihazınızın su deposu ierisine sudan bařka hibir madde **kesinlikle** koymayınız. St ve benzeri sıvıları ısıtmak iin kullanmayınız.*

Kahve dıřında su dahil herhangi bir gıdayı ısıtma amalı kullanmayınız.

Kahve koymak iin rn ile birlikte verilen lęi kullanınız.

Lezzetli bir kahve yapmak iin piřirme haznesinin iinin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz.

Kullanım sırasında gsterge camı temiz olmalıdır. Aksi takdirde kahve makinası kahve miktarını algılayamaz.

Piřirme haznesini maksimum (max) seviyesinin zerinde doldurmayınız, aksi durumda cihaz alıřmayacak. Cihaz alıřmayacak, durum ışıęı kırmızı yanacak ve uyarı sinyali ile sizi uyacaktır.

Cihazın piřirme haznesi dahil herhangi bir blmn suya batırılmaması gerekir.

Sesli ve ışıklı bildirimler

İşlem	Durum ışığı	İç ışık	Ses
Pişirme haznesini yuvaya yerleştirme	Beyaz, iki defa yanıp söner	Yanıp söner	Tek bip
Pişirmeye başlama	Pişirme süresince beyaz ışık yanar	Pişirme süresince yanar	Melodi
Pişirme sırasında hazneyi çıkarmak	Söner	Söner	Melodi
Pişirme tamamlandı	Beyaz, yanıp söner	Söner	Melodi
Boş/su ile çalıştırma	Sürekli yanan kırmızı ışık	Söner	3 bip (3. uzun)

TEMİZLİK VE BAKIM

Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini prizden çıkarın.

Pişirme haznesinin kontaklarına su gelmemesine dikkat ederek akan suyun altında yıkayınız.

TEMİZLİK UYARILARI

Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

Cihazı veya şebeke kablosunu suya veya başka bir sıvıya batırılmaması gerekir.

Pişirme haznesinin alt yüzeyinin çizilmesine neden olacak çizici sünger veya tel kullanmadan yumuşak bir sünger ile temizleyin. Bu yüzeylerin çizilmemesine

dikkat edin.

Pişirme haznesini kesinlikle bulaşık makinasında yıkamayın.

Pişirme haznesi dışında, cihazın herhangi bir bölümünü yıkamayın.

Temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ile ve gerekiyorsa hafif bir temizleme maddesi kullanarak silin.

Kullanımlar sonucunda pişirme haznesi tabanında oluşabilecek izleri (tortuları) pişirme haznesinin iç yüzeyine zarar vermeden temizlemek için 1 fincan ısıtılmış suyu pişirme haznesine koyup üzerine de yarım fincan sirke veya 1-2 tane limon tuzu koyup bekletin. Lekeler temizlendikten sonra durulayıp tekrar kullanabilirsiniz.

Gözetim altında olmayan çocukların temizlik ve bakım yapması kesinlikle uygun değildir.

Model no	Pottoman/ 1830H-1831H-1832H-1833H-1840H-1860H-1861H-1862H-1863H
Voltaj seviyesi	220-240 V AC, 50-60Hz
Güç seviyesi	535 W
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, homend.com.tr'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırma için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

Pottoman



homend.com.tr