



ROYALTEA
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni ay makinenizi ok beęenerek aldıęınızı, hemen kullanmak iin sabırsızlandıęınızı biliyoruz. Yine de řöyle güzel bir ay yapmadan önce, sizin iin hazırladıęımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından ayınızı keyif ve güvenle iebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldięince açık yazmaya alıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceęiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

ROYALTEA

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde çay makinenizle tanışmış olacaksınız. Ardından çay makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Çay makinenizin gövdesinin altında ve taban ünitesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Çay makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Çay makinenizdeki parçalarda hiçbir sorun ve eksiğin olmadığını gördükten sonra, içine maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde su koyun, güzelce çalkalayın ve suyu dökün. Ardından su ısıtıcısında içme suyu kaynatın ve boşaltın. Bunu yaparken maksimum seviyede su koymaya özen gösterin. Çay makineniz şimdi kullanıma hazırdır.



ÇAY MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



ÇAY MAKİNESİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

Royaltea çay makinenizi ısıya dayanıklı düz bir zemin üzerine koyunuz. Çay makinenizi aşağıdaki adımları takip ederek çalıştırabilirsiniz:

1 Su ısıtıcısına minimum (1L) ve maksimum (1.9L) su seviyelerine dikkat ederek ihtiyacınız kadar su koyunuz.

2 Su ısıtıcısını alt taban ünitesi üzerine yerleştiriniz. Demliğı su ısıtıcısı üzerine koyunuz.

3 Fişi prize takınız. Çelik demlik kapağını açarak çay süzgecini yerinden çıkarınız. Süzgece yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçirdikten sonra süzgeci demliğe yerleştiriniz.



Lütfen dikkat:

Royaltea çay makineniz susuz kaldığında veya aşırı ısındığında otomatik olarak kapanır.

4 Açma kapama düğmesini "I" ve sıcak tutma düğmesini "100°C" kaynatma konumuna getiriniz. Kırmızı led ışık yanacak ve su ısınmaya başlayacaktır.

5 Su kaynadığında sıcak tutma düğmesi ise "III" konumuna gelecektir, mavi led ışık yanacaktır.

6 Çayı kaynamış su ile demleyerek demliğı yerine koyunuz. Gerekli ise su ısıtıcısına su ilave ediniz. Eğer su ilave ederseniz açma kapama düğmesini "I" sıcak tutma düğmesini de "100°C" kaynatma konumuna getiriniz.

Royaltea, mutfakta gerektiğinde su ısıtma ve kaynatma için de kullanılabilir. Bunun için çay hazırlamada olduğu gibi su ısıtıcısına su doldurularak alt taban ünitesine yerleştirilir ve su ısıtıcısı kapağı kapatılarak açma/kapama düğmesi açık konuma ("I" konumuna) getirilir.



01



02

ÇAY MAKİNEİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE.

Aşağıdaki durumlarda, çay makinenizin fişini prizden çekmiş olmalısınız:

- Suyu doldurmadan önce
- Temizlik yapmadan önce
- Çay makinenizi kullandıktan sonra
- Çay makinenizdeki suyu boşaltmadan önce
- Çay makinenizin yanından uzun süreli ayrılmadan önce

Çay makinenizin hiçbir parçasını (özellikle fiş, kablo ve alt taban ünitesini) su ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız.

Homend Royaltea çay makinenizi kullanmaya başlamadan önce, ürün üzerinde yazılı voltajın bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu

değildir ve bu durumda arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir. Çay makinesini çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

Mutlaka topraklı bir prize takınız. Makinenize zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

Çay makinenizi soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

Çay makinenizi sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa ve tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Ufak bir çarpma ile düşebilir ve

içindeki sıcak su ile kendinize ya da çocuğunuza zarar verebilirsiniz. Kablonun masa ya da tezgah kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.

Su haznesine ve demliğe belirtilen ölçülerden daha fazla su koyarsanız kaynama esnasında dışarı taşabilir ve tehlikeye yol açabilir.

Kabloya zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablodan tutarak taşımayınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz. Kesinlikle kablосundan tutarak çekmeyiniz.

Çay makinenizin kablосunun keskin kenarlara ve köşelere gelmesine veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.

Çay makinenizi daima tutma kolundan tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.

Royaltea çay makinenizi sadece kendi enerji tabanı/alt tabanı ile kullanınız. Başka cihazların alt tabanı ile kullanmayınız.

Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz.

Çay makinenizi çocuklardan uzak tutunuz ve kullanmalarına kesinlikle izin vermeyiniz.

Çay makinenizde su yokken veya kullanılmadığında fişi prizden çekilmiş olmalıdır.

Çay makinenizin, kablосunu ve alt tabanını kesinlikle suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız. Banyoda ve nem oranı yüksek benzeri yerlerde kullanmayınız.

Çay makinenize su koyarken, alt taban ünitesi üzerinde olmamasına özen gösteriniz.

Lütfen sudan başka bir sıvı kullanmayınız.

Çay makinenizin alt taban ünitesi ve elektrik bağlantı uçlarını kesinlikle ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa iyice kurulamadan fişi prize takmayınız ve cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.

Cihazı temizlemeden önce açma kapama düğmesini kapatınız, fişini mutlaka prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.

Çay makinenizin açma/kapama düğmesi açık iken su ısıtıcı bölümünün üzerinde çelik demlik veya kapak mutlaka bulunmalıdır, yoksa su kaynadığı halde ürün sıcak tutma konumuna geçemeyebilir.

Lütfen dikkat:

Su ısıtıcısındaki su kaynadıktan sonra, lütfen suyu aceleyle değil, yavaşça boşaltın. Hızla boşalttığınız kaynar su, etrafa sıçrayarak özellikle el ve kollarınızda yanıkların oluşmasına neden olabilir.

Çay makinenizin çalışmasında herhangi bir problem görürseniz, lütfen **0850 222 32 45** numaları canlı telefon hattımızı arayarak bizi bilgilendirin. Sorun ne kadar küçük olursa olsun, kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın, başınıza daha büyük işler açmayın.

Çay makinenizin herhangi bir parçasının, zarar gördüğünü farkederseniz lütfen kullanmaya devam etmeyin. Elektrikli aletlerde yanlış müdahale hayati tehlike yaratabilir.

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve

içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:

- Dükkânlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri,
- Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

Uyarı: Buharı kulpun uzağına yönlendirecek biçimde kapağı konumlandırınız.

Uyarı: Su kaynarken kapağı kaldırmayınız.

ÇAY MAKİNESİNİZİ TEMİZLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Çay makinenizi temizlemeye başlamadan önce lütfen elektrik bağlantısını kesiniz.

Önce açma/kapama düğmesini kapatınız ardından fişini prizden çekiniz.

Çay makineniz soğuduktan sonra temizlemeye başlayabilirsiniz.

Homend çay makinenizin süzgecini elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Diğer parçaları kesinlikle suya batırmayınız. Gerekirse kuru bir bezle silebilirsiniz.

Çay makinenizin su ısıtıcısında ve çelik demliğinde bulunan suyu boşaltınız ve dışını kuru veya nemli bir bezle siliniz. Çay makinenizin hiçbir parçasını sert temizlik malzemeleri ve kimyasal temizleyiciler kullanarak temizlemeyiniz.

Çay makinenizin kablosunu ya da fişini kesinlikle ıslatmayınız.

KİRECE KARŞI NE YAPMALIYIM?

Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir katman oluşturacak ve ısıtıcının verimini düşürecektir. Bu durumda bir miktar su kaynatıldıktan sonra açma/kapama düğmesi kapatılarak piyasada çaydanlıklar için özel satılan kireç çözücüler veya bir miktar sirke, kaynatılmış su içerisine karıştırılır ve bir süre bekledikten sonra çözölen kireç çalkalanarak atılır. Daha sonra temiz su ile durulamayı unutmamak gerekir.

Kendinizi tehlikeye atmayın:

Temizlik bittikten sonra, çay makinenizi kullanmak isterseniz, elektrik bağlantılarının kuru olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, kendinize ya da çay makinenize zarar verebilirsiniz.

Kireç çözücü ile temizlemek için; cihazınızda bir miktar su kaynattıktan sonra kireç çözücüyü kaynamış suyun içine karıştırınız, bir süre bekledikten sonra ısıtıcınızı 2-3 dk daha kaynatarak içini boşaltınız ve içini temiz suyla yıkayınız.

Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazınızı yarım litre sirke ile doldurarak 1 saat bekleyiniz daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz suyla yıkayınız.

Öneriler:

Demliğin altında su damlacıklarının birikmesi normaldir. Yerinden kaldırırken tabanını gövdeye sürerek servis yapmanızı tavsiye ederiz.

Çayınızın uzun saatler boyunca bayatlamamasını istiyorsanız demledikten sonra süzgece çay granulleri ile birlikte demlikten çıkarınız. Demlenmiş çay saatlerce taze olarak kalır.

Süzgece çay koyduktan sonra, çay üzerinden soğuk su geçiriniz sonra süzgeci demliğe yerleştiriniz. Böylece çayınızı toz vb. maddelerden arındırmış olursunuz.

Taşıma ve nakliye sırasında ürününüz aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır. Taşıma sırasında ürünü normal konumda tutunuz.

Ürünü nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Çay makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Çay makinesi çalışmıyor.	Çay makineniz kapalı olabilir.	Açma/kapama düğmesini (1) konumuna getiriniz.
	Fiş prizden çıkmış olabilir.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
	Susuz çalıştırmaya karşı koruma sistemi devreye girmiştir.	Cihazı fişten çekin ve soğuduktan sonra tekrar çalıştırın veya soğuk su ekleyin.
Su kaynamadan önce gücü kesiliyor yada cihaz kapanıyor.	Aşırı tortulanma olabilir.	Tortu ve kalıntılar temizlendikten sonra su ısıtıcısı normal işlevini yerine getirir.
	Fiş prizden çıkmış olabilir.	Su ekleyin.
Kaynama esnasında çay makinesinden su taşıyor.	Max seviyesinden fazla su doldurmuş olabilirsiniz.	Suyu Max seviyeye yada altına düşürünüz.
Su geç ısınıyor.	Aşırı tortulanma olabilir.	Tortu ve kalıntılar temizlendikten sonra su ısıtıcısı normal işlevini yerine getirir.
Su kaynamıyor.	Su ısıtıcısının tutamağındaki sıcak tutma düğmesini, kaynatma konumuna getirmemiş olabilirsiniz.	Sıcak tutma düğmesini kaynatma konumuna getiriniz.

Model no	1710H, 1711H, 1730H, 1731H, 1740H, 1741H, 1742H, 1727H, 1778H, 1779H, 1780H, 1734H
Voltaj seviyesi	220-240V ~ 50-60Hz
Güç seviyesi	1800W
Su ısıtıcısı Max kapasite	1,9 L
Demlik kapasite	1 L

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

RoyalTea



homend.com.tr