

emsan

POWER MASTER

GRANİT TOST
MAKİNESİ



KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

emsan



ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI

- + Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.
- + Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Genel güvenlik

- + Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- + Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- + Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- + Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- + Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- + Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.

- + İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA'lık anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
- + Cihazı topraklı prizde kullanın.
- + Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- + Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- + Ellerinizi nemli veya ıslakken, cihazın fişine dokunmayın.
- + Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- + Cihazı elektrik fişine bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
- + Dış yüzey kullanım sırasında ısınır. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- + Metal pişirme aletlerini ve eşyaları, pişirme plakalarının üzerinde bırakmayın.
- + Cihazı sabit bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- + Cihazı parçalarına ayırmayın.
- + Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- + Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tüm parçalarını tamamen kurutun.
- + Yalnızca dış yüzey ve plakaları Temizlik ve Bakım bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin.
- + Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- + Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.
- + Yiyecek aşırı ısınma nedeniyle alev alabilir. Cihazın perde, kumaş, duvar vb. yanıcı maddelerle temas etmesine veya bunlarla örtülmesine izin vermeyin.
- + Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- + Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

IZGARA VE TOST MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Teknik Veriler

Gerilim: 220-240V ~ 50/60Hz

Güç: 1800W

KULLANIM AMACI

Bu cihaz sadece evde kullanılmak ve yiyecek hazırlamak için tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

İLK KULLANIM

İlk kullanımında duman çıkabileceğinden, cihazı boş çalıştırın ve odanın iyi havalandırılmış olduğundan emin olun.

ÇALIŞTIRMA

Uyarı: Sıcaklık ayar düğmesinin (3) "0" konumunda olmasına dikkat edin.

- + Cihazın fişini prize takın.
- + Sıcaklık ayar düğmesini (3) istenilen sıcaklık konumuna 1 - 4 arasında getirin.
- + Termostat ışığı (2) kırmızı yanar. Ayarlanan ısıya ulaşınca söner.
- + Yiyecek türüne göre en uygun olan pişirme konumunu ayarlayın:

Cihaz plakaları kapalı konumda

Bu konum, yüksek ısılarda üst ve alt pişirme plakalarını (5) kapalı

konumda kullanarak ızgara yapmak için uygundur. Sandviç, tost, pizza, gözleme, hamburger vb. yiyeceklerde tercih edilmelidir.

İki plaka yatay konumda

- + Bu konum iki büyük ızgara alanı sağlar. Sosis, biftek, balık, sebze, meyve vb. yiyeceklerde tercih edilmelidir.
- + Üst kapak 90° konumdayken, üst kapağı tutamağından (1) yukarı doğru çekin ve arkaya doğru yatırarak yatay konuma getirin.
- + Tekrar kapatmak için tersini uygulayın.

Cihaz plakaları yarı açık konumda

- + Birçok yiyeceği aynı anda pişirmek ve alt pişirme plakasını (5) kullanmak için tercih edilmelidir.
- + Üst kapağı tutamağından (1) kaldırıp 90° konumunda bırakın.

Cihaz plakaları ızgara fırın konumunda

- Bu konum üstü açık tost gibi basılması istenilmeyen ama üstten de ısı alması istenilen yiyeceklerde tercih edilmelidir.
- + Üst kapağı 90° konumundayken, tutamağından (1) yukarı doğru çekin ve öne doğru yatırın.
- + Tekrar kapatmak için tersini uygulayın.

UYARI: Üst pişirme plakası (6) yiyeceğe

değmemeli.

+ Pişirme işlemi tamamlandığında (kapalı veya yarı kapalı konum-larda) cihazın üst kapağını tu-tamağından (1) açarak yiyeceği plakadan veya plakalardan alın.

UYARI: Yiyecekleri makinenin dışına çıkarırken çok dikkatli olun, cihazın metal parçaları ve yiyecekler çok sıcak olabilir.

+ Sıcaklık ayar düğmesini (3) "0" kapalı konumuna getirin.

+ Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

+ Cihazın üst kapağını tutamağından (1) tutarak kapatın.

UYARI: Yiyecekleri çevirmek veya ızgaranın dışına almak için tahta veya plas-tikten yapılmış mut-fak aletleri kullanın.

UYARI: Cihaz üzerinde yazan pişirme süreleri kapalı konumda pi-şirmek için önerilen yaklaşık değerlerdir. Kişisel tercihinize göre değişiklik gösterebilir.

Plakalarının çıkarılması / takılması

UYARI: Pişirme plakalarına (5) dokunmadan önce, ızgaranın tamamen soğuduğundan emin olun. Sıcak iken pişirme plakalarına dokunmayın.

+ Cihazın üst kapağını tutamağın-dan (1) tutarak açın.

+ Alt ve üst pişirme plakalarının (5) önlerinde bulunan plaka kilitleme mandallarına (6) bastırın.

+ Elinizle plakaları çıkartın.

+ Pişirme plakalarını (5) tekrar yerine takmak için cihazın iç arka kısmında bulunan yuvalara plakayı yerleştirip, yerine oturtun.

Temizlik

+ Cihazı kapalı "0" konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

+ Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

+ Pişirme plakalarını (5) çıkartın. Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Cihazın dışını tamamen kurutun. Pişirme plakaları (5) ılık su içerisinde yaklaşık 5 dk. bekletildikten sonra sıvı bulaşık deterjanı

ve yumuşak yüzeyli bir sünger ile temizleyin.Plakaların takıldığı iç gövde kısmını hafif nemli bir bez ile silebilirsiniz.

UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

UYARI: Pişirme plakalarını (5) temizlerken yapışmaz kaplamanın zarar görmemesi için yalnızca sünger veya yumuşak bir bez parçası kullanın.

UYARI: Elektrikli bölgelere kesinlikle su/nem değmemeli.

Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce tüm parçalarını kurutun.

Bakteri oluşumunu önlemek ve cihazı bakımlı tutmak için her kullanımdan sonra cihazı temizleyin.

UYARI: Cihazın dış yüzeyini çizici ve sert temizlik malzemeleri ile temizlemeyin.

Saklama

- + Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- + Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- + Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- + Cihazın, çocukların

ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

Taşıma ve Nakliye

- + Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- + Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- + Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.



Model no	PowerMaster
Voltaj seviyesi	220-240V AC, 50/60Hz
Güç seviyesi	1800 W
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Emsan Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

ÜRETİCİ:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No:2/12

Tel:0 850 333 66 22

emsan.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu űrűnű satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tűrkiye'nin her yerinden, gűnűn her saati bize ulaőabilecekiniz telefon numaramız: **0 850 333 66 22**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, űrűnűnűzű kaydedelim. Bűylece sonraki gűnlerde bizi aradıđınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baőlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıđınız **Emsan** űrűnűnű, **emsan.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bűylece kutu, garanti belgesi, fiő ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÖZÜM.

Servisimize gelen űrűnű en hızlı őekilde sađlıđına kavuőturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sűresi hari **48 saate** sorunu őzeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir **Emsan** űrűnűnű servisimize ulaőtırmak iin **0 850 333 66 22**'ten aldıđınız kodla űrűnű kargoya verin, servis iőlemi bittikten sonra istediđiniz yere teslim edelim. Ŭstelik kargo űcreti talep etmeyelim.

“ Tm soru, neri, grş ve Őikayetleriniz iin
Mşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.”

0 850 333 66 22



/ emsan1973



/ emsan

emsan.com.tr

emsan

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihiden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini rededemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı, müte selsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri mi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici ve ya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuru-abilir.

emsan

GARANTİ BELGESİ

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

1. Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİNİN ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
2. Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir.(2-5 yıl gibi)
3. Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
4. Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
5. Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
6. Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
- Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
- Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
- Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
7. Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.

İmalatçı veya İthalatçı Firma:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No:2/12
Şişli/İSTANBUL
T:0212) 412 44 00 F:(0212) 412 44 99
www.emsan.com.tr

Satıcı Firmamız:

Ünvanı:
Adresi:
Tel.- Faks:
Yetkili Kişi:
Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura ve irsaliye:

Fatura numarası:
Fatura tarihi:
Teslim tarihi ve yeri:

Malın:

Cinsi: Tost Makinesi
Markası: Emsan
Modeli: PowerMaster
Model No:
Seri Numarası:
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün

EMSAN MUTFAK GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt.
No:2/12 Şişli/İSTANBUL www.emsan.com.tr
Marmara Kurumları Y.D. No: 051 1103
Tic. Sic. No: 270936
Mersis No: 033 05 10030 0012

Bu belge Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 No'lu ve 07.05.2014 Tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.

emsan

emsan

POWER MASTER GRANİT TOST MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

SİZİN HATTINIZ 0850 **333 66 22**



/ emsan1973



/ emsan

emsan.com.tr