



KARACA

MASTERMAID STAND MİKSER

E214 KM

KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com

Lütfen bu kılavuzu kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- 1- Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
- 2- Aksesuarları takmadan ve çıkarmadan önce cihazı kapatın.
- 3- Cihazın hareket eden kısımlarından ve aksesuarları açık kısımlarından parmaklarınızı uzak tutun.
- 4- Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşmadan önce cihaz, durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.
- 5- Cihazı monte etmeden, sökmeden, temizlemeden, bıçakları elinize almadan önce cihazı besleme kaynağından ayırın. Yaralanma riski olduğundan bu tür işlemleri yaparken dikkat edilmesi gerekmektedir.
- 6- Keskin bıçakları tutarken, kabını boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olun.
- 7- Bu cihazı yalnızca amacına yönelik alanda kullanın, üretici cihazın hatalı veya bu talimatlara uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklanan arızalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- 8- Cihazı özellikle çocuklar ve engelli kişilerin mevcut olması durumunda gözetimsiz olarak çalışır durumda bırakmayın.
- 9- Gözetimsiz bırakılması durumunda ve montaj, sökme veya temizleme işlemlerinden önce cihaz, her zaman besleme kaynağından ayrılmalıdır.
- 10- Cihazınızın voltaj değerinin elektrik sisteminize uygun olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir bağlantı hatası garantiyi geçersiz kılar.
- 11- Cihaz topraklı bir prize takılmalıdır.
- 12- Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa bunu topraklama yapmalı ve kimsenin takılıp düşmeyeceğinden emin olmalısınız.
- 13- Cihazı kullanımınız sona erdiğinde ve temizlik yaparken fişini prizden çekin.
- 14- Cihaz hasar gördüğünde aksesuarları ve/veya cihazı kullanmayın. Yetkili bir servis merkezi ile irtibat kurun.
- 15- Müşteri tarafından gerçekleştirilen normal bakım ve temizlik dışındaki tüm işlemler yetkili bir servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
- 16- Cihazı, elektrik kablosunu veya fişini suyun veya başka sıvıların altına tutmayın.
- 17- Elektrik kablosunun çocukların erişebileceği alanlarda sallanmasına, cihazın sıcak kısımlarına veya diğer ısı kaynaklarına ya da keskin kenarlara yakın olmasına veya temas etmesine izin vermeyin.
- 18- Elektrik kablosunun ve fişin hasar görmesi durumunda cihazınızı kullanmayın. Herhangi bir riskten kaçınmak için bu parçalar yalnızca yetkili bir servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.
- 19- Eğer gıda işleyicinin içine sıcak sıvı dökülürse, ani buğulanma dolayısıyla sıvı cihazdan dışarı sıçrayabileceğinden dikkatli olun.
- 20- Kullanım sırasında hareket eden aksesuarları veya birbirine yaklaşan parçaları değiştirmeden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- 21- Tek seferde tek bir eklenti kullanın ve cihazı 5 sn çalıştırın.

22- Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel bakımdan güvenli kullanıma uygun olmayan çocuklar veya diğer kişiler tarafından yardım veya gözetim sağlanmadan kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.

23- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılıyorsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

24- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.

25- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulmaları gerekir.

26- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Lütfen cihazı ve elektrik kablusunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

27- Yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek yaralanmalar olabileceğini unutmayın. Cihazı kullanırken lütfen dikkatli olun.

28- Dış mekanda kullanmayın. Sadece iç mekanda kullanıma uygundur.

29- Bu cihazlar, ev ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Mağaza ofis veya diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında
- Çiftlik evleri;
- Otel, motel ve diğer dinlenme tipi ortamlarında müşteriler tarafından;
- Yataklı kahvaltı veren tipteki ortamlar.

PARÇALARIN TANIMI



- 1- Üst gövde
- 2- Kase kapağı
- 3- Mikser kasesi
- 4- Üst gövde açma/ kapama düğmesi
- 5- Hız göstergesi
- 6- Hız düğmesi
- 7- Ayak
- 8- Hamur Yoğurucu
- 9- Karıştırıcı
- 10- Çırpıcı
- 11- Besleme ağızı



İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- İlk kullanımdan önce, cihazın tüm parçalarının iyice temizlenmesi gereklidir. (Bkz bölüm: Temizleme ve Bakım).
- Cihazın tabanında bulunan kablo toplama bölümünden gerekli miktarda kabloyu dışarı çekin ve cihazı güç kaynağına bağlayın.

CİHAZIN KULLANIMI

- Öncelikle talimatlar doğrultusunda yiyecekleri karıştırın, daha sonra gövde başlığını açmak için yükseltme düğmesini saat yönünde çevirin.
- Malzemelerle dolu mikser kasesini takın ve daha sonra saat yönünün tersine çevirin.
- Hamur yoğurucusunu veya çırpıcıyı veya karıştırıcıyı aksesuar taşıyıcıya takın ve daha sonra saat yönünde çevirin.
- Açma kapama düğmesini saat yönü tersine çevirerek gövde başlığını aşağı doğru bastırın.



- Hamur yoğurucu ve karıştırıcı aparatın 1-4 hız aralığında kullanılması tavsiye edilir.



- Çırpıcı aparatın 1-6 hız aralığında kullanılması tavsiye edilir.

Hamurun karıştırılması veya yoğrulması:

- Önerilen un ve su oranı 5:3 tür.
- Öncelikler 30 saniye 1. hızda karıştırın ve sonrasında yaklaşık 7-8 dakika 4. hızda karıştırın.
- Maksimum un kullanım miktarı 1500gramdır.
- Hamur yoğurucu kullanılmalıdır.

Yumurta veya kremanın çırılması:

- Yumurtaların boyutuna bağlı olarak 4. hızdan başlayarak 6. hıza doğru yumurtaları hiç durmadan yaklaşık 5 dakika boyunca iyice karışana kadar çırpın.
- Minimum çırılabilir yumurta miktarı 3 maksimum çırılabilir yumurta miktarı ise 24'tür.
- Krem şanti için 250 ml taze kremayı yaklaşık 5 dakika boyunca 4 ile 6. hızda çırpın.
- Mikser kasesinin içerisini taze süt, krema veya diğer malzemeler ile doldururken lütfen maksimum miktarı aşmadığınızdan emin olun.
- Çırpıcı kullanılmalıdır.

Frape, kokteyl ve dięer sıvıların karıştırılması:

- Mevcut tarif doęrultusunda malzemeleri yaklaşık 5 dakika boyunca 1 ile 6. hız arasında karıştırın.
- Mikser kasesinin maksimum miktarını aşmayın.
- Karıştırıcı kullanılmalıdır.

Montaj Talimatı:

- Hamur yoęurucunun, karıştırıcının veya ırpıcının takılması.
- Hamur yoęurucunun, karıştırıcının veya ırpıcının takılmasından önce üst bölümün yukarıya açıldığından ve ürünün fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.
- Oynar kolları yukarı çıkarmak için açma kapama düğmesini kullanın.
- Hamur yoęurucunun, karıştırıcının veya ırpıcının aksesuar taşıyıcının üzerine yerleştirin ve durma noktasına kadar saat yönünde çevirin.



TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlemeden önce açma/kapama düğmesinin "0" konumunda olduğundan ve fişin prizden çekili olduğundan emin olun.
- Kullanımdan sonra temizlik için cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan bir deterjan kullanın.
- Cihazı temizlemek için asla suya sokmayın.
- Tüm aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Mikser kasesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Kase aynı zamanda ılık su ve bulaşık deterjanı ile temizlenebilir. Aşındırıcı özelliğe sahip deterjanlar kullanmayın.

Kullanım ömrü 7 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

220-240V~50/60Hz, 1500W

- Alt paslanmaz çelik karıştırma kasesi ve sıçrama önleyici kapak.
- Tek tuşla açılan gövde.
- 6 kademeli hız seviyesi ve pulse fonksiyonu.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No: 2/12

Şişli/İstanbul, TURKEY

www.karaca.com

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Adres Mühendislik Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret

Telefon: 0352 222 83 25

Adres: Gevhernesibe Mah. Atatürk Bulvarı Selamet Apt. Sümer Apt. No: 64/1 Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: Akar Teknik

Telefon: 0446 212 00 00

Adres: Karaağaç Mah. Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut Cad. No: 17/Z3 Erzincan

Servis Adı: Akcan Elektronik

Telefon: 0216 374 05 04

Adres: Velibaba Mah. B. Hayrettin Paşa Cad. No:1 41/C Pendik/İstanbul

Servis Adı: Altınbulak Ticaret

Telefon: 0535 485 52 85

Adres: İnönü Cad. No: 13/B Bayramyeri/İzmir

Servis Adı: Atkale Elektrik

Telefon: 0266 241 53 33

Adres: Dumlupınar Mah. Balıkavdan Sok. Barutçu İşhanı No: 15/E Karesi/Balıkesir

Servis Adı: Avrupa Ofis Malzemeleri ve Teknik San. Tic. Ltd. Şti.

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Huzur Mah. 1135. Sok. No: 14/C Çankaya/Ankara

Servis Adı: Ayaz Soğutma ve Isıtma

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Osmangazi Mah. İbrahim Ethem Cad. No: 38 B/- Bayraklı/İzmir

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Ay Teknik

Telefon: 0216 344 91 00

Adres: Namık Kemal Mah. Kiriřhane Cad. Ahievran Sok.
No: 2 Ümraniye/İstanbul

Servis Adı: Baha Teknik Servis

Telefon: 0412 235 30 93

Adres: Şeyh Şamil Mah. Medine Bulv. 637. Sok. Güneydoğu Yapı
Kooperatifi 4. Kısım B-3 Blok Altı No: 9/D Bağlar/Diyarbakır

Servis Adı: Baran Elektronik

Telefon: 0212 593 72 62

Adres: Denizköşkler Mah. Denizköşkler Cad.
No:55 Avcılar / İstanbul

Servis Adı: Buz Teknik

Telefon: 0216 413 43 51

Adres: Kavacık Mah. Özgür Cad. No: 5/A Beykoz/İstanbul

Servis Adı: Can Elektronik

Telefon: 0312 270 31 75

Adres: İstasyon Mah. Kaya Cad. 5-A Sincan/Ankara

Servis Adı: Cantek Elektronik

Telefon: 0216 363 45 46

Adres: İnönü Mah. Büyükdereboyu Sok.
No:25/1 Ataşehir / İstanbul

Servis Adı: Cemal Gökmen

Telefon: 0352 235 24 50

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Sivas Cad. Yücele Apt.
No: 99/B Kocasinan/Kayseri

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Coşkun Elektronik

Telefon: 0212 614 78 86

Adres: Yıldırım Mah. Şehit Kamil Balkan Cad. Mor Sok.
No:3 Bayrampaşa/İstanbul

Servis Adı: Çağrı Elektronik

Telefon: 0352 231 51 07

Adres: Fatih Mah. Mete Cad. No: 58 Kayseri

Servis Adı: Damar Elektronik

Telefon: 0272 214 02 10

Adres: Yeşilyol Cad. No: 47/A Merkez/Afyon

Servis Adı: Detay Elektronik

Telefon: 0246 223 48 02

Adres: Yayla Mah. 112 Hastane Cad. No: 42/B Isparta

Servis Adı: Doruk Teknik

Telefon: 0262 331 11 66

Adres: Karabaş Mah. Cengiztopel Cad. Müneccim Arif Sok.
No: 6/A Kocaeli/İzmit

Servis Adı: Erdem Teknik İst

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Kocamustafapaşa Silivri Mah. Sumbülefendi Sok.
NO: 4/A Fatih/İstanbul

Servis Adı: Eren Büro Sistemleri

Telefon: 0282 260 25 45

Adres: Eskicami-Ortacami Mah. Hacı İsa Sok.
No: 4/A Süleymanpaşa/Tekirdağ

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Eruğurlular Bilg. Med. Elekt. İşitme Cih. San. Tic. Ltd Şti.

Telefon: 0553 868 89 33

Adres: Mevlana Cad. Şeyh Ziya Sok. No: 7/B Karatay/Konya

Servis Adı: Faktör Grup Otomasyon Elektrik Elektronik ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Serçeönü Mah. Türkay Sok. No: 9/A Kocasinan /Kayseri

Servis Adı: Fasta Makro Bilgi İşlem Rek. Nak. ve Turizm Tic. Ltd. Şti.

Telefon: 0452 424 27 77

Adres: Mustafakemal Paşa Mah. Onur Sok. Mehmet Demircan Sitesi No: 11/A Fatsa/Ordu

Servis Adı: Ferro Teknik

Telefon: 0216 389 81 44

Adres: Sapanbağları Mah. Karaağaç Cad. No: 5/B Pendik/İstanbul

Servis Adı: Garanti Elektronik

Telefon: 0352 232 16 39

Adres: Hünat Mah. Nuh Naçi Yazgan Cad. No: 17 C/- Melikgazi/Kayseri

Servis Adı: Göksel Demrel-Elektronik Eşya Tamiri

Telefon: 0535 428 19 84

Adres: Mevlana Mah. 1740. Sok. No: 15/A Bornova/İzmir

Servis Adı: İleri Teknik

Telefon: 0216 473 73 74

Adres: Petroliş Mah. Bahadır Sok. No:12/9 Kartal/İstanbul

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: İpek Soğutma

Telefon: 0246 218 19 66

Adres: İstiklal Mah. 1102. Sok. No: 1/6 Merkez Isparta

Servis Adı: İtina Elektronik

Telefon: 0236 232 05 44

Adres: Utku Mah, 1817. Sok. No: 109/A Şehzadeler/Manisa

Servis Adı: Kalender Elektronik

Telefon: 0212 597 57 47

Adres: Merkez Mah. Sungur Sok. No: 10/A Arnavutköy/İstanbul

Servis Adı: Kar Servis

Telefon: 0352 231 53 38

Adres: Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No: 43 A /-
Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: Karadeniz Teknik Soğutma

Telefon: 0216 496 50 48

Adres: M. Akif Mah. Miraç Cad. No: 6/B
Sultanbeyli/İstanbul

Servis Adı: Karbak Isıtma Soğutma ve Elektrikli Ev Aletleri

Telefon: 0312 480 25 35

Adres: Harbiye Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad.
No: 81/E Çankaya/Ankara

Servis Adı: Kardeşler Elektrik

Telefon: 0262 646 64 28

Adres: Osman Yılmaz Mah. Kadioğlu Cad.
No: 17/B Gebze/İzmit

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Kare Bilgisayar Mühendislik Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Telefon: 0342 215 00 91

Adres: İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul.
Ahmet Özkirişçi Apt. Altı No: 28/C Şehitkamil / Gaziantep

Servis Adı: Kültür Teknik

Telefon: 0212 415 70 70

Adres: Yeşiltepe Mah. 56. Sok. No:8 Zeytinburnu/İstanbul

Servis Adı: Megatek Doğalgaz

Telefon: 0216 344 90 94

Adres: Ümraniye Esenevler Mah. Dalgıç Sok. No: 22 A
Ümraniye/İstanbul

Servis Adı: Meseka

Telefon: 0452 423 83 81

Adres: Dumlupınar Mah. Sevgi Cad. No: 56 A/- Fatsa/Ordu

Servis Adı: Metin Yasarı

Telefon: 0212 465 16 29

Adres: Mimarsinan Mah. 98. Sok No: 1 /B Esenler/İstanbul

Servis Adı: Odak Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri

Telefon: 0246 223 49 49

Adres: Pirimehmet Mah. 1766 Sok. No: 8/B Isparta

Servis Adı: Ordinat Mühendislik Elektromekanik Klima Servis

Telefon: 0232 381 71 28

Adres: Meriç Mah. 5746/10 Sok. No: 15 Mtk Sitesi
Bornova/İzmir

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Ömür Teknik

Telefon: 0282 653 53 55

Adres: Reşadiye Mah. Atatürk 2. Sok. Dükkan 1 No: 3/5
Çorlu/Tekirdağ

Servis Adı: Öztürk Soğutma

Telefon: 0422 325 79 84

Adres: Çevre Yolu Üzeri Çevre Apt. Altı No: 1/1 Malatya

Servis Adı: Özkan Elektronik

Telefon: 0472 312 82 07

Adres: Çiftepınar Mah. Meryemana Cad. Ağrı

Servis Adı: Peker Soğutma

Telefon: 0212 728 15 47

Adres: Alibaşı Mah. Ali Bey Çeşme Cad. 34/A Silivri / İstanbul

Servis Adı: Reyhan Topkara Art Mekanik İklimlendirme
Havalandırma Sistemleri

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Fatih Mah. 1821. Sok. No: 9/A Bağcılar/İstanbul

Servis Adı: Sefa Soğutma Sanayi

Telefon: 0212 504 85 50

Adres: Sanayi Cad. Mustafa Koloğlu İş Merk. Ulus/Ankara

Servis Adı: Seher Elektrik

Telefon: 0312 311 76 46

Adres: Siyavuşpaşa Mah. Kaktüs Sok.
No:18 Bahçelievler/İstanbul

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Salih Toknaz

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Şeyhkerametin Mah. Semt Laçın Sok. No: 45/A Giresun

Servis Adı: Sarıtaş Teknik

Telefon: 0216 494 07 36

Adres: Orhan Gazi Mah. Vatan Cad. Çankırı Sok. No: 9
D:1 Pendik/İstanbul

Servis Adı: Savranlar Bilgisayar Isıtma Kazan Sistemleri

Telefon: 0352 231 53 38

Adres: Geyhernesibe Mah. Gök Sok. Kılıçer Apt. No: 12/B
Kocasinan/Kasperi

Servis Adı: Sento Teknik Servis

Telefon: 0412 235 30 93

Adres: Peyas Mah. Belediye Cad. No: 6 A/-
Kayapınar/Diyarbakır

Servis Adı: Teknikkent Bilişim Hizmetleri

Telefon: 0344 223 83 37

Adres: İsmet Paşa Mah. 36008. Sok. No: 5/A
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Servis Adı: Teknoform Teknoloji Elektronik

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Ahmet Yesevi Bulvarı Hunat Mah. Uçar Sok. No: 14/F
Melikgazi/Kayseri

Servis Adı: Tem Teknik

Telefon: 0342 322 89 89

Adres: Güvenerler Mah. 29109 Nolu Sok. No: 5 A/0
Şehitkamil/Gaziantep

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Tıǧlılar Teknik Servis

Telefon: 0246 201 20 60

Adres: Turan Mah. 112. Cad. No: 61 Isparta

Servis Adı: Uçar Bilgisayar

Telefon: 0216 374 05 04

Adres: Üniversite Mah. Çınar Sok. Mert Apt. No: 3
Avcılar/Cihangir

Servis Adı: Uzmanlar Teknik Servis

Telefon: 0216 674 05 06

Adres: Çamçeşme Mah. Misakı Milli Cad. No: 43 A/1 İstanbul

Servis Adı: Vural Teknik

Telefon: 0216 471 34 88

Adres: Mevlana Mah. Nergiz Hanım Sok. No: 2/A-B
Ataşehir/İstanbul

Servis Adı: Yeniçağ Elektronik

Telefon: 0262 331 11 66

Adres: Karabaş Mah. Cengiztopel Cad. Müneccim Arif Sok.
No: 6/A Kocaeli/İzmit

Servis Adı: Zener Elektronik

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Gevhernesibe Mah. Gök Sok No:10 A/-
Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: 5m Teknik

Telefon: 0216 467 20 78

Adres: Atatürk Cad. Çelik Sok. Elif Apt. No: 5
Sahrayıcedit Kadıköy/ İstanbul

KARACA

STAND MİKSER

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır. 6. Firmamız tarafından verilen garanti sözü konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketicie tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

KARACA

STAND MİKSER

GARANTİ ŞARTLARI

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketici, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KARACA

STAND MİKSER

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

Tel&Fax: 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99

Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No:2/12 Şişli/İST.
Tel: 0212 412 44 00 Faks:0212 412 44 99 www.kjt.com.tr
Marmara Kurumları M.D: 0609/002-9789 Tic. Sic. No: 278436
Mersis No: 06090027890000000000000000

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün;

Cinsi: Stand Mikser

Modeli: Mastermaid

Model No: E214 KM

Markası: KARACA

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.



KARACA

MASTERMAID STAND MIXER

E214 KM

USER'S MANUAL AND
WARRANTY CERTIFICATE

EN



Customer Services
0850 252 55 72



www.karaca.com

Please read this manual carefully before using it and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- 1- Read the instructions carefully before using the appliance.
- 2- Switch off the appliance before installing or removing accessories.
- 3- Keep your fingers away from the moving parts of the device and the uncovered parts of the accessories.
- 4- The appliance must be switched off and disconnected before changing accessories or before getting close to moving parts during use.
- 5- Disconnect the appliance from the power supply before installing, removing, cleaning, or taking the blades in your hand. Since there is a risk of injury, care must be taken when performing such procedures.
- 6- Be careful when handling strong blades, emptying the bowl and cleaning.
- 7- Use this device only for its intended purpose and manufacturer does not accept any liability for failures resulting from incorrect or improper use of the device.
- 8- Do not leave the device unattended, especially in the presence of children and disabled persons.
- 9- The appliance must always be disconnected from the power supply before leaving it unattended and before installation, removal or cleaning.
- 10- Check that the voltage of your device corresponds to your electrical system. Any connection failure or error voids the warranty.
- 11- The appliance must be plugged into a grounded outlet.
- 12- If you need to use an extension cord, you must ground it and make sure that no one trips over it.
- 13- Unplug the appliance when you do not use the appliance and when cleaning.
- 14- Do not use accessories and/or equipment when the appliance is damaged. Contact an authorized service center.
- 15- All operations other than normal maintenance and cleaning performed by the customer must be performed by an authorized service center.
- 16- Do not hold the appliance, power cord or plug under water or other liquids.
- 17- Do not allow the power cord to be in areas accessible to children, to be close to or contact hot parts of the appliance or other heat sources or near sharp edges.
- 18- Do not use your appliance if the power cord and plug are damaged. To avoid any risk, these parts should only be replaced by an authorized service center.
- 19- If hot liquid is spilled into the appliance, take precaution as liquid may spill out of the device due to sudden condensation.
- 20- Switch off and unplug the appliance before replacing moving accessories or converging parts during use.
- 21- Use a single plug-in at a time and run the device for 5 seconds.

22- This device is not designed to be used, without assistance or supervision of others, if it is to be used by children or other persons who are physically, perceptually or mentally unsuitable for safe use.

23- This device may be used by persons aged 8 years and above and persons with a lack of physical, sensory or mental ability, or lack of experience and knowledge, if they are under supervision or provided with instruction about their safe use and if the hazards involved are understood by them. Children should tamper the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.

24- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or by qualified personnel to avoid a hazardous situation. Children should be attended so that they do not play with the appliance.

26- This appliance should not be used by children. Please keep the appliance and power cord out of reach of children.

27- Please note that injuries may occur due to improper use. Please be careful when using the appliance.

28- Do not use outside. It is suitable for indoor use only.

29- This appliance is intended to be used in household and similar environments.

- In stores, offices and other kitchen areas in other work environment
- In farmhouses;
- For customers in hotels, motels and other relaxation environments;
- In environments which offer bed and breakfast.

DESCRIPTION OF PARTS



- 1- Top Housing
- 2- Bowl Cover
- 3- Mixer Bowl
- 4- Upper body lifting button
- 5- Speed Level
- 6- Speed Button
- 7- Supports
- 8- Dough Kneader
- 9- Mixer
- 10- Beater
- 11- Feeding Tube



BEFORE FIRST USE

- All parts of the appliance must be thoroughly cleaned before first use. (See section: Cleaning and Maintenance).
- Pull out the required amount of cable from the cable holder section at the base of the appliance and connect the device to the power supply.

USE OF APPLIANCE

- First mix the food according to the instructions, then turn the upgrade button clockwise to open the trunk head.
- Insert the mixer bowl filled with the ingredients and then turn it clockwise.
- Attach the dough kneader or beater or mixer to the accessory carrier and then turn clockwise.
- Press the body head down by reversing the on and off button Clockwise.



1-4

- Dough kneader and Mixer apparatus is recommended to be used between 1-4 speed level .



1-6

- Beater apparatus is recommended to be used between 1-6 speed level .

Mixing and kneading of dough:

- Recommended flour and water ratio 5: 3 species.
- Priorities 30 seconds 1. mix at speed and then 4 for about 7-8 minutes. stir at speed.
- The maximum amount of flour usage is 1500gram.
- Dough kneader should be used.

Beating egg and cream:

- Depending on the size of the eggs, beat the eggs at a speed starting from 4. speed up to the 6. speed until they are thoroughly mixed for about 5 minutes.
- The minimum amount of eggs that can be whipped is 3 and the maximum amount of egg that can be whipped is 24.
- For whipped cream, whisk 250 ml fresh cream at 4. to 6. speed for approximately 5 minutes.
- When filling the mixer bowl with fresh milk, cream or other ingredients, please ensure that you do not exceed the maximum amount.
- Whisk should be used.

Mixing of frappe, cocktails and other liquids:

- Mix the ingredients at 1. and 6. speed for about 5 minutes according to the available recipe.
- Please do not exceed the maximum amount allowed for the mixer bowl.
- A mixer should be used.

Assembly Instruction Mounting dough blade, mixer blade or egg beater

- Dough kneader, mixer or Installation of the beater.
- Before installing the dough kneader, mixer, or beater, make sure that the top section is opened up and the product is unplugged.
- Use the on/off button to lift up the moving parts.
- Dough kneader, mixer or whisk place it on the equipment holder and turn clockwise until.



CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, make sure that the on/off switch is in the "O" position and that the power cord is unplugged.
- After use, allow the appliance to cool down for cleaning.
- Use a damp cloth and non-abrasive detergent to clean the exterior of the appliance.
- Never immerse the appliance in water to clean it.
- All accessories are dishwasher safe.
- Mixer bowl can be washed in the dishwasher. Mixer bowl can also be cleaned with warm water and dishwashing detergent. Do not use abrasive detergents.

Using lifetime: 7 years

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240V~50/60Hz, 1500W

- 5 lit stainless steel mixing bowl and anti-splash cover.
- One-touch housing.
- 6 speed levels and pulse function.

Points to Consider During Transportation and Handling

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer/Importer Company:

Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No: 2/12

Şişli/İstanbul, TURKEY

www.karaca.com

KARACA

STAND MIXER

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty will be invalid if there is the invoice or the Warranty Certificate is altered, or if the original serial number on the product is removed or altered.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.

The following situations are also out of the warranty coverage:

- Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.
- Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.
- Damages and breakdowns caused by disasters such as fire, flooding or stroke of lightning, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.

KARACA

STAND MIXER

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in article 11 of the Turkish Consumer Protection Law number 6502:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. The consumer is entitled to exercise the free of charge repair right with either the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer and importer are severally responsible for the exercise of this right.

10- In case consumer opts for exercising the free of charge repair right and if;

- the product gets defective again during the warranty period, or
- the maximum allowed time for repair exceeded, or
- it is stated by the authorized technical service, seller, manufacturer or importer in a report that repair is not possible, the consumer will be entitled to claim for refund or price discount in proportion to the defect or, if possible, replacement of the product with a non-defective equivalent by the seller, and the seller cannot refuse to comply with the claim. The seller, manufacturer and importer are severally responsible for complying with the claim.

11- For any dispute arising out of the exercise of the rights under the Law number 6502, the consumer will be entitled to apply to the Consumer Arbitration Committee or Consumer Court located where the consumer is settled or consumer transactions are carried out.

12- In case this Warranty Certificate is not delivered by the seller, the consumer will be entitled to apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Customs and Trade.



KARACA

MASTERMAID KÜCHENMASCHINE

E214 KM

BENUTZERHANDBUCH UND
GARANTIESCHEIN

DE



Kundenhotline
0850 252 55 72



www.karaca.com

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- 1- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- 2- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehör installieren und entfernen.
- 3- Halten Sie Ihre Finger von den beweglichen Teilen des Geräts und den offenen Teilen des Zubehörs fern.
- 4- Das Gerät muss ausgeschaltet und getrennt werden, bevor das Zubehör gewechselt wird oder bevor es während des Gebrauchs bewegt wird.
- 5- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es installieren, demontieren, reinigen oder die Klingen in die Hand nehmen. Da ein Verletzungsrisiko besteht, muss bei der Durchführung solcher Verfahren Vorsicht walten.
- 6- Beim Umgang mit scharfen Messern ist Vorsicht beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung geboten.
- 7- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und übernehmen Sie keine Verantwortung für Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung durch den Hersteller des Geräts oder in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen verursacht wurden.
- 8- Lassen Sie das Gerät insbesondere nicht in Anwesenheit von Kindern und Menschen mit Behinderungen unbeaufsichtigt.
- 9- Das Gerät muss vor der Installation, Demontage oder Reinigung und wenn es unbeaufsichtigt bleibt immer von der Stromversorgung getrennt werden.
- 10- Überprüfen Sie, ob die Spannung Ihres Gerätes Ihrem elektrischen System entspricht. Jeder Verbindungsfehler überschreibt die Garantie.
- 11- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- 12- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, müssen Sie es erden und sicherstellen, dass niemand ausgelöst wird.
- 13- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät benutzt und gereinigt wird.
- 14- Verwenden Sie nicht das Gerät und / oder Zubehör, wenn das Gerät beschädigt ist. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
- 15- Alle anderen Tätigkeiten als die normale Wartung und Reinigung durch den Kunden müssen von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
- 16- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht unter Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- 17- Lassen Sie das Netzkabel nicht in Bereichen schwingen, die für Kinder zugänglich sind, in der Nähe von heißen Teilen des Geräts, anderen Wärmequellen oder in der Nähe von scharfen Kanten.
- 18- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn das Netzkabel und der Stecker beschädigt sind. Um jegliches Risiko zu vermeiden, sollten diese Teile nur von einem autorisierten Servicecenter ausgetauscht werden.

19- Wenn heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine geschüttet wird, ist Vorsicht geboten, da Flüssigkeit durch plötzliche Kondensation aus dem Gerät austreten kann.

20- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie bewegliches Zubehör oder konvergierende Teile während des Gebrauchs austauschen.

21-Verwenden Sie jeweils ein einzelnes Plug-In und lassen Sie das Gerät 5 Sekunden lang laufen.

22- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Kindern und Personen mit körperlichen, sensorischen und geistigen Behinderungen bestimmt, sondern darf nur mit Hilfe oder Aufsicht erfolgen.

23- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit einem Mangel an körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht und Leitung von Personen verwenden, die für die Sicherheit des Geräts unterzogen sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von seinem Hersteller oder seinem Kundendienst oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.

24- Unbeaufsichtigte Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

25- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

26- Bitte beachten Sie, dass der Missbrauch zu Verletzungen führen kann. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät benutzen.

27- Verwenden Sie nicht im Freien. Nur für den Innenbereich geeignet.

28- Diese Geräte sind für den Gebrauch in Haushalt und ähnlichen.

29- Umgebungen entwickelt:

- In Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen, in den Küchenbereichen des Personals,
- In Bauernhäusern,
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Raststätten,
- Orte für Übernachtung und Frühstück.

BESCHREIBUNG DER TEILE



- 1- Deckbeschriftung
- 2- Schüssel-Deckel
- 3- Mixer-Kapazität
- 4- Oberkörper heben taste
- 5- Geschwindigkeit ebene
- 6- Geschwindigkeitstaste
- 7- Beine
- 8- Teigknetter
- 9- Mischer
- 10- Schläger
- 11- Fütterung Rohr



0 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Vor dem ersten Gebrauch müssen alle Teile des Geräts gründlich gereinigt werden. (Siehe Abschnitt: Reinigung und Wartung).
- Ziehen Sie die benötigte Kabelmenge aus dem Kabelaufnahmehbereich an der Geräteunterseite und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.

VERWENDUNG DES GERÄTS

- Erste mischen die lebensmittel nach den anweisungen, dann drehen sie die upgrade-taste im uhrzeigersinn zu öffnen die stamm kopf.
- Setzen Sie die mit den Zutaten gefüllte Rührschüssel ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
- Befestigen Sie den Teigknetter oder-schläger oder-mischer am Zubehörtträger und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn.
- Drücken Sie den Körperkopf nach unten, indem Sie die Ein-und Aus-Taste im Uhrzeigersinn umkehren.



1-4

- Teig kneter und Mischer gerät ist empfohlen, verwendet werden zwischen 1-4 geschwindigkeit ebene.



1-6

- Beater gerät wird empfohlen, zwischen 1-6 geschwindigkeit ebene.

Rühren oder Kneten des Teigs:

- Empfohlenes Mehl-Wasser-Verhältnis 5:3 Arten.
- Prioritäten 30 Sekunden 1. mischen Sie bei Geschwindigkeit und dann 4 für etwa 7-8 Minuten. mit Geschwindigkeit umrühren.
- Die maximale menge an mehl verbrauch ist 1500 gramm.
- Teigknetter sollte verwendet werden.

Eier Schäumen oder Sahne Schlagen:

- Schäumen Sie die Eier je nach ihrer Größe mit der 4. bis zur 6. Geschwindigkeit ohne anzuhalten, etwa 5 Minuten lang bis sie gründlich gemischt sind.
- Die Mindestanzahl an Eiern, die geschlagen werden können, beträgt 3 und die maximale Anzahl Eier, die geschlagen werden können, beträgt 24.
- Für Schlagsahne 250 ml frische Sahne mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 6 für ca. 5 Minuten verquirlen.
- Achten Sie beim Befüllen der Rührschüssel mit frischer Milch, Sahne oder anderen Zutaten darauf, dass Sie die maximale Menge nicht überschreiten. Schneebesen sollte verwendet werden.

Mischen von Frappé, Cocktails und anderen Flüssigkeiten:

- Mischen Sie Zutaten mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 6 für ca 5 Minuten gemäß der vorliegenden Beschreibung.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Menge der Rührschüssel.
- Es sollte ein Mischer verwendet werden.

Installationsanweisungen Installation der Teigklinge, Mixer Messer oder Schneebesen

- Teigknetter, Mixer oder Installation des Schlägers.
- Vor der installation der teig kneter, mixer, oder schläger, stellen sie sicher, dass die top abschnitt ist geöffnet und die produkt ist unplugged.
- Verwenden Sie die Ein/Aus-Taste, um die beweglichen Teile anzuheben.
- Teig kneter, mixer oder schneebesen ort es auf die ausrüstung halter und drehen im uhrzeigersinn, bis.



REINIGUNG UND PFLEGE

- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass der Ein/Aus-Schalter auf "0" steht und der Stecker gezogen ist.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch abkühlen.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, um es zu reinigen.
- Der Schneebesen, der Teigknetter und der Mixer sind spülmaschinenfest. Zubehör kann mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel gereinigt werden.
- Alle Zubehörteile sind spülmaschinenfest.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit korrosiven Eigenschaften.

Die Lebensdauer beträgt 7 Jahre.

TECHNISCHE BESONDERHEITEN

220-240V~50/60Hz, 1500W

- Stl Edelstahl Rührschüssel und Anti-Spritzdecke
- One-Touch-Gehäuse
- 6-stufige Geschwindigkeits- und Impulsfunktion

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden an Teilen während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der normalen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind Ausfälle und Transportschäden von der Garantie ausgeschlossen.

Entspricht der AEEE-Verordnung.

WEEE

Dieses Gerät darf nicht entsorgt werden, da es aus recycelten Teilen besteht, die den WEEE-Richtlinien entsprechen. Bitte wenden Sie sich zum Recycling an die nächstgelegene Sammelstelle.



Hersteller / Importeur Firma:

Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No: 2/12

Şişli/İstanbul, TURKEY

www.karaca.com

KARACA

KÜCHENMASCHINE

GARANTIEBEDINGUNGEN

EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage der Garantie erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantiekunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß denn Bedingungen auf längere Fristen verlängert werden (wie etwa 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist wird das Datum der Rechnung beachtet; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantiekunde sowie der Rechnung oder Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantiekunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen. Ferner sind die folgenden Schadensfälle aus der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
- Schäden und Defekte, die entstehen können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausrüstung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der in Gerätebeilage angegebenen Spannung abweicht.
- Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Tragen nach Lieferung an den Kunden entstehen.

7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantiekunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt ist ganzheitlich mitsamt allen Teilen in der Garantie eingeschlossen.

KARACA

KÜCHENMASCHINE

GARANTIEBEDINGUNGEN

8- Der Verbraucher kann eines der folgenden Ansprüche gem. Art. 11 des Türkischen Gesetzes Nr. 6502 für Verbraucherschutz falls er feststellt, dass das Produkt Mängel aufweist:

- a) Rücktritt vom Kaufvertrag,
- b) Forderung von Preisnachlass,
- c) Forderung von kostenfreier Reparatur,
- d) Ersatz des Produkts mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf kostenfreie Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen oder zu veranlassen ohne Forderung irgendwelcher Entgelte für Arbeitsaufwand, Ersatzteilen oder dergleichen. Der Verbraucher kann sein Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegen den Hersteller oder dem Importeur geltend machen. Der Verkäufer, der Hersteller sowie der Importeur haften gesamtschuldnerisch für diesen Anspruch des Käufers.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur durch den Verbraucher

- das Produkt erneut defekt wird
- die maximale Reparaturfrist überschritten wird
- durch die autorisierte Reparaturwerkstätte, den Verkäufer, den Hersteller oder Importeur mit einem Bericht belegt wird, dass die Reparatur nicht möglich ist, ist der Verkäufer berechtigt, den Verkaufspreis zurückerstatten zu lassen, Preisnachlass im Verhältnis des Mangels zu verlangen oder nach Möglichkeit den Ersatz mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderung des Verbrauchers nicht zurückweisen. Bei Nichterfüllung dieser Forderung haften Verkäufer, Hersteller und Importeur gesamtschuldnerisch.

11- Bei Uneinigkeiten die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers aufgrund des Gesetzes Nr. 6502 entstehen können, kann der Verbraucher sich an den

Verbraucherschlichtungsausschuss oder an das Schiedsgericht für Verbraucherschutz innerhalb seinem Wohnort wenden oder in jenem Ort, in welchem die Verbraucheraktion stattgefunden hat.

12- Bei Nichtaushändigung dieser Garantiekunde durch den Verkäufer kann sich der Verbraucher an das Generaldirektorat für Verbraucherschutz und Marktüberwachung des Ministeriums für Zoll und Handel wenden.


KARACA

KÜCHENMASCHINE

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller- oder Importeur Firma:

Handelsname: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt.
No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

Tel & Fax: 0212 412 44 00 (pbx) – 0212 412 44 99

Kundenhotline: 0850 252 55 72

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No: 2/12 Şişli/İST.
Tel: 0212 412 44 00 Fax: 0212 412 44 99 www.kf.com.tr
Marmara Kurumları Ltd. Şti. 002 9799 Tic. Sic. No: 278436
Mersis No: 34010100000000000000000000000000

Daten des Verkäufers:

Handelsname:

Adresse:

Tel.:

Befugte Person:

Unterschrift und Stempel der befugten Person:

Rechnungsnummer:

Datum der Rechnung:

Datum und Ort der Lieferung:

Daten des Produkts:

Art: Küchenmaschine

Modell: Mastermaid

Modell No: E214 KM

Marke: KARACA

Seriennummer:

Garantiefrist: 2 (zwei) Jahre

Maximale Nachbesserungszeit: 20 (zwanzig) Werktage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.



KARACA



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com