



# PRESTO 2001 IZGARA VE TOST MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU VE  
GARANTİ BELGESİ



Müşteri Hizmetleri  
0850 252 55 72



[www.karaca.com](http://www.karaca.com)



## **Değerli kullanıcı;**

Karaca ürünlerini ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı doğru şekilde kullanmanıza yardımcı olması için lütfen kullanım öncesinde bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. "Güvenli Kullanım Uyarıları" başlıklı bölümü dikkate okuduğunuzdan emin olunuz ve kullanım kılavuzunda koyu renk harflerle vurgulanmış kısımlara özellikle dikkat ediniz.

## **Güvenli Kullanım Uyarıları**

- Elektrikli cihazların kullanımında, aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarına uygun hareket ediniz.
- Cihazın gerilim ve güç değerleri 220 - 240 V AC ~, 50 / 60 Hz 2000W olarak belirlenmiştir. Cihazı kullanmaya başlamadan önce, elektrik şebekesinin uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazın herhangi bir onarım işlemine ihtiyaç duyması halinde firmamızın müşteri hizmetleri birimine ya da doğrudan yetkili teknik servise başvurunuz. Olası tehlikelerden kaçınmak üzere, cihazı kendi imkanlarınıza söküp onarmayı denemeyiniz.
- Cihazı söküp kurmadan ve herhangi bir parçası üzerinde ayar yapmadan önce elektrik fişinin prizden çekildiğinden emin olunuz.
- Kullanım öncesinde, elektrik kablosunun, elektrik fişinin veya başka parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Elektrik kablosunda herhangi bir hasarın bulunması halinde, üretici firma, yetkili teknik servis veya benzer bir birim tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
- Cihaz gövdesini suya veya başka bir sıvıyla daldırmayınız; su veya başka bir sıvıyla yıkamayınız.
- Cihaz gövde parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Cihazı, suyun yakınında ve cam yüzeylerin üzerinde kullanmayınız.
- Cihaz gövde parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Cihazı temizliğinde aşındırıcı süngerler ve kumaslar kullanmayınız.
- Cihazı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyiniz.
- Yangın riskinden kaçınmak üzere, priz, elektrik kablosu ve elektrik fişi için belirlenmiş gerilim değerlerini aşılmadığından emin olunuz.
- Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanınız.
- Kullanımda olmadığından ve temizlik işlemleri öncesinde cihazın fişini çekiniz.
- Cihazla birlikte uzatma kablosu kullanmanız önerilmez.
- Uzatma kablosu kullanmanız gerekiğinde şunlara dikkat ediniz:  
1-Uzatma kablosu üzerinde belirtilen akım ve gerilim değerleri, cihaz akım ve gerilim değerlerinden daha düşük olmamalıdır.  
2- Çocukların kazayla takılıp düşmelerini önlemek üzere, uzun kablolar düzgün bir şekilde konumlandırılmalı, tezgah veya masa kenarından sarkmamalıdır.
- İçinde gıda maddesi varken cihazı hareket ettirmeyiniz.
- Cihazı, çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz. Çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, duyusal veya zihinsel beceri eksikliği bulunan ya

da yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişilerin cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.

- Cihaz, yalnızca ev ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kullanım sırasında cihaza ıslak ellerle müdahale etmeyiniz ve çalışır durumdayken cihazı hareket ettirmeyiniz.
- Düğmeler ve elektrik kablosunun suya maruz kalmasına izin vermeyiniz. Aksi halde, cihazın elektrik yalıtım performansı düşecek, elektrik arkı, kısa devre ve elektrik kaçağı riskleri ortaya çıkabilecektir.
- Olası kazalardan kaçınmak üzere, kullanım sonrasında cihazın fişini beklemeden çekiniz.
- Şebeke gerilim değerinin, cihaz üzerinde belirtilmiş gerilim değerine uyduğundan emin olunuz ve aynı prize birden fazla elektrik cihazın fişini takmayın.
- Cihaz bir oyuncak değildir ve gözetim altında bulundurulmadıkları sürece, çocukların ya da zeka eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Etrafta çocuklar bulunuyorsa, cihazın kullanımı sırasında ilave dikkat gösteriniz. Kaza sonucu yanmaları önlemek üzere, gözetim altında olmadıkları sürece çocukların cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz. Cihazı, bebeklerin ulaşamayacağı şekilde konumlandırınız.
- Cihazı kullanmadan önce, tüm parçaların doğru şekilde takıldığından emin olunuz. Cihazı uzun süre boş halde ısıtmayınız.
- Alkol, benzin, amil asetat ve benzer yanıcı maddeleri cihaza yaklaşıtmayınız.

Not: Termik devre kesicinin devreden çıkışması riskinden kaçınmak üzere, cihazı zamanlayıcı gibi kumanda üniteleri ya da ortak bir ünite üzerinden düzenli olarak açılıp kapatılan elektrik devreleri gibi harici düzenekler aracılığıyla çalışıtmayınız.

Dikkat: Cihazda kömür ve benzer yakıtlarla kullanmayın.

- Olası tehlikelerden kaçınmak üzere, cihazı perdeler ve benzer yanıcı malzemelerin yakınında veya altında çalışıtmayınız. Cihazla duvar arasında en az 20-30 cm mesafe bırakınız.
- Cihazın hava çıkışını kapatmayın ve yanma riskini karşı, kullanım sırasında hava çıkışından üflenilen havaya temas etmeyiniz.
- Elektrik kablosunun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz. Isıtıcı elemanların üzerinde pas önleyici yağ bulunduğu için, ilk kullanım sırasında bir miktar duman oluşumu normaldir.
- Cihazı sabit, dengeli, düz ve ışıyla dayanıklı bir yüzeye yerleştiriniz.
- Cihazın, bu kullanım kılavuzuna uygun olamayan şekilde hatalı çalıştırılması veya ticari ya da yarı ticari amaçlarla kullanımı, ürün garantisini geçersiz kılacek ve bu tip durumlarda ortaya çıkabilecek zararlar karşısında üretici firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan tüm ambalajlama malzemelerini sökerek çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayın ve Karaca Yetkili Servisi'ne başvurunuz

- Tamir işlemleri kesin Karaca tarafından yapılmalıdır.  
Düzgün olarak yapılmayan ve yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zarara sebep olabilir.
- Cihazınızın açma kapama tuşunun bulunduğu kısma delik veya yarık açmaya çalışmayınız.

## Ürün parçalarının Tanıtımı



1. Güç Göstergesi Işığı
2. Sıcaklık Ayar Düğmesi
3. Cihaz Hazır Göstergesi Işığı
4. Kilitleme
5. Yağ Akıtma Tepsisi
6. Özel Yapışmaz Plakalar

## Kullanım

### DİKKAT!

Cihazınızı dondurulmuş gıdaları çözmek veya pişirmek için kullanmayınız. Tüm yiyeceklerin tamamen çözülmüş olduğundan emin olunuz.

### NOT!

Cihazınız ilk kullanımda bir miktar duman çıkarabilir. Bu normaldir ve daha sonraki kullanımlarınızda oluşmayacaktır.

- Kilitleme mandalını kilit açık konumuna çekerek cihazınızın kilidini açınız.
- Tutma kolunu çekerek cihazınızı açınız.
- Yapışmaz plakalarla istege göre bir parça margarin/ sıvı yağ sürebilirsiniz. Ancak plakalar yapışmaz yüzeye sahip olduğundan bu şart değildir.
- Cihazınızın fişini takınız. Cihaz fişe takıldığından sıcaklık ayar düğmesi 0 (sıfır) konumundayken cihaz hazır gösterge ışığı yeşil yanar ancak cihaz isnmaz. Sıcaklık ayar düğmesini Min. ile Max. konumları arasında tercih ettiğiniz sıcaklığı ayarlayınız.

Güç gösterge ışığı kırmızı yanar ve cihaz hazır gösterge ışığı söner. Cihaz ayarladığınız sıcaklığa ulaştığında kırmızı güç gösterge ışığı söner ve yeşil cihaz hazır gösterge ışığı yanar

### DİKKAT!

Cihazınızın pişirme plakaları ve metal yüzeyleri kullanım sırasında aşırı isnır. Yanma tehlikesini önlemek için, ısıya dayanıklı eldiven kullanınız ve cihazınızın sadece tutma sapına dokunarak cihazı açınız.

- Tutma sapını kullanıp üst kapağı kaldırınız. Yiyeğinizi tahta ya da plastik spatula yardımıyla alt plakaya oturtunuz

### UYARI!

Plakaların izilmemesi için ürünlerde metal mutfak gereçleri kullanılmamalıdır. Aksi taktirde plakaların yapışmaz özelliği bozulabilir.

- Kilitleme mandalı yardımıyla gidanın kalınlığına göre üst kapağın kapanma mesafesini ayarlayınız

### UYARI!

Mandalı geniş mesafeye ayarladıkten sonra asla üst kapağa pres yapmayınız. Kilit mandalı mekanizmasından dolayı pres yapmanıza izin vermez ve zorlamak kilidin kırılmasına yol açabilir

- Yiyecekler tüketilmeden nce yeterli derecede pişirilmelidir.
- Yiyecek piştiğinde tutma sapından tutmak suretiyle üst kapağı kaldırarak mutfak gereci yardımıyla plakanın üzerinden alınız.
- Pişirmeye devam edilecekse plakanın ısısını korumak için üst kapağı tekrar kapatınız.
- Elektrik fişini prizden çıkartarak makineyi kapatınız.
- Ürün tamamen soğuyunca temizleyip kurumaya bırakınız.
- Kilitleme mandalını kapalı pozisyonuna getirerek ürünü kilitleyiniz..

## **Temizlik ve Bakım**

Cihazınızın fişini prizden çekiniz. Asla cihazınızı suya daldırmayınız.

Cihazınızı her kullanımından sonra temizlemenizi öneririz.

Temizleme işlemi için plakaların ılık duruma gelmesini bekleyiniz. Cihazınız hafif ılıkken, daha kolay temizlenir. Plakalarda oluşan yiyecek kalıntılarını temizlemek için nemli yumuşak bir bez ile silerek temizleyiniz. Yiyeceklerin yapışmış kısımlarının kalmaması için her kullanımından sonra mutlaka temizlemenizi öneririz. Plakalar özel yapışmaz yüzeyle kaplanmıştır. Sert siliciler kullanmayınız. Yapışmaz kaplamanın üstüne sprey, aşındırıcı madde veya deterjan sıkmayınız. Bu plakaların yapışmaz özelliğini olumsuz etkiler. Cihaz bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. Cihazınızın pişirme plakalarını temizlerken asla metal nesneler ve aşındırıcı etkileri olan malzemeler kullanmayınız. Cihazı temizlemek için deterjan, kimyasal madde ve aşındırıcı bez kullanmayınız.

## **Olası Sorunlar ve Çözümleri**

Servis veya bilgi ihtiyaçlarınız ya da sorularınız için bölgeinizdeki satış sonrası hizmet birimine başvurunuz.

<b>Sorun</b>	<b>Olası Nedeni</b>	<b>Çözümü</b>
Cihaz çalışmıyor veya çalışırken duruyor.	Fişi prize takılı olmayıabilir. Elektrik kablosu zarar görmüş olabilir.	Fişi yeniden takınız Cihazınızın sıcaklık ayar düğmesini kontrol ediniz.
	Prizden elektrik gelmiyor olabilir. Cihaz açılmamış olabilir.	Cihazınızın bağlantısını kontrol ediniz.

Kullanım ömrü 7 yıl.

**Teknik Özellikler:**

220-240V~50-60Hz, 2000W

**Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınız nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

**WEEE**

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştugu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



**Üretici / İthalatçı Firma:**

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12  
Şişli - İstanbul / TURKEY



## YETKİLİ SERVİSLER

QR Kodu okutarak  
Yetkili Servislerimize ulaşabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Yetkili Servislerimiz için;  
[www.karaca.com](http://www.karaca.com)



Karaca®

## PRESTO PRO GRILL

### GARANTİ ŞARTLARI

#### GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığından ya da tahrif edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
  - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
  - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
  - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.



## PRESTO PRO GRILL

### GARANTİ ŞARTLARI

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketicisi, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



## PRESTO PRO GRILL

### GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmamın:

**Ünvanı:** Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

**Adresi:** Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

**Tel&Fax:** 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99

**Müşteri Hizmetleri:** 0850 252 55 72

**Web:** [www.karaca.uk](http://www.karaca.uk)



Satıcı Firmamın:

**Ünvanı:**

**Adresi:**

**Tel:**

**Yetkili Kişi:**

**Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:**

**Fatura Numarası:**

**Fatura Tarihi:**

**Teslim Tarihi ve Yeri:**

**Ürünün:**

**Cinsi:** Tost Makinesi

**Modeli:** Presto 2001

**Model No:** KE-TM2001

**Markası:** KARACA

**Seri Numarası:**

**Garanti Süresi:** 2 (iki) yıl

**Azami Tamir Süresi:** 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümruk ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lú ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.



# PRESTO 2001 GRILL AND TOASTER MACHINE

USER'S MANUAL AND  
WARRANTY CERTIFICATE

EN



Customer Services  
0850 252 55 72



[www.karaca.uk](http://www.karaca.uk)

Dear user,

Thank you for selecting a Karaca product. In order to help you in using the appliance in the correct way, please read this User's Manual carefully before use. Please make sure that you read the Part I titled "Precautions for Safe Use", and pay special attention to the parts highlighted in dark letters in this User's Manual.

### **Precautions for Safe Use**

- Comply with the following safety precautions when using electrical devices.
- The voltage and power values of the appliance are 220 - 240 V AC ~, 50 / 60 Hz 2000W Before using the appliance, make sure that the mains voltage and power values are compatible.
- When the appliance needs any repair, contact our customer services department or directly to the authorized technical service. To avoid any potential dangers, do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself.
- Before assembling or disassembling the appliance and making any adjustments on the appliance, make sure that the appliance is unplugged.
- Before use, check whether there is any damage on the power cord, power plug or other parts of the appliance. In case of any damage to the power cord, please ensure that it is replaced by the manufacturer, authorized technical service or a similar unit.
- Do not immerse the body of the appliance in water or any other liquid, and do not wash it with water or any other liquid.
- Do not wash the body parts of the appliance in the dishwasher.
- Do not use the appliance near water or on glass surfaces.
- Do not wash the body parts of the appliance in the dishwasher.
- Do not use abrasive sponges or fabrics to clean the appliance.
- Do not place the appliance near heat sources.
- To avoid the risk of fire, make sure that the specified voltage values for the electric plug, power cord and power socket are not exceeded.
- Use the appliance only as described in this User's Manual.
- Unplug the appliance when it is not in use and before cleaning.
- It is not recommended to use extension cords with the appliance.
- When you need to use an extension cord, pay attention to the following:
  - 1- Make sure that the current and voltage values specified on the extension cable are not lower than the current and voltage values specified for the appliance.
  - 2- Make sure that long cords are stored and positioned neatly and they do not dangle from the counter or table, in order to ensure that children do not trip over and fall accidentally.
- Do not move the appliance while there is food inside.

- Keep the appliance out of the reach of children. Do not allow the appliance to be used by persons who lack physical, sensory or mental abilities, or who do not have sufficient knowledge and experience, and by children.
- This appliance is for domestic use only.
- Do not touch the appliance with wet hands during use and do not move the appliance while it is operating.
- Do not allow the controls or power cord to be exposed to water. Otherwise, the electrical insulation performance of the appliance will decrease and there will be risk of electric arc, short circuit and electric leakage.
- To avoid any potential accidents, unplug the appliance immediately after use.
- Make sure that the mains voltage value corresponds to the voltage value specified on the appliance and do not plug more than one electrical appliance in the same outlet.
- This appliance is not a toy and should not be used by children or persons with metal deficiencies, unless they are supervised.
- If children are around, take extra care when using the appliance. To avoid accidental burns, do not allow children to use the appliance unless they are under supervision. Position the appliance out of the reach of infants.
- Before using the appliance, make sure that all parts are installed correctly. Food should be placed in the pan or on the grill. Do not heat empty appliance for a long time.
- Do not allow alcohol, gasoline, amyl acetate and similar flammable substances to come close to the appliance.

**Note:** To avoid the risk of deactivating the thermal circuit breaker, do not operate the appliance by external devices such as control units such as timers or electrical circuits that are regularly switched on and off through a joint unit.

**Caution:** Do not use coal or similar fuels with the appliance.

- To avoid any potential dangers, do not operate the appliance near or under curtains and similar flammable materials. Keep a distance of at least 20-30 cm between the appliance and the wall.
- Do not cover the air outlet of the appliance and do not touch the air blown from the air outlet during use, to avoid the risk of burning.
- Do not let the power cord touch hot surfaces. Since there is anti-rust oil applied on the heating elements, a certain amount of smoke formation is normal during the first use.
- Place the appliance on a fixed, stable, flat and heat-resistant surface.

- Incorrect operation of the appliance or use of it for commercial or semi-commercial purposes will invalidate the product warranty and the manufacturer will not be liable for any damages that may occur in such cases.
- Make sure that the cooked ingredients remain in golden yellow colour and do not turn brown or black. Cut away any burnt parts.
- During the cooking process, hot air will be discharged from the air outlet of the appliance. Keep your hands and face away from the steam and hot air outlets of the appliance. When removing the pan from the appliance, be careful of hot steam and air. During use, the outer surfaces of the appliance may reach high temperatures.
- In the event of black smoke coming out of the appliance, immediately unplug the appliance and wait for the smoke formation to cease before taking the pan out of the appliance.

Before using device for the first time, remove all packing materials and accessories from the box, check for damage and malfunctions. If there is any malfunction or damage to the equipment, do not use the appliance and get in contact with Karaca Authorized Service. The repair procedures must be performed by the Authorized Karaca Service. Repairs that are inadequate or carried out by unauthorized personnel may pose harm to the user.

-Do not punch a hole or a tear on the section where the on/off button is.



- 1 Power Indicator Light
- 2 Temperature Setting Knob
- 3 Device Ready Indicator Light
- 4 Locking
- 5 Oil Drain Tray
- 6 Special Non-Stick Plates

## **First Use**

Make sure you understand all the parts and features of your Presto sandwich toaster. Always remove packaging materials and labels before first use. Make sure that your appliance is not packaged as missing.

Before using your appliance, clean it by following the steps indicated in Cleaning and Maintenance part.

### **CAUTION!**

Do not use your device to dissolve or cook frozen foods. Make sure all food is completely dissolved.

### **NOTE !**

Your device may produce some smoke during first use. This is normal and will not occur in your later use.

- Unlock your device by pulling the locking latch to the unlocked position.
- Open the device by pulling the handle.
- You can put some margarine / oil to the non-stick plates. This is not necessary, however, as the plates have a non-stick surface.
- Plug in your device. When the device is plugged in, ready indicator light turns green when the temperature control knob is in the 0 (zero) position, but the device does not heat up. Set the temperature adjustment knob to your preferred temperature between Low and High. The power indicator light turns red and the device ready indicator light turns off.

When the device reaches the set temperature, the red power indicator light turns off and the green indicator light is on.

### **CAUTION!**

The cooking plates and metal surfaces of your device will overheat during use. To prevent burns, use a heat-resistant glove and turn on the device by simply touching the handle of the device.

Use the handle and lift the top cover. Place your food on the bottom plate using a wooden or plastic spatula.

### **WARNING!!**

Metal kitchen utensils should not be used in the product to avoid scratching the plates. Otherwise, the non-stick properties of the plates may be impaired.

- Adjust the closing distance of the top cover according to the thickness of the food using the locking latch.

### **WARNING!!**

Never press the top cover after adjusting the latch for a wide distance. The lock latch does not allow you to press due to its mechanism, and if you force, the lock may break.

- Food should be cooked adequately before consumption.
- When the food is cooked, lift the top cover and take it from the plate by using a kitchen tool.
- If the food will continue to be cooked, put the top cover down again to maintain the temperature of the plate.

Switch off the device by unplugging it.

- When the product is completely cooled, clean and leave it to dry.
- Lock the product by turning the locking latch to the closed position.

## **Cleaning and Maintenance**

Unplug the appliance. Never immerse your appliance in water.

We recommend that you clean the appliance after each use.

Wait for the plates to warm up for cleaning. When your device is slightly warm, it is easier to clean. Use a damp, soft cloth to clean the food residue from the plates. We recommend that you clean it after each use in order not to have any sticking food parts on the device.

### **CAUTION!**

The plates are coated with a special non-stick surface. Do not use hard wipers. Do not spray, abrasive or detergent onto the non-stick coating. This adversely affects the nonstick properties of the plates.

### **WARNING!!**

The appliance is not suitable for washing in the dishwasher

### **WARNING!!**

Never use metal objects or materials with corrosive effects when cleaning the cooking plates of your device.

### **WARNING!!**

Do not use detergent, chemical or abrasive cloth to clean the appliance.

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
The appliance does not work or stops working.	It may not be plugged in. There may be no power in the socket. The power cord may be damaged. Appliance may not be turned on.	Re-plug the appliance Check the electrical connection  Check the temperature knob of your device.

Using lifetime: 7 years

**Technical Specifications:**

220-240V~50-60Hz, 2000W

**Points to Consider During Transportation and Handling**

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

**This device complies with the AEEE Directive.**

**WEEE**

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



**Manufacturer/Importer Company:**

Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. No: 2/12  
Şişli/İstanbul, TURKEY



Karaca®

## PRESTO PRO GRILL

### WARRANTY CONDITIONS

#### COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty will be invalid if there is the invoice or the Warranty Certificate is altered, or if the original serial number on the product is removed or altered.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.

The following situations are also out of the warranty coverage:

- Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.

- Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.

- Damages and breakdowns caused by disasters such as fire, flooding or stroke of lightening, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.



## PRESTO PRO GRILL

### WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in article 11 of the Turkish Consumer Protection Law number 6502:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. The consumer is entitled to exercise the free of charge repair right with either the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer and importer are severally responsible for the exercise of this right.

10- In case consumer opts for exercising the free of charge repair right and if;

- the product gets defective again during the warranty period, or
- the maximum allowed time for repair exceeded, or
- it is stated by the authorized technical service, seller, manufacturer or importer in a report that repair is not possible, the consumer will be entitled to claim for refund or price discount in proportion to the defect or, if possible, replacement of the product with a non-defective equivalent by the seller, and the seller cannot refuse to comply with the claim. The seller, manufacturer and importer are severally responsible for complying with the claim.

11- For any dispute arising out of the exercise of the rights under the Law number 6502, the consumer will be entitled to apply to the Consumer Arbitration Committee or Consumer Court located where the consumer is settled or consumer transactions are carried out.

12- In case this Warranty Certificate is not delivered by the seller, the consumer will be entitled to apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Customs and Trade.



Karaca®

## PRESTO PRO GRILL

### WARRANTY CERTIFICATE

#### The manufacturer's or Importer's

**Business Title:** Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

**Address:** Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. No: Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

**Phone & Fax Number:** 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99

**Customer Services:** 0850 252 55 72

**Web:** [www.karaca.uk](http://www.karaca.uk)



**Business Title:**

**Address:**

**Phone Number:**

**Authorized Person:**

**Seal and Signature of the Authorized Person:**

**Invoice Number:**

**Invoice Date:**

**Date and Place of Delivery:**

#### The product's

**Type:** Grill And Toaster Machine

**Model:** Presto 2001

**Model No:** KE-TM2001

**Brand:** KARACA

**Serial Number:**

**Warranty Period:** 2 (two) years

**Maximum Allowed Repair Time:** 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2914 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.



# PRESTO 2001 GRILL AND TOASTER MASCHINE

BENUTZERHANDBUCH UND  
GARANTIESCHEIN

DE



Kundenhotline  
0800 197 80 00



[www.karaca.com.de](http://www.karaca.com.de)

## **Geehrte Benutzer:**

Vielen Dank, dass Sie sich für Karaca-Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch, damit Sie das Gerät richtig bedienen können. Lesen Sie den Abschnitt I "Hinweise für eine sichere Verwendung" sorgfältig durch und schenken Sie auf die hervorgehobenen Abschnitte in der Gebrauchsanweisung bitte höchste Achtung.

## **Hinweise für eine sichere Verwendung**

- Beachten Sie bei der Verwendung elektrischer Geräte bitte die folgenden Sicherheitshinweise.
- Spannungs- und Leistungswerte des Geräts sind: AC220-240V, 50-60Hz 1300W. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Übereinstimmung mit dem Stromnetz.
- Sollte das Gerät repariert werden müssen, wenden Sie sich an den Kundendienst unserer Firma oder direkt an den autorisierten technischen Service. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Vergewissern Sie sich vor der Demontage und der Installation des Geräts und vor dem Vornehmen von Einstellungen an einem Teil des Geräts, dass das Gerät ausgesteckt ist.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Unversehrtheit von Netzkabel, Netzstecker oder anderer Teile. Ist das Netzkabel beschädigt, lassen Sie dieses durch den Hersteller, einen autorisierten technischen Service oder durch eine vergleichbar qualifizierte Stelle ersetzen.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten waschen.
- Waschen Sie die Gehäuseteile des Geräts nicht in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder auf Glasoberflächen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Reibschwämme und -stoffe.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Um eine Brandgefahr zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die angegebenen Spannungswerte für Steckdose, Netzkabel und Netzstecker nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden und bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der Steckdose.
- Ein Einsatz eines Verlängerungskabels mit diesem Gerät ist nicht empfehlenswert.
- Müssen Sie trotzdem ein Verlängerungskabel verwenden, beachten Sie bitte folgendes: 1) Die auf dem Verlängerungskabel angegebenen Strom-

und Spannungswerte dürfen nicht niedriger sein als die Strom- und Spannungswerte des Geräts. 2) Um zu verhindern, dass Kinder versehentlich stolpern und fallen, müssen lange Kabeln ordentlich verlegt sein und dürfen keineswegs über Theken- oder Tischkanten hängen.

- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es mit Lebensmitteln gefüllt ist.
- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf. Lassen Sie das Gerät nicht durch Personen, einschließlich Kinder, benutzen, die körperlich, sensorisch oder geistig beschränkt sind oder die nicht über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen zur Verwendung des Geräts verfügen.
- Das Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Berühren Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht mit nassen Händen und bewegen Sie es nicht, während es in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Tasten und des Netzkabels mit Wasser. Andernfalls nimmt die elektrische Isolationsleistung des Geräts ab und es besteht die Gefahr der Bildung von Lichtbögen, Kurzschluss und elektrischer Leckage.
- Um mögliche Unfälle zu vermeiden, ziehen Sie umgehend nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass der Wert der Netzspannung dem Spannungswert des Geräts entspricht und stecken Sie nicht mehr als einen elektrischen Gerätestecker in dieselbe Steckdose.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und darf durch Kinder oder Personen mit eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit nur unter Aufsicht verwendet werden.
- Befinden sich Kinder im Umfeld, haben Sie bei der Verwendung des Geräts bitte höchste Vorsicht. Lassen Sie Kinder das Gerät nur unter Aufsicht benutzen, um einer Verbrennungsgefahr vorzubeugen. Das Gerät für Kleinkinder unzugänglich aufstellen.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass alle Teile ordentlich installiert sind. Die Zutaten für die Zubereitung Ihres Gerichts in die Pfanne oder auf den Rost legen. Das Gerät nicht im leeren Zustand zu lange heizen.

- Lassen Sie Substanzen wie Alkohol, Benzin, Amylacetat und vergleichbare brennbare Substanzen nicht in die Nähe des Geräts gelangen.

**Hinweis:** Um das Risiko einer Ausscheidung des thermischen Leistungsschalters zu vermeiden, das Gerät nicht mit externen Geräten wie Steuergeräten wie einen Timer oder Stromkreisen betreiben, die regelmäßig über ein gemeinsames Gerät ein- bzw. ausgeschaltet werden.

- Vor der ersten Verwendung den Frittierkorb, die Pfanne und Pfannenraum Geräts mit kochendem Wasser sterilisieren.

**Vorsicht:** Im Gerät keine Kohle oder ähnliche Brennstoffe verwenden.

- Um möglichen Gefahren vorzubeugen, betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen und ähnlichen brennbaren Materialien oder unter Vorhängen. Achten Sie unbedingt darauf, zwischen dem Gerät und der

Wand einen Abstand von mindestens 20-30 cm einzuhalten.

- Decken Sie den Luftauslass des Geräts nicht ab. Um eine Verbrennungsgefahr zu vermeiden, vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Luft, die während des Gebrauchs aus dem Luftauslass geblasen wird.
- Lassen Sie das Netzkabel keine heißen Oberflächen berühren. Da sich auf den Heizelementen Rostschutz-Öl befindet, ist beim ersten Gebrauch des Geräts eine gewisse Rauchbildung völlig normal.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, gleichmäßige, flache und hitzebeständige Oberfläche.
- Ein fehlerhafter Betrieb des Geräts zuwider dieser Gebrauchsanweisung oder ein Einsatz des Geräts für kommerzielle oder halbkommerzielle Zwecke, führt zum Erlöschen der Produktgarantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf solche Fälle zurückgehen.
- Achten Sie darauf, dass die zubereiteten Zutaten goldgelb bleiben und nicht braun oder schwarz werden. verbrannte Stellen vor dem Verzehr entfernen.
- Während des Heißluftfrittierens tritt aus dem Luftauslass des Geräts heiße Luft aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von Dampf- und Heißluftauslässen fern. Haben Sie beim Entfernen der Pfanne vom Gerät höchste Vorsicht vor heißem Dampf bzw. heißer Luft. Während des Gebrauchs können die Außenflächen des Geräts sehr hohe Temperaturen erreichen.
- Tritt schwarzer Rauch aus dem Gerät aus, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker und warten Sie, bis die Rauchbildung stoppt, bevor Sie die Pfanne aus dem Gerät nehmen.Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör vor dem ersten Gebrauch aus der Verpackung, überprüfen Sie es auf Schaden und Funktionsstörungen. Bei Fehlfunktionen oder Schaden am Gerät verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den autorisierten Karaca-Kundendienst. Instandsetzungen müssen unbedingt durch den autorisierten Karaca Kundendienst durchgeführt werden. Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Reparaturen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen können dem Benutzer schaden. Versuchen Sie an die Stelle Ihres Geräts, wo sich die Ein-/Aus-Taste befindet kein Loch oder keine Spalte zu öffnen.

## Beschreibung der Produktteile



1. Betriebsanzeigeleuchte
2. Temperaturinstelltaste
3. Gerät Bereitschaftsanzeige
4. Verriegelung
5. Lablaufschale
6. Spezielle Antihaftplatten

### Erstanwendung

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Komponenten und Funktionen des Presto Pro Grill Grillmaschine kennen. Entfernen Sie Verpackungsmaterialien und Etiketten immer vor dem ersten

Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät nicht mangelhaft verpackt ist. Reinigen Sie das Gerät vor der Verwendung, indem Sie die Schritte unter Reinigung und Wartung ausführen. Anwendung

### ACHTUNG!

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht zum Auflösen oder Garen von Tiefkühlkost. Stellen Sie sicher, dass alle Lebensmittel vollständig aufgelöst sind.

### HINWEIS!

Ihr Gerät kann beim ersten Gebrauch etwas Rauch erzeugen. Dies ist normal und tritt bei Ihrer späteren Verwendung nicht auf.

- Entriegeln Sie Ihr Gerät, indem Sie die Verriegelung in die Offen-Position ziehen.
- Öffnen Sie das Gerät, indem Sie Haltegriff ziehen.
- Auf Wunsch können Sie ein Stück Margarine/ Öl auf die Antihaftplatten auftragen. Dies ist jedoch nicht notwendig, da die Platten eine Antihaftoberfläche haben.

- Stecken Sie Ihr Gerät an die Steckdose. Wenn das Gerät angeschlossen ist, leuchtet die Bereitschaftsanzeige des Geräts grün, wenn die Temperatureinstelltaste auf 0 (Null) steht, aber das Gerät heizt nicht auf. Stellen Sie die Temperatureinstelltaste auf Ihre bevorzugte Temperatur zwischen Niedrig und Hoch. Die Betriebsanzeige leuchtet rot und die Betriebsbereitschaftsanzeige erlischt. Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die rote Betriebsanzeige und die grüne Anzeige leuchtet.

#### **ACHTUNG!**

Die Kochplatten und Metalloberflächen Ihres Geräts werden während des Betriebs überhitzt. Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie einen hitzebeständigen Handschuh und schalten Sie das Gerät ein, indem Sie nur den Griff des Geräts berühren.

- Verwenden Sie den Griff und heben Sie die obere Abdeckung an. Legen Sie Ihre Lebensmittel mit einem Holz- oder Plastikspatel auf die Bodenplatte.

#### **WARNUNG!**

Verwenden Sie keine Küchengeräte aus Metall, um ein Verkratzen der Platten zu vermeiden. Andernfalls können die Antihaft-Eigenschaften der Platten beeinträchtigt werden.

- Passen Sie den Schließabstand der oberen Abdeckung mithilfe der Verriegelung an die Dicke des Garguts an.

#### **WARNUNG!**

Drücken Sie niemals auf die obere Abdeckung, nachdem Sie die Verriegelung über eine breite Entfernung eingestellt haben. Aufgrund des Verriegelungsmechanismus können Sie nicht drücken und Kraftausübung kann zum Brechen der Verriegelung führen.

- Lebensmittel sollten vor dem Verzehr ausreichend gekocht werden.
- Wenn das Gargut gegart ist, halten Sie die obere Abdeckung und entfernen Sie sie mit dem Küchenwerkzeug von der Platte.
- Wenn Sie weiter kochen, schließen Sie die obere Abdeckung erneut, um die Temperatur der Platte zu erhalten.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Wenn das Produkt vollständig abgekühlt ist, reinigen Sie es und lassen Sie es trocknen.
- Verriegeln Sie das Produkt, indem Sie die Verriegelung in die geschlossene Position bringen.

## **Reinigung und Pflege**

Ziehen Sie den Stecker Ihres Geräts aus der Steckdose. Tauchen Sie Ihr Gerät niemals in Wasser.

Wir empfehlen, dass Sie Ihr Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.

Lassen Sie die Platten zum Reinigen warmlaufen. Wenn das Gerät etwas warm ist, lässt es sich leichter reinigen. Wischen Sie die Speisereste mit einem feuchten, weichen Tuch von den Platten ab. Wir empfehlen, dass Sie es nach jedem Gebrauch reinigen, um ein Anhaften von Teilen der Lebensmittel zu verhindern.

### **ACHTUNG!**

Die Platten sind mit einer speziellen Antihaft-Oberfläche beschichtet.

Verwenden Sie keine harten Wischer. Sprühen Sie keine Sprays, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf die Antihaftbeschichtung. Dies beeinträchtigt die Antihaft-Eigenschaften der Platten.

### **WARNUNG!**

Das Gerät ist nicht zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.

### **WARNUNG!**

Verwenden Sie niemals metallische Gegenstände oder Materialien mit scharfenden Eigenschaften, wenn Sie die Kochplatten Ihres Geräts reinigen.

### **WARNUNG!**

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Reinigungsmittel, Chemikalien oder Scheuerlappen.

Sorun	Olası Nedeni	Çözümü
Das Gerät funktioniert nicht oder stoppt während des Betriebs	Der Netzstecker ist evtl. nicht richtig eingesteckt. Möglicherweise kommt kein Strom aus der Steckdose Das Netzkabel ist möglicherweise beschädigt Das Gerät ist möglicherweise nicht eingeschaltet	Stecken Sie den Stecker wieder ein. Überprüfen Sie die elektrische Verbindung. Überprüfen Sie die Temperatureinstelltaste Ihres Geräts.

Die Lebensdauer beträgt 7 Jahre.

## **TECHNISCHE DATEN**

220-240V~50-60Hz, 2000W

### **Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand**

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden an Teilen während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der normalen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind Ausfälle und Transportschäden von der Garantie ausgeschlossen.

### **Entspricht der AEEE-Verordnung.**

## **WEEE**

Dieses Gerät darf nicht entsorgt werden, da es aus recycelten Teilen besteht, die den WEEE-Richtlinien entsprechen. Bitte wenden Sie sich zum Recycling an die nächstgelegene Sammelstelle.



### **Hersteller / Importeur Firma:**

Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. No: 2/12  
Şişli/İstanbul, TURKEY



## PRESTO PRO GRILL

### GARANTIEBEDINGUNGEN

#### EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

- 1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage der Garantie erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantiekarte während der Garantiedauer aufbewahrt werden.
- 2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß den Bedingungen auf längere Fristen verlängert werden (wie etwa 2-5 Jahre).
- 3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist wird das Datum der Rechnung beachtet; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantiekarte sowie der Rechnung oder Rechnungskopie zwingend erforderlich.
- 4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantiekarte oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.
- 5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.
- 6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen. Ferner sind die folgenden Schadensfälle aus der Garantie ausgeschlossen:
  - Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
  - Schäden und Defekte, die entstehen können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausstattung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der in Gerätebeilage angegebenen Spannung abweicht.
  - Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Tragen nach Lieferung an den Kunden entstehen.
- 7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantiekarte angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt ist ganzheitlich mitsamt allen Teilen in der Garantie eingeschlossen.



**Karaca®**

## **PRESTO PRO GRILL**

### **GARANTIEBEDINGUNGEN**

8- Der Verbraucher kann eines der folgenden Ansprüche gem. Art. 11 des Türkischen Gesetzes Nr. 6502 für Verbraucherschutz falls er feststellt, dass das Produkt Mängel aufweist:

- a) Rücktritt vom Kaufvertrag,
- b) Forderung von Preisnachlass,
- c) Forderung von kostenfreier Reparatur,
- d) Ersatz des Produkts mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf kostenfreie Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen oder zu veranlassen ohne Forderung irgendwelcher Entgelte für Arbeitsaufwand, Ersatzteilen oder dergleichen. Der Verbraucher kann sein Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegen den Hersteller oder dem Importeur geltend machen. Der Verkäufer, der Hersteller sowie der Importeur haften gesamtschuldnerisch für diesen Anspruch des Käufers.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur durch den Verbraucher

- das Produkt erneut defekt wird
- die maximale Reparaturfrist überschritten wird
- durch die autorisierte Reparaturwerkstätte, den Verkäufer, den Hersteller oder Importeur mit einem Bericht belegt wird, dass die Reparatur nicht möglich ist, ist der Verkäufer berechtigt, den Verkaufspreis zurückzuerstatten zu lassen, Preisnachlass im Verhältnis des Mangels zu verlangen oder nach Möglichkeit den Ersatz mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderung des Verbrauchers nicht zurückweisen. Bei Nichterfüllung dieser Forderung haften Verkäufer, Hersteller und Importeur gesamtschuldnerisch.

11- Bei Uneinigkeiten die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers aufgrund des Gesetzes Nr. 6502 entstehen können, kann der Verbraucher sich an den

Verbraucherschlichtungsausschuss oder an das Schiedsgericht für Verbraucherschutz innerhalb seinem Wohnort wenden oder in jenem Ort, in welchem die Verbraucheraktion stattgefunden hat.

12- Bei Nichtaushändigung dieser Garantiekunde durch den Verkäufer kann sich der Verbraucher an das Generaldirektorat für Verbraucherschutz und Marktüberwachung des Ministeriums für Zoll und Handel wenden.



Karaca®

## PRESTO PRO GRILL

### GARANTIEZERTIFIKAT

#### Daten der Hersteller- oder Importeur Firma:

**Handelsname:** Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

**Adresse:** Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

**Tel & Fax:** 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99

**Kundenhotline:** 0800 197 80 00

**Web:** [www.karaca.com](http://www.karaca.com)

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.  
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt.  
No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY  
Tel: 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99  
Fax: 0212 412 44 99  
E-mail: [karaca@karaca.com.tr](mailto:karaca@karaca.com.tr)  
Bomonti Arçugezisi: 0212 412 44 99  
Bomonti Arçugezisi: 0212 412 44 99

#### Daten des Verkäufers:

**Handelsname:**

**Adresse:**

**Tel.:**

**Befugte Person:**

**Unterschrift und Stempel der befugten Person:**

**Rechnungsnummer:**

**Datum der Rechnung:**

**Datum und Ort der Lieferung:**

#### Daten des Produkts:

**Art:** Grill And Toaster Maschine

**Modell:** Presto 2001

**Modell No:** KE-TM2001

**Marke:** KARACA

**Seriennummer:**

**Garantiefrist:** 2 (zwei) Jahre

**Maximale Nachbesserungszeit:** 20 (zwanzig) Werkstage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.















Müşteri Hizmetleri  
0850 252 55 72



[www.karaca.com](http://www.karaca.com)