



MIXFRESH
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni blenderınızı aldınız,
mutfağınızdaki yerine koydunuz.
Gerçekten de çok yakıştı. İsterseniz
test etmeden önce, sizin için özenle
hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atın. İşinizi çok daha pratik
ve güvenli bir şekilde yapmak için
birçok bilgi olduğunu göreceksiniz.
Eğer siz de hazırsanız, MixFresh'le
tanışmaya başlayın.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*

MIXFRESH

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Güvenlik Uyarıları

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

+ Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilgili talimatlara uyun. Güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.

+ Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için meyveleri, sebzeleri, buzu vb. harmanlayıp, karıştırarak meyve ve sebzelerle hazırlanmış içecekler yapmak amacıyla tasarlanmıştır.

+ Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

+ Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda, Çiftlik evlerinde,

+ Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda, yatak vekahvaltı tipi ortamlarda.

UYARI: Cihazınızın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

+ Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.

+ Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.

+ Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve potansiyel tehlikelerin anlaşılması durumunda, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri az olan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.



CİHAZI OLUŞTURAN PARÇALAR



UYARI: Cihazınızın kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.

- + Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.
- + Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
- + Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve potansiyel tehlikelerin anlaşılması durumunda, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri az olan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- + Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- + Cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocuklardan uzak tutun.

UYARI: Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

- + Bu cihazı daima sağlam, kuru ve düz bir yüzeyde kullanın.
- + Cihaz kullanılmadığında, parçaları çıkartırken veya takarken ve cihazınızın temizliği öncesinde cihazın elektrik fişini prizden çekin.
- + Yaralanma tehlikesinden korunmak için cihazınızın elektrik kablosunu, fişini veya cihazın motor bölümünü suya veya diğer sıvılara sokmayın.
- + Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- + Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.

- + Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- + Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz, elektrik kablosu veya fişi hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse, eksik parçası var ise,
 - Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.
- + Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- + Cihaz içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihaz içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda/veya cihazın elektrikli ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışı kalacaktır.
- + Sadece üretici tarafından önerilen orjinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- + Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen veya ayrı olarak satılmayan parçaların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
- + Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın, kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Kabloyu direk güneş ışığından, sıcak, nemli ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- + Cihazınızın kablosunun masa veya tezgahın aşağı sarkmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir.

- + Yaralanma riskini önlemek için, karıştırma şişesi düzgün olarak takılmadan bıçakları asla yerleştirmeyin.
- + Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ihtimali vardır, Keskin bıçakları tutarken, karıştırma şişesini boşaltırken ve temizlik sırasında dikkat edilmelidir. Sıcak sıvı cihaza boşaltılırsa, cihazdan ani buhar çıkışı olabilir, dikkat edin.
- + Kullanımınız sırasında cihazı gözetimsiz olarak bırakmayın.
- + Cihazın yanından ayrılmadan önce veya cihazı kullandıktan sonra elektrik fişini prizden çekin.
- + Parçalarını sökmeden önce cihazın motorunun tamamen durduğundan emin olun.

UYARI: Hareket eden parçalara temas etmekten kaçının.

- + Cihazınız üzerindeki cihaza enerji veren kilitleme sistemini asla devre dışı bırakmayın, aksesuarları değiştirmeden önce, montaj ve sökme işleminden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihaz durdurulmalı ve fişin prizden bağlantısı kesilmelidir.

UYARI: Cihazınızı veya bağlantı kablosunu, ocak veya benzeri yüzeylere veya açık alevlerin yakınına koymayın.

- + Cihazın bağlantısını kesmek için cihazı durdurun ardından elektrik fişini prizden çekin.
- + Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablосundan tutarak taşımayın.
- + Islak ellerinizle cihazı kullanmayın, dokunmayın,
- + Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- + Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
- + Elektrik fişini, sadece cihazınız kapalıyken prize takın.
- + Bıçak keskindir. Dikkatli taşıyın.

Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

+ Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.

+ Motoru (Ana gövdeyi) kesinlikle su veya başka sıvıya daldırmayın. Cihazın elektrikli parçalarının içine su girmesi ciddi hasarlara sebep olacaktır.

+ Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayın. Benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin.

UYARI: Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihaz durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.

+ Bıçak çok keskin olduğundan temizlerken dikkat edin bıçağı yıkarken kesici yüzü uzakta olacak şekilde tutun.

+ Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.

+ Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.

+ Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

+ Temizlik ve bakım sırasında kolaylık olması için sızdırmazlık contalarının kolayca yerinden çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple temizlik tamamlandıktan sonra, sızdırmazlık contalarının yerleşimi ürün çalıştırılmadan önce kaçak olmaması için kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Genel Görünüm

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

Kullanmadan Önce

Cihazınızı kullanmadan önce temizlik ve bakım bölümünde anlatıldığı şekilde temizleyin. Cihazınızın motor bölümüne hasar vermemek için kullanım talimatlarına uyun.



Şişeyi en sevdiğiniz malzemeler ile max seviyesini (550ml) geçmeyecek kadar doldurduğunuza emin olun. Şişenin açık olan ucu üzerinde bıçağı sabitleyin.



Blender tabanını düz bir yüzeye yerleştirin ve cihazınızın elektrik fişini prize takın. Şişeyi yerine oturtuktan sonra saat yönünde çevirerek taban bölümüne kilitleyin.

Düğmeye bastığınızda blenderınız çalışmaya başlar. Blenderınızı durdurmak için düğmeye basmayı bırakın.



Tüm malzemeler tamamen karıştıktan sonra blenderınızın çalışmasını durdurun ve şişeyi saat yönünün tersi yönüne doğru çevirerek taban bölümünden çıkarın. Hazırladığınız içeceği içmek için bıçağı içme kapağıyla değiştirin.

UYARI: Şişeye yüksek sıcaklıkta gıda konulmamalıdır. Kullanılan gıdaların sıcaklığı en fazla 40°C olmalıdır.

NOTLAR:

- + Meyve ve sebzeleri 1,8 cm- 2,5 cm arasında bir büyüklükte eşit parçalar halinde kesin.
- + Cihazınızı hamur, patates püresi, et vb. karıştırmak için kullanmayın.
- + Blenderınızda güvenli başlatma sistemi bulunur. Cihazınız, şişe taban bölümüne doğru yönde yerleştirildiği zaman çalışmaya başlayabilir.
- + Şişeyi aşırı miktarda malzemeyle doldurmayın, cihazınızın motoru durursa hemen blenderınızı durdurun.

UYARI:

- + Bıçaklar çok keskin olup sökme takma işleminde plastiğinden tutun ve çok dikkatli olun.
- + Bu ürün aralıklarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kısa süreli çalıştırma şekli tavsiye edilmektedir.
- + Ürünü boşken çalıştırmayın.

Temizlik ve Bakım

- + Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve aksesuarlarını çıkartın.
- + Elektrik çarpma tehlikesi! Taban bölümünü (Motoru bölümünü) suya daldırmayın. Nemli yumuşak bir bezle temizleyip, iyice kurulayın.
- + Taban bölümü hariç diğer parçaları su ile yıkayabilirsiniz.
- + Bıçakları kullandıktan sonra hemen yıkayın ve mutlaka kurutun.
- + Bıçaklar çok keskin olduğu için temizlerken dikkat edin.
- + Renkli gıdaların (örneğin havuç) işlenmesi sırasında cihazınızın plastik parçalarında renk değişikliği meydana gelebilir.

Tarifler Kahvaltılık Smoothie

Ananas / Yulaf Ezmesi / Süt / Bal

- 2 dilim ananas
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 300 ml süt
- 2 tatlı kaşığı bal

Ananas dilimlerini iri parçalar halinde doğrayın. Tüm malzemeyi blenderda çekin.

Tok Tutan Smoothie

Çikolata Protein Tozu / Avokado / Süt / Buz

- 2 yemek kaşığı çikolata protein tozu (protein tozu yerine aynı ölçekte kakao veya granül kahve kullanabilirsiniz)
- 2 adet avokado
- 200 ml süt
- 2-3 parça buz
- 2 tatlı kaşığı bal

Avokadoları 2'ye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Tüm malzemeyi blenderda çekin.

Detox Smoothie

Ispanak / Elma / Limon / Salatalık / Zencefil

- 1 avuç bebek ıspanak
- 1 adet elma
- 1 adet limonun suyu
- 1 adet salatalık
- 1 parmak taze zencefil
- 200 ml su

Elma ve salatalıkları iri parçalar halinde doğrayın. Zencefili soyup minik parçalara bölün. Tüm malzemelerinizi blenderda çekin.

Enerji Veren Smoothie

Muz / Süt / Çilek / Böğürtlen / Yaban Mersini / Bal

- 1 adet muz
- 4 adet çilek
- 4 adet böğürtlen
- 5 adet yaban mersini
- 2 çay kaşığı bal
- 2-3 parça buz
- 200 ml süt

Muz ve çilekleri iri parçalar halinde doğrayın. Diğer tüm malzemeleri de ekleyerek hepsini blenderda çekin.

Enerji Veren Smoothie

Muz / Süt / Çilek / Böğürtlen / Yaban Mersini / Bal

- 1 adet muz
- 4 adet çilek
- 4 adet böğürtlen
- 5 adet yaban mersini
- 2 çay kaşığı bal
- 2-3 parça buz
- 200 ml süt

Muz ve çilekleri iri parçalar halinde doğrayın. Diğer tüm malzemeleri de ekleyerek hepsini blenderda çekin.

Model no	MixrFresh 7026H
Voltaj seviyesi	220-240 V-50/60 Hz
Güç seviyesi	550 W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu ürünün geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr