



MYBABY
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni biberon ısıtıcınızı
çok beğenerek aldığınızı,
hemen kullanmak için
sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de biberonu ısıtmadan önce,
sizin için hazırladığımız
kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı
rica ederiz. Ardından cihazınızı
güvenle kullanabilirsiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*

MYBABY1002H

İLK KULLANIMINDAN ÖNCE

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde biberon ısıtıcınızla tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından biberon ısıtıcınızın parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Biberon ısıtıcınızın gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Biberon ısıtıcınızın parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Biberon ısıtıcınızdaki tüm aksesuarların tam ve eksiksiz olduğunu gördükten sonra ünitenin "KAPALI" konumda olduğundan emin olun. Kaldıraç sepeti, üst kapak kolu ve üst kapağı çıkarın, ılık su ile yıkayın ve kurulayın. Biberon ısıtıcının içini ve dışını nemli bir bezle silin.

BİBERON ISITICINIZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

Üst kapak

Ayar
düğmesi

Gösterge
ışığı



Kaldıraç
sepeti



Üst kapak

BİBERON ISITICINIZI GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

- + Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmalardan korunmak için kablo, fiş ve cihazı suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- + Biberon ısıtıcınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz. Kullanmadığınız durumlarda ve temizlemeden önce cihazı fişten çektiğinize emin olun ve herhangi bir işlem yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
- + Biberon ısıtıcınızı her zaman sağlam ve düz bir zeminde çalıştırın. Cihaz kablosunun masadan veya tezgahın sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- + Bebek maması çok uzun süre ısıtılmamalıdır.
- + Biberon ısıtıcınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına koymayın.
- + Biberon ısıtıcınızı sizin gözetiminiz ve kontrolünüz olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
- + Cihazda üretici tarafından önerilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanımı; yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.

- + Cihaz çalışırken cihazınızın yerini değiştirmeyin. Aksi halde yanma riski olabilir.
- + Bebeğinize sütünü vermeden önce biberonu çalkalayın ve birkaç damlasını bileğinizin iç kısmına damlatarak sütün sıcaklığını kontrol edin.
- + Cihazınızı susuz çalıştırmayın. Aksi halde ısıtma aparatı zarar görebilir. Eğer böyle bir durum olursa cihazın fişini hemen prizden çekin. 15 dakika soğumasını bekleyin. Daha sonra cihaza soğuk su koyun.
- + Cihaz çalışırken cihazın üst kapağından çıkan buhara dikkat edin. Cihazın kapağını açarken yüzünüze ve ellerinize dikkat edin.
- + Sıcak parçalara temas ederken eldiven kullanın. Buharlı temizleme fonksiyonu bittiğinde, cihazın kapağını açarken dikkatli olun.
- + Fonksiyonlar bittikten sonra cihaz parçaları soğuduğu halde, cihazın içindeki su sıcak olacaktır. Dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Bu cihaz ev içi veya benzer ortamlarda kullanımlar için tasarlanmıştır.

BİBERON ISITICINIZI NASIL KULLANACAKSINIZ?

Cihazınızı kullanmadan önce cihazınızın “KAPALI” (off) konumda olduğuna emin olun.

BUZ ÇÖZME FONKSİYONU (<30 °C)

Kaldıraç sepetini iç hazneye yerleştirin. (Resim 1)



Süt ile doldurulmuş biberonu veya bebek maması ile doldurulmuş kabı, kaldıraç sepetine yerleştirin.

İç tankı maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde su ile doldurun. (Resim 2)



Cihazın fişini prize takın. Ayar düğmesini “Buz çözme fonksiyonu” ayarına gelecek şekilde çevirin. Gösterge ışığı kırmızı yanacak ve cihaz ısıtma işlemine başlayacaktır. Gösterge ışığı maviye döndüğünde cihaz sıcak tutma moduna geçmiş demektir. (Resim 3)





İşleminiz tamamlandığında ayar düğmesini "OFF" (kapalı) konuma getirin.

Buzu çözölen süt veya yiyecekler direkt olarak tüketilemez. Buz çözme işlemi bittikten sonra "Süt ısıtma" veya "Hızlı süt ısıtma" fonksiyonlarından birini kullanmanız gerekir.

24 saat sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

SÜT ISITMA FONKSİYONU (42±5 °C)

Kaldıraç sepetini iç hazneye yerleştirin.

Süt ile doldurulmuş biberonu kaldıraç sepetinin içine yerleştirin.

* Cihaza su koymadan, süt ısıtma işlemi gerçekleşemez.

* "Süt ısıtma fonksiyonu"nu 150-200 ml arasında süt miktarını ısıtmak için kullanmanızı tavsiye ederiz. 120 ml'ye kadar olan süt miktarını ısıtmak için "Hızlı süt ısıtma fonksiyonu"nu kullanmanızı tavsiye ederiz.

İç haznedeki su tankını doldurun. Biberonun içerisindeki süt seviyesi ile cihazın su tankına koyduğunuz su miktarı aynı olmalıdır. Su tankını daha fazla doldurmamanızı öneririz.

Cihazın fişini prize takın. Ayar düğmesini "Süt ısıtma fonksiyonu" ayarına gelecek şekilde çevirin.

Gösterge ışığı mavi yanar. Yaklaşık 1 dakika sonra gösterge ışığı kırmızıya döner ve cihaz ısıtma işlemine başlar. Gösterge ışığı tekrar maviye döndüğünde cihaz sıcak tutma fonksiyonuna geçmiş demektir.

(Resim 4)



Isıtma işleminiz bittiğinde ayar düğmesini "OFF" (kapalı) konuma getirin.

Bebeğinize sütünü vermeden önce biberonu çalkalayın ve birkaç damlasını bileğinizin iç kısmına damlatarak sütün sıcaklığını kontrol edin.

***** Süt çok uzun süre ısıtılmamalıdır.

Cihaz 24 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır.

BEBEK MAMASI ISITMA FONKSİYONU (>60°C)

Kaldıraç sepetini iç hazneye yerleştirin.

Mama kabını veya biberonu ağız açık şekilde kaldıraç sepetine yerleştirin. İç haznedeki su tankını doldurun.

İç tankı maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde su ile doldurun. Cihazın fişini prize takın. Ayar düğmesini "Bebek maması ısıtma fonksiyonu" ayarına gelecek şekilde çevirin. Gösterge ışığı kırmızı yanar ve cihaz ısıtma işlemine başlar.

(Resim 5)



Gösterge ışığı maviye döndüğünde cihaz sıcak tutma fonksiyonuna geçmiş demektir.

Isıtma işleminiz bittiğinde ayar düğmesini "OFF" (kapalı) konuma getirin.

Isıtma işleminden sonra mamanın çok sıcak olmadığından emin olmak için mamayı kaşık ile test edin.

***** Bebek maması çok uzun süre ısıtılmamalıdır.

Cihaz 24 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır.

HIZLI SÜT ISITMA FONKSİYONU (40±5°C)

Kaldıraç sepetini iç hazneye yerleştirin.

Süt ile doldurulmuş biberonu kaldıraç sepetinin içine yerleştirin.

* Cihaza su koymadan, hızlı süt ısıtma işlemi gerçekleşemez.

* 120 ml'ye kadar olan süt miktarını ısıtmak için "Hızlı süt ısıtma fonksiyonu"nu kullanmanızı tavsiye ederiz. "Süt ısıtma fonksiyonu"nu 150-200 ml arasında süt miktarını ısıtmak için kullanmanızı tavsiye ederiz.

İç haznedeki su tankını doldurun. Biberonun içerisindeki süt seviyesi ile cihazın su tankına koyduğunuz su miktarı aynı olmalıdır. Su tankını daha fazla doldurmamanızı öneririz.

Cihazın fişini prize takın. Ayar düğmesini "Hızlı süt ısıtma fonksiyonu" ayarına gelecek şekilde çevirin. Gösterge ışığı mavi yanar. Yaklaşık 1 dakika sonra gösterge ışığı kırmızıya döner ve cihaz ısıtma işlemine başlar. 8 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır ve ısıtma işlemi tamamlanmış olur. (Resim 6)



* Süt miktarı 120 ml'den fazla ise ya daha fazla süre ile ısıtın ya da "Süt ısıtma Fonksiyonu"nu kullanın. "Hızlı süt ısıtma fonksiyonu" silikon biberonlar için uygun değildir.

* Biberon malzemeniz cam ise veya biberondaki süt miktarı 60 ml civarında ise, hızlı ısıtma süresi 2,5 -3 dakikadır. 8 dakikanın dolmasını beklemeden, manuel olarak cihazı "OFF" moduna alıp işlemi sonlandırabilirsiniz. (Bakınız "Hızlı süt ısıtma süreleri tablosu")

Isıtma işleminiz bittiğinde ayar düğmesini "OFF" (kapalı) konuma getirin.

Bebeğinize vermeden önce biberonu çalkalayın ve birkaç damlasını bileğinizizin iç kısmına damlatarak sütün sıcaklığını kontrol edin.

* Biberon belli bir süre ısıtıldıktan sonra cihazdan çıkartılmalıdır.

Süt sıcaklığı, biberonun materyaline göre değişiklik göstermektedir.

“Hızlı süt ısıtma fonksiyonu”

kullanıldıktan sonra eğer cihazın içindeki su boşaltılmamış ise cihazınızın tekrar kullanımdan önce yaklaşık 10 dakika soğumasını bekleyiniz. Eğer içerisindeki su boşaltılıp, 20°C oda sıcaklığında su ile doldurulmuş ise cihazın tekrar kullanımdan önce yaklaşık 3 dakika soğuması yeterlidir.

BUHARLI TEMİZLEME FONKSİYONU (>96°C)

Bu fonksiyonun kullanmadan önce biberon ısıtıcınızın temiz olduğuna emin olun.

Kaldıraç sepetini iç hazneye yerleştirin.

Biberonu ters çevirerek, diğer aksesuarları da ekleyerek kaldıraç sepetine koyun.

İç haznedeki su tankını yeterli miktarda su ile doldurun. Daha fazla miktarda su ile doldurursanız su kaynadığında taşabilir.

Cihazın fişini prize takın. Ayar düğmesini “Buharlı temizleme fonksiyonu” ayarına gelecek şekilde çevirin. Gösterge ışığı kırmızı yanar ve cihaz ısıtma işlemine başlar.

(Resim 7)



Isıtma işleminiz bittiğinde ayar düğmesini “OFF” (kapalı) konuma getirin.

Suyun tamamı kaynayıp buharlaştığında, cihaz otomatik olarak kapanır.

***** Temizlenecek olan biberonun ve diğer aksesuarların iç tanka ayrı ayrı konması gerekmektedir.

Temizleme işlemi bittikten sonra temizlenen biberon ve aksesuarları cihazın içinden almadan önce ellerinizin temiz olduğuna emin olun. Biberon ve aksesuarlar çok sıcak olduğundan dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Temizleme fonksiyonu bittikten sonra, başka bir fonksiyonu kullanmadan önce cihazın bir süre beklemesine izin verin.

“Buharlı temizleme fonksiyonu” çok yüksek sıcaklıkta buhar ile

temizleme yapmaktadır. Temizleme işlemi bittikten sonra cihazınızın iç kısmındaki biberonun içerisine süt koymayın.

* *Su tankında kireç oluşumunu engellemek için musluk suyu kullanmamanızı öneririz.*

* *Üst kapağı açmadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.*

* *Herhangi bir fonksiyon kullanımından sonra ikinci bir işlem yapmadan önce cihazınızı 10 dakika dinlendirmenizi öneririz.*

* *Bebeğinizi beslemeden önce süt sıcaklığını mutlaka kontrol edin.*

* *Su tankındaki tüm suyu boşaltın. Yeni bir fonksiyonu kullanmadan önce temiz su ile tekrar doldurun.*

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemeden önce ayar düğmesini "off" (kapalı) konuma getirin ve cihazın fişini prizden çekin. Cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

Cihazın gövdesini ve tabanını asla suya daldırmayın. Kaldıraç sepetini, üst kapak sapını ve üst kapağı temiz su ile yıkayın.

Cihazın içini ve dışını nemli bir bez ile silin. Aşındırıcı deterjan kullanmayın. Aksi halde cihazınız zarar görebilir.

Isıtma tabanında kesici veya metal ürünler kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpması yaşanabilir.

Kullanmadığınız zamanlarda cihazı temizleyip kurularak saklayın.

KİREÇ TEMİZLİĞİ

Biberon ısıtıcısı için zaman zaman kireç temizliği yapılmalıdır.

Cihazı temizlemeden önce ayar düğmesini "off" (kapalı) konuma getirin ve cihazın fişini prizden çekin. Cihazın tamamen soğuduğuna emin olun.

Cihazınızı bir miktar beyaz sirke ve su karışımı ile doldurun.
(beyaz sirke / su = 3 / 1)

Cihazın fişini prize takın. Ayar düğmesini "Buharlı temizleme fonksiyonu" ayarına gelecek şekilde çevirin. Cihaz 10 dakika çalıştıktan sonra cihazı kapatın ve içerisindeki kireç çözünene kadar bekleyin. Kalan karışımı boşaltıp, cihazı temiz su ile temizleyin.

ÖNERİLEN ISITMA SÜRELERİ



Aşağıdaki tablolarda belirtilen standartlar 20 °C su ile maksimum miktarda doldurulan biberon ısıtıcısına göre belirlenmiştir. Isınma süreleri biberonun materyaline, ölçüsüne ve sütün veya mamanın ısısına göre değişiklik gösterebilir.

FONKSİYONLARA GÖRE ÖNERİLEN SICAKLIK SÜRELERİ

Fonksiyonlar	Süt miktarı	Süt sıcaklığı	Süre	Biberon materyali
Buz çözme fonksiyonu	150/200 ml	<30 °C	~ 20 dakika	PP/PPSU/Cam
Süt ısıtma fonksiyonu	150/200 ml	42 ± 5 °C	~ 24 dakika	PP/PPSU/Cam
Bebek maması ısıtma fonksiyonu	150/200 ml	>60 °C	~ 30 dakika	PP/PPSU/Cam
Buharlı temizleme fonksiyonu	Cihazı 50 ml su ile doldurunuz	>96 °C	~ 25 dakika	-

“HIZLI SÜT ISITMA” FONKSİYONUNA GÖRE ÖNERİLEN SICAKLIK SÜRELERİ

Biberon materyali	Süt sıcaklığı	60 ml	90 ml	120 ml
PP/PPSU	40+5 °C	~ 4-5 dakika	~ 6-7 dakika	~ 6.5-7 dakika
Cam	40+5 °C	~ 2.5-3 dakika	~ 4-5 dakika	~ 5-6 dakika
Fonksiyon talimatı	40+5 °C	Manual kapama	Manual kapama	Manual kapama

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Biberon ısıtıcınızı kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prizden çıkmış olabilir. Cihaz kapalı olabilir.	Fişi kontrol edin. Ayar düğmesini istediğiniz fonksiyona çevirin.
Sütü veya mamayı istediğim gibi ısıtmadı.	Cihazın su tankına yeterli miktarda su koymamış olabilirsiniz.	Cihazın su tankına yeterli miktarda su koyun.
Fonksiyonlara göre önerilen sıcaklık süresinde süt veya mama istediğim sıcaklığa ulaşmadı.	Fonksiyonlara göre önerilen sıcaklık süreleri 20 derece su ile doldurulmuş cihaza göre belirlenmiştir. Ayrıca sütün veya mamanın sıcaklığı da süreleri değiştirebilir.	Fonksiyonlara göre önerilen sıcaklık sürelerini sağlamak için cihazınızı 20 derece su ile doldurun.

Model no	MyBaby1002H
Voltaj seviyesi	220-240 V, 50/60Hz
Güç seviyesi	150 W
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd
Guangzhou Branch
5F, Communication Building, 163
Pingyun Rd, Huangpu Ave. West,
Guangzhou 510656, P.R. China
Tel: 86-20-3815 32 49
Tel: 86-20 3832 06 68

Homend adına üreten firma:
GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD.
SOUTH ZENG HE ROAD, LELIU TOWN,
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY,
GUANGDONG, P.R.C.
T 0086 757 25333888
F 0086 757 25562533
Made in P.R.C.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com**'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

2 YIL GARANTİ

Tüm ürünlerimiz tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

Yetkili Servis Listesi

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.
YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/
İSTANBUL
216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE
380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030 DÜZCE
380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK
PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:18/A GERMENCİK / AYDIN
256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30
ISPARTA 246 223 10 60

ADEN ÇINAR
KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI
SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1
KOCAŞINAN KAYSERİ
352 222 83 25

AHMET DOĞRUSOY
DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU
CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR
533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK
ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI
NO: 37 ANTAKYA/HATAY
326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ
No:8/31 KAYSERİ
352 222 20 70

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.
YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/
İSTANBUL
216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE
380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030 DÜZCE
380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK
PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:18/A GERMENCİK / AYDIN
256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30
ISPARTA 246 223 10 60

ADEN ÇINAR
KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI
SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1
KOCAŞINAN KAYSERİ
352 222 83 25

AHMET DOĞRUSOY
DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU
CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR
533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK
ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI
NO: 37 ANTAKYA/HATAY
326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ
No:8/31 KAYSERİ
352 222 20 70

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.
YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/
İSTANBUL
216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE
380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030 DÜZCE
380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK
PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:18/A GERMENCİK / AYDIN
256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30
ISPARTA 246 223 10 60

ADEN ÇINAR
KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI
SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1
KOCAŞINAN KAYSERİ
352 222 83 25

AHMET DOĞRUSOY
DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU
CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR
533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK
ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI
NO: 37 ANTAKYA/HATAY
326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ
No:8/31 KAYSERİ
352 222 20 70

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.
YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/
İSTANBUL
216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE
380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030 DÜZCE
380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK
PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:18/A GERMENCİK / AYDIN
256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30
ISPARTA 246 223 10 60

ADEN ÇINAR
KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI
SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1
KOCAŞINAN KAYSERİ
352 222 83 25

AHMET DOĞRUSOY
DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU
CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR
533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK
ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI
NO: 37 ANTAKYA/HATAY
326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ
No:8/31 KAYSERİ
352 222 20 70

homend.com.tr