




O-ZONE
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni hava temizleyicinizi
çok beğenerek aldığınızı,
hemen çalıştırıp temiz
havanın keyfini çıkarmak için
sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de evinizin havasını
değiştirmeden önce, sizin için
hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atmanızı rica ederiz.
Ardından hava temizleyicinizi
dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*

O-ZONE9004H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE.

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde hava temizleyicinizle tanışmış olacaksınız. Ardından hava temizleyicinizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Hava temizleyicinizin gövdesinin altında ve taban ünitesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicinizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Hava temizleyicinizi kutusundan çıkardıktan sonra düz bir zemin üzerinde çalıştırın. Devrilmemesi için eğimli ve yumuşak yüzeyler gibi dengesiz zeminlerde çalıştırmaktan kaçının.

Kullanım sırasında hava girişinin kapanmamasını sağlayın. Hava girişinin kapanmaması için hava temizleyicinizi perde ve benzer nesnelerden uzağa konumlandırın.

Üfleme etkisinin azalmaması için, hava çıkışının etrafındaki 30 cm'lik alanda herhangi bir nesnenin bulunmamasını sağlayın. Hava temizleyiciniz şimdi kullanıma hazırdır.




HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE.

Hava temizleyicinizi güvenli kullanarak yangın, elektrik çarpması ve olası kaza risklerinden korunmak için aşağıda açıkladığımız güvenlik şartlarına uygun hareket etmeye özen gösterin. Burada belirtilmeyen konularda, ilgili yerel ve ulusal elektrik yönetmeliklerini uygulayın.

- + Hava temizleyicinizi kullanırken çocuklar, yaşlılar ve engeli bulunan kişilerin, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulundurulmasını sağlayın. Hava temizleyicinizle oynamalarına engel olmak için çocukları hava temizleyicinizden uzak tutun.
- + Hava temizleyicinizi, belirtilen akım ve gerilim değerlerine uygun, ayrı bir prize bağlayarak çalıştırın, başka cihazlarla birlikte çoklu priz tertibatlarına bağlayarak çalıştırmaktan kaçının.
- + Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda hava temizleyicinizin çalışmaması hâlinde hava temizleyicinizi kapatın ve onarım işlemleri için bizimle iletişime geçin.
- + Fişini prizden çekerken hava temizleyicinizi hareket ettirmeyin.
- + Hava temizleyicinizin fişini prizden çekerken elektrik kablosunu değil fişin kendisini tutun.
- + Elektrik kablosu veya prizin hasar görmüş olması hâlinde hava temizleyicinizi çalıştırmayın. Elektrik kablosu hasar görmüşse gerekli değişim veya onarım işlemi için bizimle temas kurun.
- + Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu germeyin, bükmeyin ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- + Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu halı altından geçirmeyin ve üzerini halı ya da benzeri nesnelerle örtmeyin. Çevrede bulunan kişilerin takılmasını önlemek için kabloyu kimsenin bulunmadığı noktalardan geçirin.

- + Fişini prizden çekmeden önce hava temizleyicinizi kapatın. Uzun süre boyunca kullanılmayacaksa fişini prizden çekin.
- + Hava temizleyicinizin hava giriş ve çıkış noktalarına herhangi bir nesne koymayın. Hava giriş ve çıkış ağzlarında toz, iplik parçaları, saç telleri ve hava akışını bozabilecek başka nesneler bulunmamasını sağlayın.
- + Hava temizleyicinizi kuru ve düz bir zemin üzerinde, ısı kaynaklarından, aşındırıcı özellikte hava ve nemden uzakta çalıştırın. Yeterli hava akışının temin edilebilmesi için hava temizleyicinizin etrafında en az 150 mm'lik boşluk bulunmasını sağlayın.
- + Hava temizleyicinizi açık havada ve ıslak zemin üzerinde kullanmayın.
- + Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu veya fişini, su ya da başka sıvılara daldırmayın. Uzman kişiler tarafından test edilip onaylanmadığı sürece, hava temizleyicinizi uzatma kablosuyla çalıştırmanızı önermiyoruz.
- + Hava temizleyicinizin yanında benzer işlevdeki farklı ürünleri çalıştırmayın.
- + Hava temizleyicinizin üzerinde herhangi bir temizlik maddesi ya da yağ kullanmayın. Temizlik, taşıma, servis işlemleri öncesinde fişini prizden çekin.


HAVA TEMİZLEYİCİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

HAVA ÇIKIŞININ AYARLANMASI

Hava çıkış ağzını, fan durduktan sonra ayarlayın. (Resim 1)



Bir elinizle gövdeyi tutarken, hava çıkışını her iki yönde 15 ° yatırarak ayarlayabilirsiniz.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN AÇILIP KAPATILMASI

Hava temizleyicinizin fişini prize takın. LED ekran yanacak ve hava temizleyiciniz hazırda bekleme moduna geçecek.

Gövde üzerindeki açma/kapatma düğmesine bastığınızda, bir kez uyarı sesi duyulacak ve fan çalışmaya başlayacak.

Açma/kapatma düğmesine 2 saniye süreyle basılı tuttuğunuzda, iki kez uyarı sesi duyulacak ve düğmeyi serbest bıraktığınızda fan çalışmayı durduracak.

HAVA MİKTARININ AYARLANMASI

Hava temizleyiciniz çalışır durumdayken, düğmeye basarak hava miktarını 1 ile 9 kademeleri arasında ayarlayabilirsiniz.

DÖNÜŞ


Hava temizleyiciniz çalışır durumdayken, dokunmatik düğmeye 1 saniye süreyle basılı tuttuğunuzda bir kez uyarı sesi duyulacak ve fan dönüş hareketine başlayacak. Dokunmatik düğmeye tekrar 1 saniye süreyle basılı tuttuğunuzda ise yine bir kez uyarı sesi duyulacak ve fan dönüş hareketini durduracak.

FİLTRE DEĞİŞİMİ

Hava temizleyicinizde bir temizlik filtresi bulunuyor. Kullanmadan önce, hava temizleme işlemi için filtreyi aşağıda açıkladığımız şekilde takın.


Hava temizleme filtresinin takılması ve değiştirilmesi:

Filtre üst kapağını saat yönünün tersi yönde çevirerek filtreyi serbest bırakın ve sökün. (Resim 2)




Eski filtreyi üst kapaktan ayırın.

(Resim 3)




Kıskaçtan yararlanarak, yeni filtreyi kapağa takın. (Resim 4)

04



Filtreyi gövdedeki yuvasına yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sabitleyin. (Resim 5)

05



OTOMATİK FİLTRE DEĞİŞİMİ

UYARISI

Hava temizleyiciniz, işlem belleğine sahiptir. 6 aylık çalışma sonrasında, ekranda çalışma süresi gösterge lambası yanacak, 5 kez uyarı sesi duyulacak ve 5 saniye sonra da ekranda dişli simgesi görünecek. Filtre değişimi sonrasında, uzaktan kumanda üzerindeki açma/kapatma düğmesine 5 saniye süreyle basılı tutarak alarmı silebilir ve sayacın baştan işlemlerini sağlayabilirsiniz.


UZAKTAN KUMANDA

	"AÇMA/KAPATMA" düğmesine basarak hava temizleyicinizi çalıştırılıp durdurulabilirsiniz.
	Uzaktan kumanda üzerindeki "Güçlü Rüzgâr Modu"na bastığınızda, ekranda H simgesi görünür ve üfleme gücü artar. Düğmeye tekrar basarak hava temizleyicinizi güçlü rüzgâr modundan çıkarabilirsiniz. (" +- " Exit düğmesine basarak da mevcut çalışma modundan çıkabilirsiniz.)
	Uzaktan kumanda üzerindeki "uyku modu" düğmesine bastığınızda, ekranda L simgesi görünecek ve üfleme hızı düşecektir. Düğmeye tekrar basarak hava temizleyicinizi uyku modundan çıkarabilirsiniz. (" +- " Exit düğmesine basarak da mevcut çalışma modundan çıkabilirsiniz.)
	Uzaktan kumanda üzerinde "Dönüş" düğmesine basarak dönüş işlevi başlatılabilir. Fan, sola ve sağa 80° dönerek çalışabilir.
	Düğmeye tekrar bastığınızda dönüş işlevi devre dışı kalır. Uzaktan kumanda üzerinde "+" düğmesine basarak hava akışını artırabilir ve "-" düğmesiyle hava akışını azaltabilirsiniz. Hava temizleyiciniz, 9 farklı hız kademesinde çalışabilir.
	Uzaktan kumanda üzerindeki zamanlayıcı düğmesine basarak uykuya geçme süresini 1 ile 8 saat arasında ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı devreye sokulduğunda, diğer işlevler normal şekilde kullanılabilir. Hava temizleyiciniz kapatıldığında, zamanlayıcı ayarı da iptal edilir.
	"UV" düğmesine basarak Ultraviyole fonksiyonunu çalıştırılıp durdurulabilirsiniz.
	"İyonik" düğmesine basarak iyonik fonksiyonunu çalıştırılıp durdurulabilirsiniz.

UZAKTAN KUMANDA AYARLARI

Pilin değiştirilmesi: Pilleri şekillerde gösterildiği gibi değiştirebilirsiniz.


Pil kutup yönünün doğru yerleştirilmesine dikkat edin. (Resim 6)



Pil

- Pili şarj etmeye çalışmayın.
- Pil, oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Yanlışlıkla yutulması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Bağlantının en iyi şekilde sağlanması için, uzaktan kumandayı ekran üzerindeki sinyal alıcıya doğru tutun. (Resim 7)



Olası Sorunlar

- Hava temizleyiciniz, başka cihazlara ait uzaktan kumandalardan etkilenebilir.
- Hava temizleyicinizin uzaktan kumandası, başka cihazları da etkileyebilir. Bu durum, uzaktan kumanda frekanslarının çakışmasından kaynaklanmakta. Arıza veya teknik sorun kapsamında sayılmamakta. Hatalı kullanımın önüne geçmek için, uzaktan kumandayı diğer elektronik cihazlara yöneltmeyin.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ

NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?

Bakım işlemleri öncesinde hava temizleyicinizin fişini prizden çekin.

Gövde

Gövde yüzeylerini yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silin. Hava temizleyicinizin yüzeyi kirliyse, yumuşak bir deterjan ve yumuşak bir bezle hafifçe ovalayın. Ardından kuru ve yumuşak bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

Hava girişi ve çıkışı

Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle hava giriş ve çıkış ağızlarındaki tozu alın.

Hava giriş ve çıkış ağzlarında çok fazla toz birikmesi hâlinde hava temizleyiciniz gerektiği gibi çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda yüzeylerini yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silin. Kumandanın uzun süre kullanılmayacak olması durumunda pili sökün.


Elektrik fişi

Hava temizleyicinizin elektrik fişini yumuşak ve kuru bir bezle silin.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ NASIL MUHAFAZA EDECEKSİNİZ?

- Temizlik işlemi sonrasında, hava temizleyicinizi bir plastik torba içerisinde muhafaza edebilirsiniz.
- Isıtma veya soğutma işlemi yapan elektrikli aygıtlardan ve titreşimden uzak tutun.
- Hava temizleyicinizi doğrudan güneş ışığına veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Hava temizleyicinizi, çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.


Hava Temizleyicinize Homend Smart Aplikasyonu İle Bağlanın




Adım 1: Mobil aygıtınıza "HOMEND SMART UYGULAMASINI" indiriniz. Aplikasyonu App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.




Adım 2: Aplikasyona kaydolunuz **Adım 3:** Uygulama hesabımız ve e-posta yoluyla size bildirilmiş için parola oluşturunuz. olan doğrulama kodunu giriniz.







Adım 4: Cihazınızı açtıktan sonra açma kapama tuşuna 7 saniye basılı tutarak Wi-Fi'ni etkinleştiriniz ardından cihaz ekle butonuna tıklayınız.




Adım 5: Mobil aygıtınızın bluetooth ve konum işlevlerini aktif hale getiriniz. Hava temizleyiciniz, kurulum işlemini gerçekleştirmek ve mobil aygıtınıza bağlanmak için, mümkün olduğunda bluetooth bağlantısını kullanacaktır. Cihazınızı küçük ev aletleri sekmesinden seçiniz.




Adım 6: Ekleme git seçeneğine tıklayınız.




Adım 9: İleri seçeneğine tıklayınız.



Adım 7: Telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi adını kontrol ediniz ve ileri seçeneğine tıklayınız.



Adım 8: Cihazınız eklenmeye başladı lütfen bekleyiniz



Adım 10: Cihazınız eklenmiştir. Tamamlandı seçeneğine tıklayınız.



Model no	O-ZONE 9004H
Voltaj seviyesi	220-240 V, 50 Hz
Güç seviyesi	30W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmamalıdır. Lütfen, bu hava temizleyicinizin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığını kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr