




O-ZONE DUO 9005H
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni hava temizleyicinizi
çok beğenerek aldığınızı,
hemen çalıştırıp temiz
havanın keyfini çıkarmak için
sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de evinizin havasını
değiştirmeden önce, sizin için
hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atmanızı rica ederiz.
Ardından hava temizleyicinizi
dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*

O-ZONE DUO 9005H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE.

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde hava temizleyicinizle tanışmış olacaksınız. Ardından hava temizleyicinizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Hava temizleyicinizin gövdesinin altında ve taban ünitesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicinizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Hava temizleyicinizi kutusundan çıkardıktan sonra düz bir zemin üzerinde çalıştırın. Devrilmemesi için eğimli ve yumuşak yüzeyler gibi dengesiz zeminlerde çalıştırmaktan kaçının.

Kullanım sırasında hava girişinin kapanmamasını sağlayın. Hava girişinin kapanmaması için hava temizleyicinizi perde ve benzer nesnelerden uzağa konumlandırın.

Üfleme etkisinin azalmaması için, hava çıkışının etrafındaki 30 cm'lik alanda herhangi bir nesnenin bulunmamasını sağlayın. Hava temizleyiciniz şimdi kullanıma hazırdır.



HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE.

Hava temizleyicinizi güvenli kullanarak yangın, elektrik çarpması ve olası kaza risklerinden korunmak için aşağıda açıkladığımız güvenlik şartlarına uygun hareket etmeye özen gösterin. Burada belirtilmeyen konularda, ilgili yerel ve ulusal elektrik yönetmeliklerini uygulayın.


- + Hava temizleyicinizi kullanırken çocuklar, yaşlılar ve engeli bulunan kişilerin, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulundurulmasını sağlayın. Hava temizleyicinizle oynamalarına engel olmak için çocukları hava temizleyicinizden uzak tutun.
- + Hava temizleyicinizi, belirtilen akım ve gerilim değerlerine uygun, ayrı bir prize bağlayarak çalıştırın, başka cihazlarla birlikte çoklu priz tertibatlarına bağlayarak çalıştırmaktan kaçının.
- + Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda hava temizleyicinizin çalışmaması hâlinde hava temizleyicinizi kapatın ve onarım işlemleri için bizimle iletişime geçin.
- + Fişini prizden çekerken hava temizleyicinizi hareket ettirmeyin.
- + Hava temizleyicinizin fişini prizden çekerken elektrik kablosunu değil fişin kendisini tutun.
- + Elektrik kablosu veya prizin hasar görmüş olması hâlinde hava temizleyicinizi çalıştırmayın. Elektrik kablosu hasar görmüşse gerekli değişim veya onarım işlemi için bizimle temas kurun.
- + Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu germeyin, bükmeyin ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- + Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu halı altından geçirmeyin ve üzerini halı ya da benzeri nesnelerle örtmeyin. Çevrede bulunan kişilerin takılmasını önlemek için kabloyu kimsenin bulunmadığı noktalardan geçirin.

- + Fişini prizden çekmeden önce hava temizleyicinizi kapatın. Uzun süre boyunca kullanılmayacaksa fişini prizden çekin.
 - + Hava temizleyicinizin hava giriş ve çıkış noktalarına herhangi bir nesne koymayın.
 - + Hava giriş ve çıkış ağzlarında toz, iplik parçaları, saç telleri ve hava akışını bozabilecek başka nesneler bulunmamasını sağlayın.
 - + Hava temizleyicinizi kuru ve düz bir zemin üzerinde, ısı kaynaklarından, aşındırıcı özellikte hava ve nemden uzakta çalıştırın.
 - + Yeterli hava akışının temin edilebilmesi için hava temizleyicinizin etrafında en az 150 mm'lik boşluk bulunmasını sağlayın.
 - + Hava temizleyicinizi açık havada ve ıslak zemin üzerinde kullanmayın.
 - + Hava temizleyicinizin elektrik kablosunu veya fişini, su ya da başka sıvılara daldırmayın.
 - + Uzman kişiler tarafından test edilip onaylanmadığı sürece, hava temizleyicinizi uzatma kablosuyla çalıştırmanızı önermiyoruz.
 - + Hava temizleyicinizin yanında benzer işlevdeki farklı ürünleri çalıştırmayın.
 - + Üzerinde herhangi bir temizlik maddesi ya da yağ kullanmayın.
- Temizlik, taşıma, servis işlemleri öncesinde fişini prizden çekin.
- + Hava temizleyiciniz çalışırken sıcak buhar salacaktır. Herhangi bir yaralanma riskinden kaçınmak için dikkatli olmanızı öneririz.


HAVA TEMİZLEYİCİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Gösterge Ekranı




Uzaktan Kumanda



HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

HAVALANDIRMA YAYININ AÇISININ AYARLANMASI

Havalandırma yayını, hava temizleyicini kapattıktan sonra ayarlayın. Bir elinizle gövdesini sabit tutarken, diğer elinize havalandırma yayının açısını ayarlayın. Havalandırma yayı, öne ve arkaya doğru 15° yatabilmektedir. (Resim 1)




HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN AÇILIP KAPATILMASI

Hava temizleyicinizin fişini prize takın. LED ekran yanacak ve hava temizleyiciniz hazırda bekleme moduna geçecek.

Gövde üzerindeki açma/kapatma düğmesine bastığınızda,

bir kez uyarı sesi duyulacak ve fan çalışmaya başlayacak.

Açma/kapatma düğmesine 2 saniye süreyle basılı tuttuğunuzda, iki kez uyarı sesi duyulacak ve düğmeyi serbest bıraktığınızda fan çalışmayı durduracak. (Resim 2)



***** Hava temizleyiciniz prize çekilmediği sürece bekleme modunda kalacaktır.


HAVA MİKTARININ AYARLANMASI

Hava temizleyiciniz çalışır durumdayken, düğmeye basarak hava miktarını 1 ile 9 kademeleri arasında ayarlayabilirsiniz.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN NEMLENDİRME ÜNİTESİ OLMADAN KULLANILMASI

Hava temizleyiciniz, nemlendirme ünitesi takılmadan da kullanılabilir. Nemlendirme ünitesini sökmek için, üniteyi saat yönünün tersi yönde çevirin ve dikkatli bir şekilde ana ünitenin üzerinden kaldırın. Cihaz bağlantısını üzerine kapağı takın.

(Resim 3)



Hava temizleyiciniz prizden çekilmediği sürece bekleme modunda kalacaktır.

FİLTRE DEĞİŞİMİ

Kullanmadan önce, hava temizleme işlemi için filtreyi aşağıda açıkladığımız şekilde takın.

OTOMATİK FİLTRE DEĞİŞİM


UYARISI

Hava temizleyiciniz 6 aylık çalışma süresini tamamladığında,

KULLANIM KILAVUZU


ekranda bir alarm işareti görünecek ve alarm sesi gelecektir. Açma/kapatma düğmesini (ana ünite veya uzaktan kumanda üzerinde) 5 saniye boyunca basılı tutarak filtre kullanım süresi sayacını sıfırlayabilirsiniz.

(Resim 4)




HAVA FİLTRESİNİN TAKILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Üzerinde filtre takılı olan kapağı dikkatle kaldırın. Kapak, ana üniteye mıknatısla tutunmaktadır. (Resim 5)




2. Eski filtreyi kapaktan dikkatle ve fazla güç uygulamadan sökün.

(Resim 6)




3. Yeni filtreyi paketinden çıkarın ve kapağa yerleştirin (vida kullanılmadan yerine oturacaktır).

(Resim 7)



4. Son olarak, filtrenin takıldığı kapağı, mıknatıs yardımıyla ana üniteye tutunacak şekilde yuvasına yerleştirin. (Resim 8)



* Bu işlem esnasında, filtre kapağının düz tarafının öne bakması gerekmektedir.


UZAKTAN KUMANDA

	"AÇMA/KAPATMA" düğmesine basarak hava temizleyicinizi çalıştırılıp durdurulabilirsiniz.
	Bu düğme, 3 farklı üfleme hızı kademesi arasında geçiş yapılmasını sağlar
	Yüksek Hız: Cihaz için mümkün olan en yüksek hava üfleme hızı.
	Uyku: Çalışma sırasındaki cihaz gürültüsünü en düşük düzeye indirmek üzere, mümkün olan en düşük üfleme hızı.
	Doğal: Üfleme hızını düzensiz bir şekilde artırıp azaltarak doğal bir rüzgâr ortamı oluşturan üfleme modu.
	Dönüş düğmesine 1 sn süreyle basarak dönüş işlevini devreye sokabilirsiniz. Nemlendirici, sola ve sağa doğru 80° açıyla dönebilir. Düğmeye tekrar 1 sn süreyle basarak dönüş işlevini kapatabilirsiniz.
	Hava temizleyiciniz çalıştırıldığında, UV sterilizasyon işlevi de kendiliğinden devrede olacaktır. Uzaktan kumanda üzerindeki UV düğmesine basarak devre dışı bırakabilirsiniz. UV sterilizasyon işlevi, 1 saatlik çalışma sonrasında da otomatik olarak devreden çıkacaktır.
	Uzaktan kumanda üzerindeki zamanlayıcı düğmesine basarak uykuya geçme süresini 1 ile 8 saat arasında ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı devreye sokulduğunda, diğer işlevler normal şekilde kullanılabilir. Hava temizleyiciniz kapatıldığında, zamanlayıcı ayarı da iptal edilir.
AUTO	Bu düğme, AUTO Hava Arıtma modunun devreye sokulması için kullanılır. AUTO Hava Arıtma modunu kullanmadan önce nemlendirme ünitesi işlevlerini incelemeyi unutmayın.
	"İyonik" düğmesine basarak iyonik fonksiyonunu çalıştırılıp durdurulabilirsiniz.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Uzaktan kumandayı kullanmadan önce üzerindeki koruyucu filmi sökün.

Kumanda pilinin nasıl değiştirilmesi gerektiği, aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir. Pil kutup yönüne dikkat edin. (Resim 9)



Uzaktan kumanda üzerinde “+” düğmesine basarak hava akışını artırabilir ve “-” düğmesiyle hava akışını azaltabilirsiniz. Hava temizleyiciniz, 9 farklı hız kademesinde çalışabilir. Nemlendirme ünitesi düğmesi çeşitli işlevlerin çalıştırılmasında kullanılır.

- Nemlendirme modunun açılıp kapanması
- Nemlendirme düzeyinin ayarlanması


1. Düşük
2. Orta
3. Yüksek

AUTO nemlendirme modunun devreye alınması. Nemlendirme ünitesi, %55'in üzerinde bir nem değeri algılandığında nemlendirme düzeyini otomatik olarak algılar.

PİL

- Pili şarj etmeye çalışmayın.
- Pil, oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Yanlışlıkla yutulması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Bağlantının en iyi şekilde sağlanması için, uzaktan kumandayı ekran üzerindeki sinyal alıcıya doğru tutun. (Resim 10)



✱ *Hava temizleyiciniz, başka ürünlere ait uzaktan kumandalar tarafından etkilenebileceğini unutmayın.*

✱ *Hava temizleyicinizin uzaktan kumandasının, başka ürünleri etkileyebileceğini unutmayın.*

Hava temizleyicinizi uzaktan kumanda ile kapattığınızda, gerektiği gibi kapandığından emin olun. Uzun süre kullanmayacağınız durumlarda fişini çekmeyi unutmayın.

NEMLENDİRME ÜNİTESİ

Hava temizleyicinizin nemlendirme ünitesini açmak için "Açma/Kapatma" düğmesine basın. Düğmeye bir kez bastığınızda, 1'inci kademe seçilmiş olacak ve LED göstergede de bir lamba yanacaktır.

Düğmeye iki kez bastığınızda 2'nci kademe ve 3 kez bastığınızda da 3'üncü kademe seçilmiş olacaktır. Düğmeye bir kez daha bastığınızda ise nemlendirme ünitesi AUTO modunda çalışmaya başlayacaktır.

✱ *AUTO modunda da 2'nci kademe ile aynı gösterge lambası yanacaktır. Düğmeye beşinci kez basıldığında, nemlendirme ünitesi devreden çıkacaktır.*

Yetersiz su göstergesi

Kırmızı LED lamba, hava temizleyicinizdeki su miktarının yetersiz olduğunu göstermektedir. Kullanılan alan büyüklüğüne bağlı olarak, nemlendirme ünitesine 0,2 litre ile 1,2 litre arasında su doldurun.

✱ *Haznedeki su miktarının işaretlenmiş azami seviyeyi aşmamasına dikkat edin.*

Eğer LED ekranda bu simgeyi görüyorsanız, nemlendirme ünitesinin gerektiği gibi takılmadığını unutmayın.

WiFi Bağlantısı

Hava temizleyicinizin prize takılı olduğundan emin olun. "Açma/kapatma" düğmesine 5 saniye süreyle basılı tutun. Ağ bulunduğu, LCD ekrandaki WIFI simgesi yanıp sönmeye başlayacak, bağlantı başarıyla kurulduğunda ise sürekli olarak yanmaya başlayacaktır.

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?

Hazneye doldurulan sudaki olası kalıntıların cihaz performansını olumsuz etkilememesi için, nemlendirme ünitesinin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Bu uyarının dikkate alınmaması, cihazın arızalanmasına veya kalıcı hasar almasına yol açabilecektir. Giderilmeyen kireç ve magnezyum artıkları ile başka kirler, nemlendirme ünitesinden gelen su dumanıyla birlikte dışarı atılabilecek ve kurulama işlemi sonrasında cihaz dış yüzeyinde bir kireç tabakası meydana gelebilecektir.

Hava temizleyicinizi temizleye başlamadan önce, temizleyicinizin fişini prizden çekin.

Gövde

Gövde yüzeylerini yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silin. Hava temizleyicinizin yüzeyi kirliyse, yumuşak bir deterjan ve yumuşak bir bezle hafifçe ovalayın. Ardından kuru ve yumuşak bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

Hava girişi ve çıkışı

Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle hava giriş ve çıkış ağızlarındaki tozu alın.

*Hava giriş ve çıkış ağızlarında çok fazla toz birikmesi hâlinde hava temizleyiciniz gerektiği gibi çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda yüzeylerini yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silin. Kumandanın uzun süre kullanılmayacak olması durumunda pili sökün.

Su haznesi

Su haznesini az miktarda yumuşak deterjanla temizleyin ve ardından 40°C sıcaklıkta ılık suyla durulayın. Suyu boşaltıp hazneyi küçük bir fırça yardımıyla temizleyin.


HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ NASIL MUHAFAZA EDECEKSİNİZ?

- Temizlik işlemi sonrasında, hava temizleyicinizi bir plastik torba içerisinde muhafaza edebilirsiniz.
- Isıtma veya soğutma işlemi yapan elektrikli aygıtlardan ve titreşimden uzak tutun.
- Hava temizleyicinizi doğrudan güneş ışığına veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Hava temizleyicinizi, çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Cihazın düzenli olarak kullanılıyor olması durumunda, su haznesini haftada bir kez temizlemenizi öneririz.
- Hava temizleyicinizi kapattığınızda, haznede su kalmadığına emin olun.




Hava temizleyicinizi muhafaza amaçlı kaldırmadan önce tüm parçaların temizlenip kurutulduğundan emin olun.


Hava Temizleyicinize Homend Smart Aplikasyonu İle Bağlanın



Adım 1: Mobil aygıtınıza “HOMEND SMART UYGULAMASINI” indiriniz. Aplikasyonu App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.




Adım 2: Aplikasyona kaydolunuz **Adım 3:** Uygulama hesabımız ve e-posta yoluyla size bildirilmiş için parola oluşturunuz. olan doğrulama kodunu giriniz.




Adım 4: Cihazınızı açtıktan sonra açma kapama tuşuna 7 saniye basılı tutarak Wi-Fi'ni etkinleştiriniz ardından cihaz ekle butonuna tıklayınız.




Adım 5: Mobil aygıtınızın bluetooth ve konum işlevlerini aktif hale getiriniz. Hava temizleyiciniz, kurulum işlemini gerçekleştirmek ve mobil aygıtınıza bağlanmak için, mümkün olduğunda bluetooth bağlantısını kullanacaktır. Cihazınızı küçük ev aletleri sekmesinden seçiniz.



Adım 6: Ekleme git seçeneğine tıklayınız.




Adım 9: İleri seçeneğine tıklayınız.



Adım 7: Telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi adını kontrol ediniz ve ileri seçeneğine tıklayınız.



Adım 10: Cihazınız eklenmiştir. Tamamlandı seçeneğine tıklayınız.



Adım 8: Cihazınız eklenmeye başladı lütfen bekleyiniz



Model no	O-ZONE DUO 9005H
Voltaj seviyesi	100-240 V, 50/60 Hz
Güç seviyesi	60W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmamalıdır. Lütfen, bu hava temizleyicinizin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığını kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr