



POTTOMAN Milk-in
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni stl kahve makinenizi ok beęenerek aldıęınızı, hemen kullanmak iin sabırsızlandıęınızı biliyoruz. Yine de řyle gzel bir kahve yapmadan nce, sizin iin hazırladıęımız kullanım kılavuzuna bir gz atmanızı rica ederiz. Ardından kahvenizi keyif ve gvenle iebilirsiniz.




Kullanım kılavuzunda, her řeyi elimizden geldięince aık yazmaya alıřtık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın br gn aklınıza bir řey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceęiniz bir yerde tutmanızı neririz.

POTTOMAN Milk-in

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Cihaz uluslararası standartlara uygundur.
- + Cihazı ev dışında kullanmayın. Evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- + Cihazı her zaman topraklı prizde kullanın.
- + Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- + Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- + Cihazı her hangibir ısı kaynağının yanında veya yakınında kullanmayın.
- + Pişirme haznesini cihaz dışında hiçbir ısıtıcıda veya başka bir bağlantı ile kullanmayın.
- + Cihazı hasarlı şebeke kablosu ile çalıştırmayın, yetkili servise başvurun. Cihazınızı belirtilen gerilim aralıklarında kullanın, daha düşük veya daha yüksek gerilim değerinde kullanmak cihazınıza hasar verecektir.
- + Cihazı ve şebeke kablosunu suya batırılmaması gerekir.
- + Cihazı daima düz ve kuru zeminde kullanınız.
- + Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanır:



Depolar, bürolar ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak alanları,

- Çiftlik evleri,

- Müşteriler tarafından motellerde, otellerde yerler ve diğer mesken tipi çevreler,

- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

• Kullanımdan sonra ısıtıcı yüzeyin tam olarak soğuduğundan emin olmadan kesinlikle hiçbir şekilde temas etmeyiniz. Temizlik yaparken ısıtıcı yüzeyin soğuduğundan kesinlikle emin olunuz.

• İletkenlerin üzerine herhangi bir şekilde sıvı dökülmemesi gerekmektedir. Temizlik esnasında iletken kısımların kesinlikle yıkanmaması gerekmektedir, aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekmeniz yeterlidir.

1- Pişirme haznesi

2- Pişirme haznesi seviye camı

3- Çift taraflı kahve ölçek kaşığı

4- Pişirme taban temizlik fırçası

5- Pişirme hazne yuvası

- Sütlü içecek hazırlama fonksiyon düğmesi:

Sütlü içecek hazırlama fonksiyonu; sütlü sıcak çikolata, sütlü Türk kahvesi, sütlü kahve gibi sütlü içecekler içindir. Vegan süt ve laktozsuz süt gibi süt çeşitlerinin kullanılması tavsiye edilmez.



KAHVE MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



KAHVE MAKİNEİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

İLK KULLANIM

Cihazınızın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun.

PİŞİRME

- Cihazınızı prize takın. Pişirme haznesi yuvasında takılı ise kısa bir bip sesi duyacaksınız.
- İdeal kıvam için pişirme haznesine eklediğiniz malzemeleri, hazneyi yuvaya yerleştirmeden önce, tahta bir kaşıkla karıştırmanız tavsiye edilir.
- Pişirme haznesini yuvaya iyice iterek yerleştiriniz. Yerine oturduğunda kısa bir bip sesi duyacaksınız. Sesi duymazsanız işlemi tekrarlayın.
- Tercihinize uygun pişirme başlatma butonuna basın. Pişirme başlama uyarısı verip iç hazne ışığı yanacaktır.
- Aşağıdaki tabloya göre damak tadınıza uygun, ideal kıvam ve lezzette sütlü türk kahvesi hazırlayabilirsiniz. (Verilen ölçüler 1 kişilik/fincan kahve içindir.

	Sade	Az Şekerli	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek
Şeker		1/2 kesme şeker 1/2 çay kaşığı toz şeker	1 kesme şeker 1 çay kaşığı toz şeker	2 kesme şeker 2 çay kaşığı toz şeker

MİKTAR	PİŞİRME SÜRESİ
1 kişilik	1.5 dk
2 kişilik	1.5- 2 dk
3 kişilik	2-2.5 dk
4 kişilik	3-3.5 dk

Not: Pişirme süreleri laboratuvar koşullarında ve 70 ml'lik Türk Kahvesi fincanı ile verilen sürelerdir. Kullanım koşullarına göre süreler değişebilir.

+ Herhangi bir sebeple hazneyi yuvasından çıkardığınızda pişirme işlemi iptal olacaktır. Yeniden başlatmanız gerekir.

+ Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sesli bir uyarı duyacaksınız. İç hazne ışığı tamamiyle sönecektir. Kahve pişirme başlatma butonu ise pişirme haznesini çekinceye kadar yanıp sönmeye devam edecektir.

+ Pişirme işlemi bittikten sonra bekletmeden kahvenizi fincana alarak servis ediniz.

+ Her kullanım sonrasında pişirme haznesini mutlaka temizleyin. Aksi durumda kahve seviyesinin hatalı algılanmasına neden olacaktır.

Kullanım Uyarıları

+ Cihaz, Türk kahvesi ve sütlü içecek hazırlamak için tasarlanmış bir cihazdır.

+ Hazırlayacağınız içeceğin malzemelerini, pişirmeden hemen önce pişirme haznesine eklemeniz ve malzemeleri karıştırmanız lezzet açısından tavsiye edilir.

+ Sütlü Türk kahvesi, sıcak çikolata, sütlü kahve ve sütlü içecek dışında herhangi bir sulu gıdaya uygun değildir.

+ Kahve koymak için ürün ile birlikte verilen ölçeği kullanınız.

+ Sütlü Türk kahvesi için süt oranını damak tadınıza göre / fincan için pişirme haznesi üzerinde belirtilen süt max ve süt min seviyelerine göre ayarlayınız.

• Lezzetli bir kahve yapmak için pişirme haznesinin içinin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz.

+ Kullanım sırasında gösterge camı temiz olmalıdır. Aksi takdirde kahve makinası kahve miktarını algılayamaz.

Sesli ve ışıklı bildirimler

İşlem	Durum ışığı	İç ışık	Ses
Pişirme haznesini yuvaya yerleştirme	Beyaz, iki defa yanıp söner	Yanıp söner	İki bip
Pişirmeye başlama	Pişirme süresince beyaz ışık yanar	Pişirme süresince yanar	Melodi
Pişirme sırasında hazneyi çıkarmak	Söner	Söner	Melodi
Pişirme tamamlandı	Beyaz, yanıp söner	Söner	Melodi
Boş/su ile çalıştırma	Sürekli yanan kırmızı ışık	Söner	3 bip (3. uzun)

TEMİZLİK VE BAKIM

Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini prizden çıkarın.

Pişirme haznesinin kontaklarına su gelmemesine dikkat ederek akan suyun altında yıkayınız.

TEMİZLİK UYARILARI

Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

Cihazı veya şebeke kablosunu suya veya başka bir sıvıya batırılmaması gerekir.

Pişirme haznesinin alt yüzeyinin çizilmesine neden olacak çizici sünger veya tel kullanmadan yumuşak bir sünger ile temizleyin. Bu yüzeylerin çizilmemesine dikkat edin. Pişirme haznesini kesinlikle bulaşık makinasında yıkamayın. Pişirme haznesi dışında, cihazın herhangi bir bölümünü yıkamayın. Temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ile ve gerekiyorsa hafif bir

temizleme maddesi kullanarak silin.

Kullanımlar sonucunda pişirme haznesi tabanında oluşabilecek izleri (tortuları) pişirme haznesinin iç yüzeyine zarar vermeden temizlemek için 1 fincan ısıtılmış suyu pişirme haznesine koyup üzerine de yarım fincan sirke veya 1-2 tane limon tuzu koyup bekletin. Lekeler temizlendikten sonra durulayıp tekrar kullanabilirsiniz. Gözetim altında olmayan çocukların temizlik ve bakım yapması kesinlikle uygun değildir.

UYARI: Makineniz fabrika kalite kontrolü esnasında su ile test edilmiş ve kusursuz çalıştığından emin olunmuştur. Test aşaması sonrasında bir miktar su kalmış olması normaldir. Makinenizin yeni ve daha önce kullanılmamış olduğu garantimiz altındadır.

Model no	Pottoman Milk-in 1870H-71H-72H-73H-74H-75H-76H-77H-78H-79H-80H-81H-82H-83H
Voltaj seviyesi	220-240 V AC, 50-60Hz
Güç seviyesi	535 W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr


Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, homend.com.tr 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

Pottoman Milk-in



homend.com.tr