



WINE UP
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni elektrikli tirbuşonu çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de şöyle güzel bir şarap keyfi yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından şarabınızı keyifle içebilirsiniz



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.


WINE UP 2201H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 5 dakika içinde elektrikli tirbuşonunuzla tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından elektrikli tirbuşonun parçalarını, ambalajlardan çıkarabilirsiniz.

- + Elektrikli tirbuşonun şarj ünitesinin altında, kullanım için uygun voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekesine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Elektrikli tirbuşonun parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Elektrikli tirbuşondaki parçalarda hiçbir sorun ve eksiğin olmadığından emin olunuz.
- + Elektrikli tirbuşonunuzu ilk kullanımdan önce en az 12 saat şarj etmenizi öneririz.


TİRBUŞONUNUZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



ELEKTRİKLİ TIRBUŞONU NASIL KULLANACAKSINIZ?

Elektrikli tirbuşonu ilk kullanımdan önce 12 saat şarj etmeyi unutmayınız.

+ Elektrikli tirbuşunun şarj edilmesi; Adaptörün ucunu şarj ünitesinin tabanına (Şekil 1) ve fişini prize takınız. Elektrikli tirbuşonu şarj ünitesine iyice yerleştiriniz (Şekil 2) ve şarj ünitesi üzerine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olunuz.



DİKKAT: Tirbuşon keskindir. Dikkatli kullanınız. Ciddi yaralanmaları ve/veya cihazın ya da eşyanızın zarar görme olasılığını önlemek için cihazınızı çalıştırırken ellerinizi ve mutfak aletlerinizi haznenin içine sokmayınız.



Şarj esnasında şarj gösterge ışığı yanacaktır. Elektrikli tirbuşonun ilk şarjdan sonraki kullanımlarda, tamamen şarj olması yaklaşık 6-8 saat sürecektir. Dolu şarjla ortalama 40 şişe şarap açabilirsiniz.

+ Şarabınızın mantarını çıkarmadan önce plastik ya da çoğunlukla alüminyum folyodan yapılmış kapüşonu çıkarmanız gerekir. Bu işlemi, sizin için özel olarak tasarladığımız kapüşon kesiciyle kolayca yapabilirsiniz.

(Şekil 3)



Kapüşon kesiciyi kullanırken diğer elinizle de şişeden tutunuz.

Lütfen dikkat: Kapüşon kesicinin bıçakları adı gibi keskindir. Kullanırken dikkat etmenizi, çocuklardan uzak tutmanızı öneririz.

+ Kapüşon kesici ile işiniz bittiğinde şarj ünitesi Üzerindeki yerine takabilirsiniz. Böylece kapüşon kesiciniz kaybolmaz, siz de üzülmezsiniz.


(Şekil 4)



Elektrikli tirbusonu, dik şekilde şarap şişesinin üzerine yerleştiriniz. Bir elinizle elektrikli tirbusonu tutarken diğer elinizle şarap şişesini sıkıca tutunuz, aksi halde mantarı çıkarmakta zorlanabilirsiniz. (Şekil 5)



+ Şarap açma düğmesine basınız. Tirbuşonun spirali saat yönünde dönerek mantarın içine girecek ve sonra yavaş yavaş mantarı şişeden çıkaracaktır. Elektrikli tirbusonun mekanizması otomatik olarak durduğunda mantar şişeden tamamen çıkarılmış olacaktır. Lütfen mekanizma durana kadar şarap açma düğmesine basmaya devam ediniz. (Şekil 6)



Mantarı elektrikli tirbuşondan çıkarmak için lütfen mantar bırakma düğmesine (üstteki düğme) basınız, spiral saat yönünün tersine dönerek mantarı serbest bırakacaktır.(Şekil 7)

+ Elektrikli tirbuşonu pek çok defa kullandıysanız (ortalama 40) led ışığı artık yanmayacaktır. Bu da size şarjın bittiğini gösterir. Bu durumda, lütfen mantarın spirale takılı kalmasını önlemek için cihazınızı hemen şarj ediniz. (Şekil 8)



+ İşiniz bittiğinde elektrikli tirbuşonu şarj Ünitesinde bırakınız. (Şekil 8) Bu durum, cihazı kullanmadığınız zamanlarda mekanizmayı koruyacaktır.

ELEKTRİKLİ TIRBUŞONU TEMİZLERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Lütfen dikkat: Elektrikli tirbuşonu, zarar verecek temizlik maddelerinden (çamaşır suyu) uzak tutmaya dikkat edin. Elektrikli tirbusonun dış yüzeyini, şarj ünitesini ve kapağını, nemli bir bezle güzelce sildikten sonra iyice kurulamayı unutmayın.

Elektrikli tirbuşonu güvenli kullanmak, sizin elinizde .

- + Lütfen elektrikli tirbuşonu kullanmadan önce, sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.
- + Elektrikli tirbuşonun hiçbir parçasını (özellikle fiş, kablo ve şarj ünitesini) su ya da herhangi bir sıvıya batırmayın. Bu durum yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- + Elektrikli tirbuşonun şarj ünitesindeki güç kablosunun görevi elektrik akımını iletmektir. Lütfen, fişi prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Aksi takdirde, kablonun içindeki elektrik aksamına zarar verebilirsiniz.
- + Elektrikli tirbuşonu her zaman dikey pozisyonda kullanmaya ve hiçbir zaman sıcak yüzeylere koymamaya dikkat edin.
- + Elektrikli tirbuşonu açık havada ya da banyo gibi nemli ortamlarda kesinlikle kullanmayın. Bu cihaz ev içi kullanım / kapalı alanlarda kullanım için üretilmiştir.
- + Elektrikli tirbuşonu veya şarj ünitesini yağmura veya kötü hava şartlarına maruz bırakmayınız. Elektrikli tirbuşonun kablosunun keskin kenarla ve köşelere gelmesine veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
- + Elektrikli tirbuşonun herhangi bir parçasının, özellikle de elektrik kablosunun zarar gördüğünü fark ederseniz lütfen elektrikli tirbuşonu kullanmaya devam etmeyiniz.

- + Elektrikli tirbuşunun herhangi bir parçası, özellikle de elektrik kablosu zarar gördüğünde, evinizin yanındaki elektrikçiye çağırmak, sandığınız kadar güvenli bir çözüm değildir.
- + Böyle bir durumda 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımıza ulaşırsanız, hem elektrikli tirbusonun garanti kapsamı dışında kalmasını engellersiniz hem de olası bir parça değişiminde sadece kaliteli ve uygun parçaların kullanılmasını garanti altına alırsınız.
- + Elektrikli tirbuşonu gövdesini ve şarj ünitesini birbirini tanıyacak ve sorunsuz çalışacak şekilde tasarladık. Bu yüzden size sunduğumuzdan farklı bir şarj ünitesini kullanmanız, gereksiz bir risk almanız anlamına gelir.
- + Lütfen size cihazla birlikte verilen şarj ünitesi ve elektrik kablosuyla şarj ediniz.
- + Elektrikli tirbuşonu, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
- + Elektrikli tirbuşonu çocukların ulaşabileceği alanlardan uzak tutunuz.
- + Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini önlemek için kablo, fiş ve cihazı su ve diğer sıvılarla temas ettirmeyin.
- + Elektrikli tirbuşonu tasarım amacı dışında kullanmayınız.
- + Elektrikli tirbuşonu kullanırken veya şarj ederken, çalışma alanınızı daima temiz bulundurunuz ve cihazınızı potansiyel tehlikelerden uzak tutunuz.
- + Elektrikli tirbusonu şişe üzerinde asla zorlamayınız veya mekanizmayı hızlandırmaya çalışmayınız. Elektrikli tirbuson ideal olarak uygun hızındayken çalışacaktır.
- + Elektrikli tirbuşon çalışırken özellikle tirbuşon gibi hareketli parçalara dikkat etmelisiniz.
- + Elektrikli tirbuşunun mekanizmasını veya tirbuson spiralini ellemeyiniz veya ayarlamayınız. Elektrikli tirbuşonu sadece plastik gövdesinden tutunuz.

+ Düğme düzgün çalışmıyorsa şişe açmaya kalkışmayınız.

Elektrikli tirbuşonu veya şarj ünitesini açmaya kalkışmayınız.

Lütfen dikkat: Elektrikli tirbuşon özel olarak şarap şişesi açmak için tasarlanmıştır. Elektrikli tirbuşon ile mantarlı ürünler dışında hiçbir kapaklı ürünü açmayı denemeyiniz. Diğer ürünlerin kapaklarını açmakta başarısız olacağınız gibi elektrikli tirbusona da zarar verebilirsiniz!

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR

Elektrikli tirbuşonu kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız için, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Elektrikli tirbuşon çalışmıyor.	Şarjı bitmiş olabilir.	Şarj ünitesine takıp, cihazı şarj ediniz.
Elektrikli tirbuşon şarj olmuyor.	Şarj ünitesinin fişini prize takmayı unutmuş olabilirsiniz.	Fişi prize takınız.
Elektrikli tirbuşon mantarı çıkarmıyor.	Şarj açma düğmesine işlem tamamlanıncaya kadar basmamış olabilirsiniz.	Şarap açma işleminin tamamlandığında emin olunuz.
	Elektrikli tirbuşon, şişenin ve mantarın üzerine tam oturmamış olabilir.	Elektrikli tirbuşunun şişe ve mantar üzerine düzgün oturduğunuz emin olunuz.
	Şarap açma yerine mantar bırakma düğmesine basıyor olabilirsiniz.	Şarap açma ve mantar bırakma düğmelerine kullanım kılavuzunda tarif edilen şekilde kullanınız.

Model no	Wine Up 2201H
Voltaj seviyesi	100-240V AC 50-60Hz
Adaptör çıkış gerilimi	9 V --- 80mA
Gerilim(pil)	4.8V

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu robot süpürge'nin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz,size
garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız.
Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da
fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde
sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek
parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat
süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak
için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla
ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten
sonra istediğiniz yere teslim edelim.
Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.





homend.com.tr