



POTTOMAN PLUS DOUBLE XL
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



İster közde Türk kahvesi hazırlama,
ister süt ısıtma, ister su kaynatma;
Pottoman Plus ile hepsi bir arada.
Üstelik asla taşmadan, tam
kıvamında!



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

POTTOMAN PLUS DOUBLE XL

Közde Türk Kahve Makinesi

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Cihaz uluslararası standartlara uygundur.
- + Cihazı ev dışında kullanmayın. Evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- + Cihazı her zaman topraklı prizde kullanın.
- + Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- + Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- + Cihazı her hangibir ısı kaynağının yanında veya yakınında kullanmayın.
- + Pişirme haznesini cihaz dışında hiçbir ısıtıcıda veya başka bir bağlantı ile kullanmayın.
- + Cihazı hasarlı şebeke kablosu ile çalıştırmayın, yetkili servise başvurun. Cihazınızı belirtilen gerilim aralıklarında kullanın, daha düşük veya daha yüksek gerilim değerinde kullanmak cihazınıza hasar verecektir.
- + Cihazı ve şebeke kablosunu suya batırılmaması gerekir.
- + Cihazı daima düz ve kuru zeminde kullanınız.
- + Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanır:



Depolar, bürolar ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak alanları,

- Çiftlik evleri,

- Müşteriler tarafından motellerde, otellerde yerler ve diğer mesken tipi çevreler,

- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

+ Kullanımdan sonra ısıtıcı yüzeyin tam olarak soğuduğundan emin olmadan kesinlikle hiçbir şekilde temas etmeyiniz. Temizlik yaparken ısıtıcı yüzeyin soğuduğundan kesinlikle emin olunuz.

+ İletkenlerin üzerine herhangi bir şekilde sıvı dökülmemesi gerekmektedir. Temizlik esnasında iletken kısımların kesinlikle yıkanmaması gerekmektedir, aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.

+ Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekmeniz yeterlidir.



KAHVE MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



PANEL



Süt ve su ısıtma
fonksiyon düğmeleri



Su kaynatma
fonksiyon
düğmesi



Türk kahvesi
fonksiyon düğmesi

KAHVE VE İÇECEK HAZIRLAMA MAKİNESİNİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

İLK KULLANIM

Cihazınızın dik konumda dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun. Pottoman Double XL içecek hazırlama makinesi su ısıtma, süt ısıtma ve kahve pişirme için tasarlanmıştır.

MAMA SUYU HAZIRLAMA (40°)

Ürün bekleme modunda iken bu tuşa basıldığında su sıcaklığı 40 dereceye gelene kadar rezistans aktif hale getirilecektir. Hedef dereceye gelene kadar bu tuşun üzerindeki LED ışığı yanıp sönecektir. Hedef dereceye ulaştığında ise LED ışığı sürekli halde yanıp sesli ikaz verecektir. Bu aşamada cezve içindeki su sıcaklığı 15 dakika boyunca hedef derecede tutulmaktadır. 15 dakikanın ardından ise cihaz sesli ikaz verip bekleme moduna girecektir. Pişim aşamasında ve sıcak tutma modunda işlemi iptal etmek için bu bölümdeki herhangi bir tuşa 2 saniye boyunca basılı tutunuz veya cezveyi kaldırınız. 40°C mama suyu hazırlamak için en ideal sıcaklıktır. Mama suyu hazırlarken bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

BİTKİ ÇAYI-KAHVE SUYU HAZIRLAMA (80°)

Ürün bekleme modunda iken bu tuşa basıldığında su sıcaklığı 80 dereceye gelene kadar rezistans aktif hale getirilecektir. Hedef dereceye gelene kadar bu tuşun üzerindeki LED ışığı yanıp sönecektir. Hedef dereceye ulaştığında ise LED ışığı sürekli halde yanıp sesli ikaz verecektir. Bu aşamada cezve içindeki su sıcaklığı 15 dakika boyunca hedef derecede tutulmaktadır. 15 dakikanın ardından ise cihaz sesli ikaz verip bekleme moduna girecektir. Pişim aşamasında ve sıcak tutma modunda işlemi iptal etmek için bu bölümdeki herhangi bir tuşa 2 saniye boyunca basılı tutunuz veya cezveyi kaldırınız. 80°C, kahvenizi ve bitki çayınızı hazırlamak için en ideal su sıcaklığıdır. Bu fonksiyon ile 80°C’de bitki çayı ve kahve suyu hazırlayabilirsiniz.

SU KAYNATMA (100°)

Ürün bekleme modunda iken bu tuşa basıldığında su kaynayana kadar rezistans aktif hale getirilecektir. Su kaynayana kadar bu tuşun üzerindeki LED ışığı yanıp sönecektir. Su kaynadığında ise LED ışığı sürekli halde yanıp sesli ikaz verecektir. Bu aşamada cezve içindeki su sıcaklığı 15 dakika boyunca hedef derecede tutulmaktadır. 15 dakikanın ardından ise cihaz sesli ikaz verip bekleme moduna girecektir. Pişim aşamasında ve sıcak tutma modunda işlemi iptal etmek için bu bölümdeki herhangi bir tuşa 2 saniye boyunca basılı tutunuz veya cezveyi kaldırınız.

MAMA SÜTÜ ISITMA (40°)

Ürün bekleme modunda iken bu tuşa basıldığında süt sıcaklığı 40 dereceye gelene kadar rezistans aktif hale getirilecektir. Hedef dereceye gelene kadar bu tuşun üzerindeki LED ışığı yanıp sönecektir. Hedef dereceye ulaştığında ise LED ışığı sürekli halde yanıp sesli ikaz verecektir. Bu aşamada cezve içindeki süt sıcaklığı 15 dakika boyunca hedef derecede tutulmaktadır. 15 dakikanın ardından ise cihaz sesli ikaz verip bekleme moduna girecektir. Pişim aşamasında ve sıcak tutma modunda işlemi iptal etmek için bu bölümdaki herhangi bir tuşa 2 saniye boyunca basılı tutunuz veya cezveyi kaldırınız. 40°C mama sütü hazırlamak için en ideal sıcaklıktır. Mama sütünüzü hazırlarken bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

 *Maksimum 500 ml su kaynatılmalıdır.*

SÜT ISITMA (80°)

Ürün bekleme modunda iken bu tuşa basıldığında süt sıcaklığı 80 dereceye gelene kadar rezistans aktif hale getirilecektir. Hedef dereceye gelene kadar bu tuşun üzerindeki LED ışığı yanıp sönecektir. Hedef dereceye ulaştığında ise LED ışığı sürekli halde yanıp sesli ikaz verecektir. Bu aşamada cezve içindeki süt sıcaklığı 15 dakika boyunca hedef derecede tutulmaktadır. 15 dakikanın ardından ise cihaz sesli ikaz verip bekleme moduna girecektir. Pişim aşamasında ve sıcak tutma modunda işlemi iptal etmek için bu bölümdaki herhangi bir tuşa 2 saniye boyunca basılı tutunuz veya cezveyi kaldırınız. 80°C, kahve sütünüzü hazırlamak için en ideal sıcaklıktır. Bu fonksiyon ile 80°C’de kahve sütü hazırlayabilirsiniz.



Sütü 100°C'de kaynatmayınız.

KAHVE PİŞİRME FONKSİYONU

Ürün bekleme modunda iken bu tuşa basıldığında otomatik kahve yapımına başlanacaktır. Kahveniz pişerken tuş üzerindeki LED ışığı yanıp sönecektir. Kahvenizin pişimi tamamlandığında ise cihaz sesli ikaz verip bekleme moduna girecektir. Kahve pişim işlemini iptal etmek için bu bölümdeki herhangi bir tuşa 2 saniye boyunca basılı tutunuz veya cezveyi kaldırınız.

- + İdeal kıvam için pişirme haznesine eklediğiniz malzemeleri, hazneyi yuvaya yerleştirmeden önce, tahta bir kaşıkla karıştırmanız tavsiye edilir.
- + Pottoman Plus Double XL kahve makineniz 6 fincan kahve yapar.



Bir fincan 65-70 ml'dir.

+ Aşağıdaki tabloya göre damak tadınıza uygun, ideal kıvam ve lezzette türk kahvesi hazırlayabilirsiniz. (Verilen ölçüler 1 kişilik/fincan kahve içindir.

	Sade	Az Şekerli	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek
Şeker		1/2 kesme şeker 1/2 çay kaşığı toz şeker	1 kesme şeker 1 çay kaşığı toz şeker	2 kesme şeker 2 çay kaşığı toz şeker



3 fincandan fazla kahve yapımında toz şeker kullanılmalıdır.

NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

- + Herhangi bir sebeple hazneyi yuvasından çıkardığınızda pişirme işlemi iptal olacaktır. Yeniden başlatmanız gerekir.
- + Pişirme işlemi bittikten sonra bekletmeden kahvenizi fincana alarak servis ediniz.
- + Her kullanım sonrasında pişirme haznesini mutlaka temizleyin.
- + Hazırlayacağınız içeceğin malzemelerini, pişirmeden hemen önce pişirme haznesine eklemeniz ve malzemeleri karıştırmanız lezzet açısından tavsiye edilir.
- + Lezzetli bir kahve yapmak için pişirme haznesinin içinin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini prizden çıkarın. Pişirme haznesinin kontaklarına su gelmemesine dikkat ederek akan suyun altında yıkayınız.

TEMİZLİK UYARILARI

Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın. Cihazı veya şebeke kablosunu suya veya başka bir sıvıya batırılmaması gerekir. Pişirme haznesinin alt yüzeyinin çizilmesine neden olacak çizici sünger veya tel kullanmadan yumuşak bir sünger ile temizleyin. Bu yüzeylerin çizilmemesine dikkat edin. Pişirme haznesini kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayın. Pişirme haznesi dışında, cihazın herhangi bir bölümünü yıkamayın. Temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ile ve gerekiyorsa hafif bir temizleme maddesi kullanarak silin. Kullanımlar sonucunda pişirme haznesi tabanında oluşabilecek izleri (tortuları) pişirme haznesinin iç yüzeyine zarar vermeden temizlemek için 1 fincan ısıtılmış suyu pişirme haznesine koyup üzerine de yarım fincan sirke veya 1-2 tane limon tuzu koyup bekletin. Lekeler temizlendikten sonra durulayıp tekrar kullanabilirsiniz. Gözetim altında olmayan çocukların temizlik ve bakım yapması kesinlikle uygun değildir.

Model no	Pottoman Plus Double XL 1888H
Voltaj seviyesi	220-240 V~50-60Hz
Güç seviyesi	1000 W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu űrűnű satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tűrkiye'nin her yerinden, gűnűn her saati bize ulařabilecekiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, űrűnűnűzű kaydedelim. Bűylece sonraki gűnlerde bizi aradıđınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmaq zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen bařlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıđınız Homend űrűnűnű, homend.com.tr 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bűylece kutu, garanti belgesi, fiř ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÖZÜM.

Servisimize gelen űrűnű en hızlı řekilde sađlıđına kavuřturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sűresi hari **48 saate** sorunu özeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend űrűnűnű servisimize ulařtırmak iin **0850 222 32 45**'ten aldıđınız kodla űrűnű kargoya verin, servis iřlemi bittikten sonra istediđiniz yere teslim edelim. Ŭstelik kargo űcreti talep etmeyelim.

homend.com.tr