

emsan

SPEEDY
KETTLE INOX



KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

Su Isıtıcı

TH-118CK

1. Kapak
2. Su Dökme Ağızı
3. Açma / Kapama Düğmesi
4. Gövde
5. Güç Işığı
6. Ayrılabilir Taban



AEEE yönetmeliğine uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj :
Frekans: 50 / 60 Hz
Güç : 1500 W
Sınıf : Class I



BU ÜRÜN SADECE EVDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞTİR

Genel Kullanım Talimatları Hakkında Bilgi

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğinizi ve diğerlerinin güvenliğini için ürünün çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Sorumluluk. Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda GİPSAN LTD. ŞTİ. sorumluluk kabul etmez.

UYARI! -Bu işaretler yaralanma ya da ölümlere sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

DİKKAT! -Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT! Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

GÜVENLİK

Kullanım Alanı : Ürün modeli ev tipi tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.
Yetkisiz Kullanım : Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir.
- Bu cihaz aklı dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeminiz.
Kullanım Alanı : Ürün modeli ev tipi tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Su ısıtıcısı altından kaldırmadan önce su ısıtıcının devresinin kesilmesini sağlayınız.
• Cihazın altlık bağlantı yuvasına su sızamamasına dikkat edilmelidir.
• Besleme kordonu hasarlıysa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.

• Cihazın hatalı kullanımından dolayı yaralanmalara sebep olabileceğini
• Eğer cihaz aşırı dolu ise, kaynayan suyun fişarabileceği hakkında uyarılara yer verilmelidir.

• Cihaz ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayınız.

• Su ısıtıcısını yalnızca verilen bir altlık ile kullanılabileceğini belirtmelidir.

• Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır* İberesinin de olması gerekmektedir

• Cihazın altlığını suya daldırmayınız.

• Cihazın üretiminde Polidürlü bifenil PCB malzeme kullanılmamıştır.

• Dikkat: Su ısıtıcısı altından kaldırmadan önce Su ısıtıcısını altlığın devresinin kesilmesini sağlayınız.

• Su kaynarken çıkan buharıdan elinizi koruyunuz ve çocukların ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.

• Ürüne dokunduğunuz suyun max seviyesini geçmemesine dikkat ediniz.

• Eğer ısıtılmış su kurulumadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan ürünü çalıştırmayınız.

• Ürünü, enerji iletim tabanını ve fişli kablolarını kesinlikle suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

• Ürünü sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye ürün aşağıya düşebilir.

• Uyarı: Su kaynarken kapağı kaldırmayınız.

• Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

— Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda;

— Çiftlik evlerinde;

— Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda

— Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda.

• Cihazı sadece AC ağına ve topraklı prize bağlayınız.

• Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

— Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,

— Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,

— Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.

— Cihaz su veya diğer sıvıların içine düşmüşse.

NOT:



Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu Açma ve İlk Kullanım

İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkartınız hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Yetkili Servis'ne başvurunuz.

KULLANIM

- Cihazınızı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Sarılmış olan kabloyu tamamen çözünüz.
- Su ısıtıcısını kullanmadan önce 1'de 1 kez su ısıtıcısını tamamen doldurup, kaynatıp suyu dökmeyi tavsiye edilir. Aletin yüzeyini nemli bir bezle silin.
- Cihazı düz, sert bir yüzeye yerleştiriniz.
- İstenilen miktarda suyu (en az 250ml, en fazla 1800ml) su ısıtıcısının içine dökünüz.
- Cihaz çalışır durumda iken tutma sapı hariç cihazın herhangi bir parçasına dokunmayınız ve cihazın kapağının tam olarak kapandığından emin olunuz.
- Cihazın içine koymuş olduğunuzu su miktarı su seviye göstergesi ile gözükecektir. Cihazı boşalttığınız suyun her zaman için MIN seviyesinden az ve MAX seviyesinden çok olmadığına dikkat ediniz ve kapağın tam olarak kapandığından emin olunuz.
- Isıtıcı taban su ısıtıcı gövdesinin hemen altında bulunmaktadır ve düzgün bir şekilde su ısıtıcı gövdesi, tabana oturmaktadır.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Açma/ Kapama düğmesini açma pozisyonuna getiriniz, gösterge ışığı yanacaktır ve cihaz içindeki su ısınmaya başlayacaktır.
- Cihaz içerisinde bulunan su kaynadığında, açma/kapama düğmesi otomatik olarak kapanacak ve gösterge ışığı sönecektir. Açma/kapama düğmesi suyu ısıttığınız her devrede cihazın su ısıtmasını durdurmak için kullanılabilir.
- Sıcak suyu dilediğiniz herhangi başka bir kaba aktarabilirsiniz.
- Cihaz suuz çalışmaya karşı koruma güvenlik devresine sahiptir. Susuz çalışma durumunda cihaz ısıtıcı elementleri otomatik olarak kapatacaktır. Böyle bir durumda, cihazın fişini prizden çekiniz. Su ısıtıcısını 15-20 saniye soğumasına izin verdikten sonra, tekrar su ile doldurabilirsiniz.

Kirecin Temizlenmesi

Cihaz kaynama noktasına ulaşmadan otomatik olarak kapanıyorsa, bu kireçten temizlenmesi gerektiğine bir işaret. Kireçten temizleyici maddeler kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanılmalıdır.

Cihazın içerisine 1/3 oranında sirke 2/3 oranında su karışımı ilave ediniz. 2 ya da 3 kez kaynatıktan sonra dökünüz. Sudaki kireçten temizleyici maddenin köpürmesi ihtimaline karşılık, cihazın içine MAX seviyesine kadar su dökmeyiniz. Kireçten temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra, cihazı 1-2 kez temiz su ile kaynatıp durulayınız. Daha sonra kaynayan suyu boşaltınız.

TEMİZLEME

Cihazı temizlemeden önce fişinin çekilmiş olduğundan ve cihazın tamamen soğuduğundan emin olunuz. Cihazı temizlemek için sert ya da aşındırıcı deterjanlar kullanmayınız. Isıtıcı gövdesini ya da ısıtıcı tabanı suyla temas ettirmeyiniz. Cihazınızın iç ve dış kısımlarını yumuşak bir bezle temizleyiniz. Cihaz içerisindeki kirecin düzenli olarak temizlenmesini tavsiye ederiz.

UYARI!!



- Bu ürünü teslim aldıktan sonra ilk 6 ay içerisinde herhangi bir sorun oluşursa ve bu sorunun üretimden kaynaklanan bir arıza olması halinde, tüketici kendi takdirine bağlı olarak; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 11. Maddesinde belirtilen aşağıdaki seçimlik haklarına sahiptir.
 - Ürünün tamir edilmesini,
 - Ürünün ayıpsız bir yenisi ile değiştirilmesini,
 - Ayıp oranında bedel indirimi,
 - Ücretin iadesini, isteme hakkına sahiptir
- Tüketicinin satış sonrası hizmetler hususunda ortaya çıkabilecek sorunlar için, ilçe kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GERİ DÖNÜŞÜM:



12536

SEVK:

Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız. Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır. Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız. Cihazın paketlenme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Önemli:

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.

Cihazın bağlantısı kullanıcı tarafından, parçaların tanımı bölümündeki şekile göre yapılacaktır. Cihaz taşınması ve nakliyesi sırasında darbelere ve çarpmaya karşı korunmalıdır.

Sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır.**Garanti:**

Asıl satın alma tarihi itibari ile bu ürünün garantisi 2 yıldır. Ürünün bu kullanım kitapçığında belirtilmiş olan talimatlar doğrultusunda uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Kazai hasar ve yanlış kullanım bu garantinin kapsamında değildir. Kazalardan veya dolayısı hasarlardan satıcı firma sorumlu değildir.

Ürünümüz ile ilgili yedek parçaları Merkez Teknik Servisimizden ayrıca Kullanma ve Bakım Kitabının içinde isim ve adresleri bulunan yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.

TSE Standart No: TS 2005 EN 60335-2-9

CE Veren Kuruluş Adresi:

CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
No: 45 Wenming Dong Road Lonquanyi Chengdu
610100 P.R.China
Tel: (86) 133 8819 3799 - (86) 028 8487 4182
E-mail: westceprei@vip.sina.com

Üretim Yeri:
Türkiye



Cihazın arızalanması durumunda lütfen ürününüzü yalnızca Yetkili Teknik Servisimize götürünüz. Ürünlerimizde kullanıcıların giderebileceği sorun veya tamir edileceği bir bölüm yoktur.

Madde1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Madde 2) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İmalatçı / İthalatçı Firma Adresi:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No:2/12
Şişli/İSTANBUL TEL: (0212) 412 44 00 FAX: (0212) 412 44 99
www.emsan.com.tr

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Değerli Müşterimiz,

Ürünlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz.

Ev içi kullanım için olan bu tür su ısıtıcı mükemmel tasarımıdır ve yüksek kalitedeki parçalardan oluşmaktadır.

Elektrikli ev aletleri kullanırken, özellikle çocuklar olduğunda, kullanma kılavuzunda belirtilenler dahil temel güvenlik önlemleri daimi olarak uygulanmalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUNUZ.



emsan

GARANTİ BELGESİ

SATICI FİRMA

ÜNVANI *
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ADRESI

TEL *
..... *FAX _____

E-POSTA

FATURA TARİHİ VE SAYISI :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

YETKİLİNİN İMZASI

YETKİLİNİN KAŞESİ

MALIN

C'INSI : SU ISITICI

MARKASI : EMSAN

MODELİ : TH-118CK & TH-118CKN

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 iş günü

BANDROL VE SERİ NO : TH-118CK 2020

EMGAN MUTFAK GEREKLERİ SAN.TİCAR.
Cumhuriyet Meydanı No:12 - New Somerset Apt.
No:212 Şişli/İstanbul - Türkiye
Marmara Kurumları - 0212 551 1803
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 0310 0510 0000 0012

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve2....yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FIRMA ADRESİ:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No:2/12
Şişli/İSTANBUL TEL: (0212) 412 44 00 FAX: (0212) 412 44 99
www.emsan.com.tr

— emsan —

SPEEDY
KETTLE INOX

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

SİZİN HATTINIZ 0850 **333 66 22**



/ emsan1973



/ emsan

emsan.com.tr