



HEATROW
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni su ısıtıcınızı güzel günlerde, keyifle kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Ancak keyif çayınızı ya da kahvenizi içmeden önce bize yaklaşık 10 dakika ayırmanızı rica edeceğiz. Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra su ısıtıcınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

HEATROW

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Su ısıtıcınızı kutusundan çıkardıktan sonra üzerindeki koruma filmleri ve etiketlerini de çıkarmayı unutmayın.
- + Su ısıtıcınızın tanıtım etiketinde kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunuyor. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızı temizlemenizi, haznesine izin verilen kapasitede su doldurup kaynatmanızı ve bu suyu kullanmadan dökmenizi öneririz. Su ısıtıcınızın yüzeyini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- + Cihaz; çocuklar, hasta kişiler veya hayvanların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gerekir.
- + Kullanım sırasında cihazı hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- + Su ısıtıcınızın parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın.



SU ISITICINIZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



SU ISITICINIZIN KULLANIMI.

İKON	İŞLEV	TANIM
	AÇ/KAPA	Tuşa basınca açılır; 3 saniye basılı tutunca kapanır.
	Kaynatma	Minimum ısıtım sıcaklığı: 40 ° Maksimum ısıtım sıcaklığı: 85 °
	Sıcak tutma sıcaklığını ayarlama (artırma)	" + " / " - " tuşlarına basarak ısıtım sıcaklığını ayarlayın. Ayarlanan sıcaklığı artırın. (Maksimum 90°C'ye kadar çıkabilir.)
	Sıcak tutma sıcaklığını ayarlama (düşürme)	Ayarlanan sıcaklığı düşürün. (Minimum 35°C'ye kadar düşebilir.)

+ “AÇMA/KAPAMA” tuşuna basın, su ısıtıcısı başka bir işlem yapılmazsa 3 saniye içinde çalışma moduna geçer (kaynayan su sıcaklığı 100°C’ye ulaştığında 40°C’de sıcak tutar) ve ekran güncel su sıcaklığını gösterir. Suyu kaynatma işlemi bittikten sonra 24 saat içinde hiçbir işlem yapılmazsa makine otomatik olarak kapanır.

+ Sıcak tutma derecesini (45°C, 55°C, 65°C, 85°C, 40°C) ayarlamak için “Kaynatma” tuşuna basın. Sıcak tutma derecesi ayarlandıktan sonra 3 saniye içinde başka bir işlem yapılmazsa su ısıtıcısı, ısı koruma moduna geçer ve ekranda güncel su sıcaklığı gösterilir.

Su sıcaklığı, ayarlanmış sıcak tutma derecesinden düşükse ayarlanan sıcak tutma derecesine ulaşana kadar ısıtmaya başlar (3 kez “bip” sesi çıkarır). Su sıcaklığı ayarlanan sıcak tutma derecesinden yüksekse su ısıtıcı doğrudan ısı koruma moduna geçer. Su sıcaklığının ayarlanan sıcaklıktan 3°C daha düşük

olduğu tespit edilirse su ısıtıcısı yalıtım sıcaklığına kadar tekrar ısıtır.

+ “Kaynatma” tuşuna basın ve ardından “AÇMA/KAPAMA” tuşuna basın. 3 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa su ısıtıcısı çalışma moduna geçer. Suyu 100 °C’ye kadar kaynatır ve sıcak tutma moduna geçer.

+ Isıtma ve sıcak tutma işlemleri sırasında sıcak tutma sıcaklığını ayarlamak için “-/ +” tuşlarına basın. Ayarlanan sıcaklığı artırma seviyesi maksimum 90°C’ye kadar çıkabilir. Ayarlanan sıcaklığı düşürme seviyesi ise minimum 35°C’ye düşebilir.

+Su ısıtıcısını kaldırma hafıza işlevi: Su ısıtıcısı tabandan kaldırıldığında güç 3 dakika içinde geri gelir. Su ısıtıcısı tabandan kaldırılmadan önce çalışma moduna devam eder ve 3 dakika sonra kapanır.

NOT: Su ısıtıcınızın güç tabanı 360 derece dönebilmektedir.

TEMİZLİK

İlk yöntem

1. Kaba 0.5 litre yenilebilir beyaz sirke koyun ve kap içerisinde 1 saatten fazla bekletin. Kiri çıkarmak için kabın iç yüzeyini yumuşak bir fırça ile fırçalayın.
- 2.Çözeltiliyi boşaltın ve kalan tortuyu nemli bir bezle silin.

İkinci yöntem

1. Kaba 2 çay kaşığı sitrik asit koyun ve maksimum seviyede su ekleyin. Suyu kaynatın ve 1 dakika bekleyin. Ardından suyu dökün ve kabı, temiz su ile durulayın.
- 2.Cihazı suya veya herhangi bir sıvı temizleyiciye batırmayın.

Notlar

1. Uzun süre kullanılmadığında tekrar kullanmadan önce su ısıtıcısının maksimum su seviyesine kadar doldurulup kaynatılması ve dökülmesi, 4-5 kere suyla durulanması gerekir.
- 2.Gerektiğinde yukarıdaki işlemi birkaç kez tekrarlayın.
- 3.Su ısıtıcısının dışını ıslak mendille silebilirsiniz.

Model no	Heatrow 1620H
Voltaaj seviyesi	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Güç seviyesi	1850-2200W
Kapasite	1,5 litre

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmamalıdır. Lütfen, bu ürünün geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu űrűnű satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tűrkiye'nin her yerinden, gűnűn her saati bize ulaőabilecekiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aın, űrűnűnűzű kaydedelim. Bűylece sonraki gűnlerde bizi aradıđınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baőlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldıđınız Homend űrűnűnű, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hibir belge sormayız. Bűylece kutu, garanti belgesi, fiő ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÖZÜM.


Servisimize gelen űrűnű en hızlı Őekilde sađlıđına kavuőturmak isteriz. Yedek paraları depomuzda varsa, kargo teslimat sűresi hari **48 saate** sorunu özeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend űrűnűnű servisimize ulaőtırmak iin **0850 222 32 45**'ten aldıđınız kodla űrűnű kargoya verin, servis iőlemi bittikten sonra istediđiniz yere teslim edelim. Ŭstelik kargo űcreti talep etmeyelim.

homend.com.tr



HEATROW
User's Manuel

Homend
Serving life



We know that you can't wait to enjoy your new kettle on good days. However, before you drink your pleasure tea or coffee, tell us about We will ask you to spare 10 minutes. After reading the user manual, you can use your kettle with peace of mind.



In this user's manual, we tried to introduce everything as clearly as possible. So, we hope that it will be sufficient for you to read it for once only. Even so, taking into account that there may be something unclear in your mind at any time, we recommend you keep it in an easily accessible place.

HEATROW

BEFORE THE FIRST USE

+ Do not forget to remove the protective films and labels on your kettle after you take it out of its box.

+ There are values on the identification label of your kettle that show the voltage level suitable for use. Please check if these values are suitable for your mains power supply.

+ Before using for the first time, we recommend that you clean your kettle, fill the tank with water in the allowable capacity and boil it, and pour this water before using it. You can clean the surface of your kettle by wiping it with a damp cloth.

+ Close supervision is necessary when your appliance is being used near children, infirm persons or animals.

+ Never leave the appliance unattended when in use.

+ That any of the parts of your kettle are damaged.

If you notice, please call us immediately on our live support line at 0850 222 32 45.



YOUR KETTLE

WHAT PARTS DOES IT CONSIST OF?



THE KETTLE

USE OF.

ICON	FUNCTION	DESCRIPTION
	ON/OFF	Press, ON; Long press for 3s, OFF.
	Boil	Minimum temperature of insulation : 40° C Maximum temperature of insulation : 85°C
	Adjusting the keep warm temperature (increasing)	Pressing “ + ”/“ - ” adjust the temperature of insulation. Raise set temperature. (Can up to max.90°C)
	Adjusting the keepwarm temperature (lowering)	Lower set temperature. (Can lower to min. 35°C)

+ Press the "ON/OFF" button , the kettle will enter the working mode within 3 seconds without any other operation (will keep warm at the 40 when the boiling water reaches 100), and the screen displays the current actual water temperature. After the boiling water is finished, the machine will shut down automatically without any operation within 24 hours.

+ Touch the "Boil" button to set the keeping warm degree ("45°C, 55°C, 65°C, 85°C, 40°C "); After setting the keeping warm degree, the kettle will enter heat preservation mode if no other operation within 3 seconds, and the display screen displays the current actual water temperature. If the water temperature is lower than the set keeping warm degree, start heating until the set keeping warm degree is reached (" beep " for 3 sounds). If the water temperature is higher than the set keeping warm degree, the kettle will directly enter the heat preservation mode. When the water temperature is detected lower than the set temperature of 3 , the kettle will reheat to the insulation temperature.

+ Touch the "Boil" button then

press the "ON/OFF" button , the kettle will enter the working mode if there is no operation within 3 seconds. Boil water to 100 and enter the keeping warm mode.

+During the heating and keeping warm process, press the "-/+ " button to adjust the keeping warm temperature. Raise set temperature, can up to max. 90 . Lower set temperature, can lower to min. 35 .

+Lifting the kettle memory function: when the kettle is removed from the base, the power is restored within 3 minutes, the kettle will resume the working mode before removing from the base, and it will be shut down after 3 minutes.

NOTE: The power base of the kettle can rotate 360 degrees.

HOW TO CLEAN

First method

1. Pour 0.5 liter of edible white vinegar into the pot and soak in the pot for more than 1 hour. Scrub the inner surface of the pot with a soft brush to remove dirt.
2. Pour the solution out of the pot and wipe away any remaining sediment with a damp cloth.

Second Method


1. Use 2 teaspoons of citric acid into the pot, add water the maximum level, boil the water, wait 1 minute, pour out and then rinse with clean water.
2. Do not immerse the appliance in water or any liquid cleaning.

Notes

1. When not used for a long time, it is necessary to boil the water with the maximum water level of the kettle and pour it away, rinse with water 4 to 5 times, and can be used again.
2. If necessary, please repeat the above operation several times,
3. The outside of the kettle can be wiped with a wet towel.

Model no	Heatrow 1620H
Voltage level	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Power level	1850-2200W
Capacity	1,5 L

homend.com.tr



HEATROW
Benutzerhandbuch

Homend
Serving life



Wir wissen, dass Sie es kaum erwarten können, Ihren neuen Wasserkocher an guten Tagen zu genießen. Bevor Sie jedoch Ihren Genusstee oder -kaffee trinken, sagen Sie uns Bescheid. Wir bitten Sie, sich 10 Minuten Zeit zu nehmen. Nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben, können Sie Ihren Wasserkocher in Ruhe benutzen.



Wir haben uns darum bemüht, in der Gebrauchsanweisung alles so gut wie klar zu beschreiben. Wir hoffen, dass ein einmaliges Lesen ausreichend sein wird. Wir empfehlen diese Gebrauchsanweisung stets zugänglich aufzubewahren. Vielleicht wird Ihnen etwas einfallen und Sie möchten nachschlagen.

HEATROW

VOR DEM ERSTGEBRAUCH

- + Vergessen Sie nicht, die Schutzfolien und Etiketten von Ihrem Wasserkocher zu entfernen, nachdem Sie ihn aus der Verpackung genommen haben.
 - + Auf dem Typenschild Ihres Wasserkochers befinden sich Werte, die die für die Verwendung geeignete Spannungsstufe angeben. Bitte prüfen Sie, ob diese Werte für Ihr Stromnetz geeignet sind.
 - + Vor der ersten Verwendung empfehlen wir Ihnen, Ihren Wasserkocher zu reinigen, den Tank mit Wasser in der zulässigen Kapazität zu füllen und abzukochen und dieses Wasser vor der Verwendung einzugießen. Sie können die Oberfläche Ihres Wasserkochers reinigen, indem Sie sie mit einem feuchten Tuch abwischen.
 - + Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern, kranken Personen oder Tieren verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
 - + Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
 - + Dass irgendwelche Teile Ihres Wasserkochers beschädigt sind.
- Wenn Sie dies bemerken, rufen Sie uns bitte sofort unter unserer Live-Support-Hotline unter 0850 222 32 45 an.



TEILE DES WASSERKOCHERS?



DER KESSEL GEBRAUCH VON.

ICON	FUNKTION	BESCHREIBUNG
	ON/OFF EIN/AUS	INSCHALTEN durch Drücken; AUSSCHALTEN durch Drücken und Halten für 3 Sekunden
	Kochen	Minimale Isolierungstemperatur: 40 °C Maximale Isolierungstemperatur: 85°C
	Anpassen der Warmhaltetemperatur (Erhöhen)	Drücken Sie die Tasten „ + “/ „ - “, um die Isolierungstemperatur einzustellen. Erhöhen Sie die eingestellte Temperatur (maximal bis zu 90°C).
	Anpassen der Warmhaltetemperatur (Absenken)	Senken Sie die eingestellte Temperatur (sie kann bis auf mindestens 35 °C sinken).

+ EIN/AUS“ Taste drücken, wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, schaltet der Wasserkocher innerhalb von 3 Sekunden in den Betriebsmodus um (hält das Wasser bei 40 °C warm, wenn die Temperatur des kochenden Wassers 100 °C erreicht), und auf dem Display wird die aktuelle Wassertemperatur angezeigt. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 24 Stunden nach Ende des Kochvorgangs keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden

+Drücken Sie die Taste „Kochen“ , um die Warmhaltetemperatur einzustellen (45°C, 55°C, 65°C, 85°C, 40°C). Wenn innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einstellen der Warmhaltetemperatur keine weitere Aktion erfolgt, schaltet der Wasserkocher in den Warmhaltemodus und das Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur an. Ist die Wassertemperatur niedriger als die eingestellte Warmhaltetemperatur, beginnt der Warmwasserbereiter zu heizen, bis er die eingestellte Warmhaltetemperatur erreicht hat (3 “Pieptöne”). Ist die Wassertemperatur höher als die eingestellte Warmhaltetemperatur, schaltet der Warmwasserbereiter direkt in den Warmhaltemodus. Wird festgestellt, dass die Wassertemperatur 3°C unter der eingestellten Temperatur liegt, heizt

der Warmwasserbereiter wieder auf die Isoliertemperatur auf.

+Drücken Sie die Taste „Kochen“ und dann die Taste „EIN/AUS“ . Wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Aktion erfolgt, schaltet der Wasserkocher in den Betriebsmodus. Kocht Wasser bis zu 100 °C und schaltet in den Warmhaltemodus.

+ Drücken Sie die Tasten “-/+" , um die Warmhaltetemperatur während des Heiz- und Warmhaltevorgangs einzustellen.

Die Stufe zur Erhöhung der eingestellten Temperatur kann bis zu einem Maximum von 90°C gehen. Die Stufe für die Senkung der Solltemperatur kann auf ein Minimum von 35°C reduziert werden.

+ Memory-Funktion zum Anheben des Wasserkochers: Die Stromversorgung wird innerhalb von 3 Minuten wiederhergestellt, wenn der Wasserkocher vom Sockel gehoben wird. Das Au-Heizgerät nimmt den Betriebsmodus wieder auf, bevor es aus dem Sockel genommen wird, und schaltet sich nach 3 Minuten aus.

Hinweis: Die Basis des Wasserkochers kann um 360 Grad gedreht werden.

REINIGUNG

Erste Methode

1. 0,5 Liter weißen Speiseessig in den Behälter gießen und den Behälter mehr als 1 Stunde lang einweichen lassen.

Die Innenfläche des Behälters mit einer weichen Bürste abbürsten, um Schmutz zu entfernen.

2. Die Lösung abgießen und die restlichen Rückstände mit einem feuchten Tuch abwischen.

Zweite Methode

1. 2 Teelöffel Zitronensäure in den Behälter geben und bis zum Maximum mit Wasser auffüllen. Das Wasser zum Kochen bringen und 1 Minute warten. Gießen Sie dann das Wasser aus und spülen Sie den Behälter mit sauberem Wasser aus.

2. Das Gerät nicht in Wasser oder flüssige Reinigungsmittel eintauchen.

Hinweise

1. Nach längerem Nichtgebrauch sollte der Kessel bis zum maximalen Wasserstand gefüllt, abgekocht und ausgegossen und vor der Wiederverwendung 4-5-Mal mit Wasser gespült werden.

2. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mehrmals.

3. Sie können die Außenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch abwischen.

Model no	Heatrow 1620H
Spannungsniveau	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Leistungspegel	1850-2200W
Kapazität	1,5 L

For Turkey, Für Turkey;

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's:

Business Title: Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Address Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Kat:2 Ofis No:18 Şişli, 34485 İstanbul

Customer Services: 0850 222 32 45

Web: www.homend.com.tr

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

HOMEND ELEKTRONİK DAYANIKLI
TÜKETİM CİHAZLARI SAN.VE TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No: 2/12 Şişli/İstanbul 34485
Göç. No: 24869-5
Tic. Sic. No: 24869-5
Mersis No: 0403 110 0210 0001

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Kettle

Model:Heatrow 1620H

Brand: Homend

Serial Number:

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller-oder Importeur Firma:

Titel: Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Kat:2 Ofis No:18 Şişli, 34485 İstanbul

Kundenhotline: 0850 222 32 45

Webseite: www.homend.com.tr

HOMEND ELEKTRONİK DAYANIKLI
TÜKETİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No:2/12 Şişli/İstanbul www.homend.com.tr
Bevollmächtigter: 249 89 5
Tic. Sic. No: 249 89 5
Mersis No: 0403 115 0215 0001

Daten des Verkäufers:

Titel:

Adresse:

Tel:

Bevollmächtigter:

Unterschrift und Stempel des Bevollmächtigten:

Rechnung Nummer:

Rechnungsdatum:

Datum und Ort der Lieferung:

Produktdaten:

Art: Wasserkocher

Modell: Heatrow 1620H

Marke: Homend

Seriennummer:

For UK, Für UK;

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's:

Business Title: HOMEND UK LIMITED

Address: 1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green, H.Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom, HP10 0AA

Customer Services: 0800 044 8181

Web: www.homend.com.tr

HOMEND UK LIMITED
Company Number 14162914
C/O Srm Business Consulting Ltd.
1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green,
H.Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom
HP10 0AA

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Kettle

Model: Heatrow 1620H

Brand: Homend

Serial Number:

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / ithalatçı firmanın;

Unvanı: HOMEND UK LIMITED

Merkez adresi: 1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green, H.Wycombe, Buckinghamshire,
United Kingdom, HP10 0AA

Telefonu: 0800 044 8181

Yetkili firma kaşesi / imzası:

HOMEND UK LIMITED
Company Number 14162914
C/O Srm Business Consulting Ltd.
1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green,
H.Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom
HP10 0AA

Ürünün;

Cinsi:

Su Isıtıcı

Markası:

Homend

Modeli:

Heatrow 1620H

Seri numarası:

Satıcı firmanın;

Unvanı:

Adresi:

Telefonu / faksı / e-postası:

Fatura tarihi ve sayısı:

Tüketiciye teslim tarihi ve yeri:

Kaşesi / imzası:

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller-oder Importeur Firma:

Titel: HOMEND UK LIMITED

Adresse: 1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green, H.Wycombe, Buckinghamshire,
United Kingdom, HP10 0AA

Kundenhotline: 0800 044 8181

Webseite: www.homend.com.tr

HOMEND UK LIMITED
Company Number 14162914
C/O Srm Business Consulting Ltd.
1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green,
H.Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom
HP10 0AA

Daten des Verkäufers:

Titel:

Adresse:

Tel:

Bevollmächtigter:

Unterschrift und Stempel des Bevollmächtigten:

Rechnung Nummer:

Rechnungsdatum:

Datum und Ort der Lieferung:

Produktdaten:

Art: Wasserkocher

Modell: Heatrow 1620H

Marke: Homend

Seriennummer:

Für DEU, For DEU;

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller-oder Importeur Firma:

Titel: Karaca Porzellan Deutschland GmbH

Adresse: C/O Kanat & Partner mbB Steuerberater Vogelsanger Weg 80 40470
Düsseldorf/Germany

Kundenhotline: 0850 222 32 45

Webseite: www.homend.com.tr



Daten des Verkäufers:

Titel:

Adresse:

Tel:

Bevollmächtigter:

Unterschrift und Stempel des Bevollmächtigten:

Rechnung Nummer:

Rechnungsdatum:

Datum und Ort der Lieferung:

Produktdaten:

Art: Wasserkocher

Modell: Heatrow 1620H

Marke: Homend

Seriennummer:

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's:

Business Title: Karaca Porzellan Deutschland GmbH

Address: C/O Kanat & Partner mbB Steuerberater Vogelsanger Weg 80 40470
Düsseldorf/Germany

Customer Services: 0850 222 32 45

Web: www.homend.com.tr

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:



Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Kettle

Model: Heatrow 1620H

Brand: Homend

Serial Number:

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / ithalatçı firmanın;

Unvanı: Karaca Porzellan Deutschland GmbH

Merkez adresi:C/O Kanat & Partner mbB Steuerberater Vogelsanger Weg 80 40470
Düsseldorf/Germany

Telefonu: 0850 222 32 45

Yetkili firma kaşesi / imzası:


KARACA Porzellan
Deutschland GmbH
Vogelsanger Weg 80
40470 Düsseldorf

Ürünün;

Cinsi:

Su Isıtıcı

Markası:

Homend

Modeli:

Heatrow 1620H

Seri numarası:

Satıcı firmanın;

Unvanı:

Adresi:

Telefonu / faksı / e-postası:

Fatura tarihi ve sayısı:

Tüketiciye teslim tarihi ve yeri:

Kaşesi / imzası:

homend.com.tr