



BLENDFIT 4 IN 1 EL BLENDER SETİ

KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ



www.krc.com.tr

Emniyet Kuralları

- *Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- *Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- *Cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihaz kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, zihinsel, yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- *Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdırlar.
- *Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, yetkili bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
- *Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzakta tutunuz.
- *Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablosu kullanmayınız.
- *Besleme kordonunun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- *Cihazınızın kablosu hasarlandıysa cihazı yere düşürdüyseniz ve gözle görülür bir hasar oluştuysa kesinlikle cihazı kullanmayınız ve en yakın Yetkili servise götürünüz.
- *Cihazın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- *Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, gözetimsiz bırakılması durumunda, montaj, sökme veya temizlemeden önce MUTLAKA fişini prizden çıkarınız.
- *Cihazın doğrayıcı bıçağı çok keskindir, taşırken dikkatli olunuz.
- *Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE su ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinasında yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- *Cihazınız çalışırken, herhangi bir aksesuarına kesinlikle dokunmayınız.
- *Bu cihaz ev içi kullanım içindir, başka yerlerde kullanmayınız.

Kullanım

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
İlk kullanımdan önce cihazınızı temizleyiniz.

El Blenderini kullanma

El blenderinizi sos, çorba, mayonez, bebek maması yapmak vb. hazırlamak için kullanabilirsiniz. Motor gövdesini blender ayağının üzerine oturtunuz ve ok işareti yönünde çevirerek kilitleyiniz. Karıştırmak istediğiniz malzemeyi bir kabın içine dökünüz, düşük ya da yüksek hızda çalıştırma düğmesine basarak cihazı çalıştırınız. İşleminiz bittikten sonra el blenderinizi kapalı konuma getiriniz ve fişini prizden çekiniz.

Kabın içinde malzeme karıştırırken cihazınızı daima dik tutunuz, asla eğik tutmayınız.



Doğrayıcıyı kullanma

Doğrayıcıyı sert yiyeceklerde, et kıymak, peynir, soğan, nane ve benzeri ot, sarımsak, havuç, ceviz, badem kutu erik vb. kullanabilirsiniz.


Doğrayıcıyı hindistan cevizi, kahve çekirdeği ve tahıl gibi aşırı sert yiyeceklerde kullanmayınız.

Doğrayıcıyı kullanmadan önce, bıçağı daima plastik kısımdan tutarak taşıyınız. Bıçağı doğrayıcı haznesinin ortasındaki mil üzerine düzgün bir biçimde oturtunuz. Hazneyi kaygan olmayan kuru bir zemin üzerine koyunuz. Yiyecekleri doğrayıcı hazne içine koyunuz. Doğrayıcı gövdesini hazne üzerine dikkatlice oturtunuz. Motor gövdesini doğrayıcı gövde üzerine oturtup, kilitleninceye kadar ok yönünde çeviriniz. Cihazı çalıştırınız. Cihazı çalıştırırken bir elinizle motor gövdesini, diğer elinizle hazneyi tutunuz. Kullanımdan sonra cihazı kapatınız ve motor gövdeyi, doğrayıcı gövdesinden çıkartınız. Dikkatli bir şekilde bıçağı çıkartınız. En son hazne içindeki yiyeceği çıkartınız.

*Cihazınızı düğmeye basıp bırakarak darbeli bir biçimde çalıştırabilirsiniz.

*Kullanılacak malzeme 1-2 cm büyüklüğünü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

*Sıcak malzemeyi soğutmadan hazneye koymayınız.




yiyecek	miktar	işlem süresi
kuru kayısı	200 gr.	10 san
Bal tereyağ	300gr tereyağ 400gr bal	3 san
Badem	150 gr.	10 san
Katı yumurta	2 adet	3-5 san
Soğan	100 gr.	3-6 san
Maydanoz	demet	3-5 san
Havuç	150 gr.	3-5 san
Kuru ekmek	75 gr.	10 san
Et	150 gr.	10-20 darbe
Peynir	100 gr.	10-15 darbe

Tüm aksesuarlar durmadan kesinlikle doğrayıcıyı açmayınız.

Çırpıcıyı kullanma

Çırpıcıyı krema, yumurta beyazı ve hazır tatlı harcı vb. çırpma için kullanınız.

Çırpıcı gövdeye çırpıcı ayaklarını takınız. Motor gövdesini çırpıcı gövdesinin üstüne oturtunuz ve ok işareti yönünde Karıştıracağı malzemeyi bir kabin içine dökünüz. Düşük ya da yüksek hızda çalıştırma düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.



Dikkat : Cihazınızı sürekli olarak 10 saniyeden fazla ve boştaiken çalıştırmayınız.

Spiral ve Ribon sebze aparatını kullanma

Spiral ve ribon sebze aparatını takmadan önce cihazınızın fişinin prize takılı olmadığından emin olunuz. İşlem için aşağıdaki sıralamayı takip ediniz.

Spiral veya ribon bıçaklarından istediğinizi kabin içine dikkatlice yerleştiriniz.

Spiral gövdeyi hazne üzerine dikkatlice oturtunuz.

Spiral iticisini saat yönünün tersi yönde çevirerek motor gövdesine kilitleyiniz.

Cihazınız fişini prize takınız.

Katı sebzeleri spiral gövde içine yerleştiriniz. Çalıştırma düğmesine basarak iticiyi hazne içine doğru bastırınız.

Spagetti sebze için, 13a daki bıçak taşıyıcıyı kullanınız.

Ribon sebze için, 13b daki bıçak taşıyıcıyı kullanınız.



Ayrıca, zevkinize ve damak tadınıza uygun tarifler için ürün içerisinde verilen tarif kitabını kullanınız.

Temizlik ve Bakım

Motor gövdeyi, doğrayıcı, çırpıcı gövdeyi ve parçalayıcı ayağı asla akan suyun altında yıkamayınız nemli bir bezle siliniz. Her kullanımdan önce ve sonra aksesuarları siliniz.

Bıçakları taşıırken dikkatli tutunuz, çok keskindir.

Besleme kordonunu ocak, fırın gibi sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.

Kullanım ömrü 7 yıl Teknik Özellikler 220-240V~ 50/60Hz 700-1000W
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR *Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızı aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır. *Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz. *Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz. *Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur AEEE Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz. 
CE

ÜRETİCİ FİRMA
Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yakuplu Merkez Mah. Birlik Cad. Beysan San Sit. No: 24
Beylikdüzü-İstanbul/Türkiye
www.krc.com.tr



KARACA

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **iki yıldır**.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

MÜŞTERİNİN GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Karaca Züccaciye TİC. ve SAN. A.Ş. tarafından verilen bu garanti, aşağıdaki durumlarda geçersizdir.

1. Müşteriye teslimden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
 2. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajından farklı voltajda kullanılması nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
 3. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar.
 4. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır. Ürünün kullanım yerine nakliyesi ve montajı ürün fiyatına dâhil değildir.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürünün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.



KARACA

GARANTİ BELGESİ

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

1. Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİNİN ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
2. Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
3. Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
4. Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
5. Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
6. Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
7. Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş. bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince POLONYA'da garanti eder.

İmalatçı veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Yakuplu Merkez Mah. Birlik Cad. Beysan San Sit. No: 24
Beylikdüzü-İstanbul/Türkiye

Web: www.krc.com.tr

Firma Yetkilisinin İmza ve Kaşesi:

Menşei: Türkiye

Malın:

Cinsi: EL BLENDER SETİ

Markası: KARACA BLENDFIT 4 IN 1

Modeli: E 63 HBSS


Garanti Süresi: 2 YIL

Fatura No:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Bu belge Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 No'lu ve 07.05.2014 Tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.



- 1-Motor Gövdesi
- 2-On / Off Düğmesi
- 3-Turbo Düğmesi
- 4-Metal Parçalayıcı Ayak
- 5-Doğrayıcı Ataçman Gövdesi
- 6-Doğrayıcı Bıçağı
- 7-Doğrayıcı Kabı
- 8-Çırpıcı Gövdesi
- 9-Çırpıcı Ayaklar

- 11-Spiral Sebze Ataçman İtici
- 12-Spiral Sebze Ataçman Haznesi
- 13a-Spagetti Sebze Bıçağı
- 13b-Ribon Sebze Bıçağı
- 14-Spiral Sebze Ataçman Kabı



KARACA



www.krc.com.tr