



MYBABY
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni buharlı sterilizatörünüzü
çok beğenerek aldığınızı,
hemen kullanmak için
sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de biberonları sterilize
etmeden önce, sizin için
hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atmanızı rica ederiz.
Ardından cihazınızı
güvenle kullanabilirsiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*

MYBABY1003H

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde buharlı sterilizatörünüz ile tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından buharlı sterilizatörünüzün parçalarını, ambalajlarından çıkarın.

Buharlı sterilizatörünüzün gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Buharlı sterilizatörünüzün parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.

Buharlı sterilizatördeki tüm aksesuarların tam ve eksiksiz olduğunu gördükten sonra ünitenin "KAPALI" konumda olduğundan emin olun. Bütün parçalarını "Temizlik ve bakım" bölümünde anlatıldığı gibi temizleyin. Cihazınızı, içerisine biberon koymadan çalıştırın ve sterilize edin.



BUHARLI STERİLİZATÖRÜNÜZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Üst tepsi



Sterilizasyon
çemberi



Su haznesi

BUHARLI STERİLİZATÖRÜNÜZÜ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

+ Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmalardan korunmak için kablo, fiş ve cihazı suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

+ Buharlı sterilizatörünüzü çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutun.

+ Kullanmadığınız durumlarda ve temizlemeden önce cihazı fişten çektiğinize emin olun ve herhangi bir işlem yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

+ Buharlı sterilizatörünüzü her zaman sağlam ve düz bir zeminde çalıştırın. Cihaz kablosunun masadan veya tezgahdan sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.

+ Buharlı sterilizatörünüzü soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına koymayın.

+ Buharlı sterilizatörünüzü sizin gözetiminiz ve kontrolünüz olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.

+ Cihazda üretici tarafından önerilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanımı; yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.

+ Cihaz çalışırken cihazınızın yerini değiştirmeyiniz. Aksi halde yanma riski olabilir.

+ Cihazınızı susuz çalıştırmayın. Aksi halde ısıtma aparatı zarar görebilir. Eğer böyle bir durum olursa cihazın fişini hemen prizden çekin. 15 dakika soğumasını bekleyin. Daha sonra cihaza soğuk su koyun.

+ Cihaz çalışırken cihazın üst kapağından çıkan buhara dikkat edin. Cihazın kapağını açarken yüzünüze ve ellerinize dikkat edin.

+ Sıcak parçalara temas ederken eldiven kullanın. Buharlı temizleme fonksiyonu bittiğinde, cihazın kapağını açarken dikkatli olun.

+ Fonksiyonlar bittikten sonra cihaz parçaları soğuduğu halde, cihazın içindeki su sıcak olacaktır. Dikkatli olunmasını tavsiye ederiz.

+ Bu cihaz ev içi veya benzer ortamlarda kullanımlar için tasarlanmıştır.

BUHARLI STERİLİZATÖRÜNÜZÜ NASIL KULLANACAKSINIZ?

STERİLİZASYON FONKSİYONU

Üst kapağı açın. Üst tepsiyi, gövdeyi ve alt tepsiyi çıkarın.

Su haznesini yeterli miktarda saf içme suyu ile doldurun. Su haznesinin maksimum kapasitesi 220 ml'dir. (Resim 1)

daha geç olur. Musluk suyu cihazınızın içerisinde daha çabuk kireçlenmeye sebep olur.

* Buharlı sterilizatörünüz geniş ağızlı biberonlar için uygundur. Dar ağızlı biberon steril etmek için sterilizasyon çemberindeki küçük buhar deliklerini kullanabilirsiniz.

01



Alt tepsiyi su haznesinin üzerine yerleştirin. Biberonları açık ağız kısmı aşağıya gelecek şekilde ters çevirin ve alt tepsiye sterilizasyon çemberine yerleştirin. En fazla 5 adet biberon birlikte sterilize edilebilir. (Resim 2)

* Sterilizasyon süresi su haznesine konan su miktarına bağlı olarak değişir. Su miktarı çok olursa sterilizasyon süresi de uzun olur.

* Sterilizasyon işlemi için saf içme suyu kullanmanızı tavsiye ederiz. Cihazın içerisinde kireçlenme

02



Biberon emzikleri, bebek emzikleri ve biberon kapaklarını da üst tepsiye sterilizatör çemberine yerleştirin. Daha sonra üst kapağı kapatın. (Resim 3)



- * Sterilizatör sadece 100 °C ısıya dayanıklı aksesuarlar ve biberonlar için kullanıma uygundur. Aksi halde kullandığınız aksesuar veya biberon zarar görebilir.
- * Sterilizasyon işleminden önce biberonları ve aksesuarları temizleyin.
- * Sterilize olacak tüm parçalar, sterilizasyon çemberine ayrı ayrı koyulmalıdır. Bir arada yapışık bir şekilde konulmamalıdır.
- * Sterilize edilecek tüm parçalar açık ağızları aşağıya doğru gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

Cihazınızın fişini prize takın. Cihazın altındaki On/Off düğmesine basarak cihazı açın. "Di" sesi duyulacaktır. (Resim 4)

04



Fonksiyon butonuna bir kez basın. "Di" sesi duyulacak ve en üstteki ilgili gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Daha sonra fonksiyon butonuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. (Resim 5)

05



İki defa "Di" sesi duyulacak ve gösterge ışığı sabit yanacak ve sterilizasyon işlemi de başlayacaktır.

- * Çalışma esnasında sterilizasyon işlemini durdurmak isterseniz fonksiyon butonuna tekrar basmanız gereklidir.

Cihaz sterilizasyon işlemini bitirdiğinde iki “Di-Di” sesi 3 defa duyulacak ve gösterge ışığı sönecektir.

On/Off düğmesine basarak cihazı kapatın. Cihaz soğuyana kadar bekleyin. Cihazın fişini prizden çıkarın. Üst kapağı açın ve biberonları ve diğer aksesuarları sterilizasyon çemberinden çıkarın.

- * *Üst kapağı açmadan önce cihazınızın soğuduğundan emin olun.*
- * *Sterilizatörden sıcak buhar çıkabilir. Dikkatli olun.*
- * *Sterilize edilmiş biberon ve aksesuarlara dokunmadan önce ellerinizi yıkayın.*
- * *Sterilize edilen biberon ve aksesuarlar çok sıcak olabilir. Dikkatli olun.*
- * *Bir kez sterilizasyon işlemi yaptıktan sonra, ikinci işleme geçmeden önce cihazı tam soğuyana kadar 10 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederiz.*
- * *Yeni bir sterilizasyon işlemine başlamadan önce su haznesini boşaltıp, taze su ile yeniden doldurmanızı tavsiye ederiz.*

KURUTMA FONKSİYONU

Üst kapağı açın. Biberonları açık ağız kısımları aşağı gelecek şekilde sterilizasyon çemberine yerleştirin. En fazla 5 biberonu bir arada kurutabilirsiniz.

Biberon emzikleri, bebek emzikleri ve biberon kapaklarını da üst tepsiye sterilizatör çemberine yerleştirin. Daha sonra üst kapağı kapatın.

- * *Kurutma işleminde su haznesine su koymayınız.*

Cihazınızın fişini prize takın. Cihazın altındaki On/Off düğmesine basarak cihazı açın “Di” sesi duyulacaktır. Fonksiyon butonuna iki kez basın. “Di” sesi duyulacak ve ortadaki ilgili gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Daha sonra fonksiyon butonuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. (Resim 6)



İki defa "Di" sesi duyulacak ve gösterge ışığı sabit yanacak ve kurutma işlemi de başlayacaktır. Kurutma işlemi 30 dakika boyunca sürecektir.

Cihaz kurutma işlemini bitirdiğinde iki "Di-Di" sesi 3 defa duyulacak ve gösterge ışığı sönecektir.

***** *Cihaz çalışırken işlemi durdurmak isterseniz, fonksiyon butonuna tekrar basmanız gerekmektedir. İşlem sona erecektir.*

On/Off düğmesine basarak cihazı kapatın. Cihaz soğuyana kadar bekleyin. Cihazın fişini prizden çıkarın. Üst kapağı açın ve biberonları ve diğer aksesuarları sterilizasyon çemberinden çıkarın.

***** *Üst kapağı açmadan önce cihazınızın soğuduğundan emin olun.*

***** *Kurutulan biberon ve aksesuarlar çok sıcak olabilir. Dikkatli olun.*

***** *Bir kez sterilizasyon işlemi yaptıktan sonra ikinci işleme geçmeden önce cihazı tam soğuyana kadar 10 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederiz.*

STERİLİZASYON + KURUTMA FONKSİYONU

Üst kapağı açın. Üst tepsiyi, gövdeyi ve alt tepsiyi çıkartın.

Su haznesini yeterli miktarda saf su ile doldurun. Su haznesinin maksimum kapasitesi 220 ml'dir.

Alt tepsiyi su haznesinin üzerine yerleştirin. Biberonları açık ağız kısmı aşağıya gelecek şekilde ters çevirin ve alt tepsiye sterilizasyon çemberine yerleştirin. En fazla 5 adet biberon birlikte sterilize edilebilir.

Biberon emzikleri, bebek emzikleri ve biberon kapaklarını da üst tepsiye sterilizatör çemberine yerleştirin. Daha sonra üst kapağı kapatın.

Cihazınızın fişini prize takın. Cihazın altındaki On/Off düğmesine basarak cihazı açın. "Di" sesi duyulacaktır. Fonksiyon butonuna üç kez basın. "Di" sesi duyulacak ve en alttaki ilgili gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Daha sonra fonksiyon butonuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. (Resim 7)

07



İki defa "Di" sesi duyulacak ve gösterge ışığı sabit yanacak ve sterilizasyon işlemi de başlayacaktır.

Cihaz sterilizasyon işlemini bitirdiğinde iki "Di-Di" sesi duyulacak ve cihaz kurutma fonksiyonuna geçip 60 dakika boyunca kurutma işlemi yapacaktır.

* Cihaz çalışırken işlemi durdurmak isterseniz, fonksiyon butonuna tekrar basmanız gerekmektedir. İşlem sona erecektir.

Kurutma işlemi bittikten sonra iki "Di-Di" sesi 3 defa duyulacak ve gösterge ışığı sönecektir. Cihazı On/Off düğmesine basarak kapatın. Cihaz soğuyana kadar bekleyin. Cihazın fişini prizden çıkarın. Üst kapağı açın ve biberonları ve diğer aksesuarları sterilizasyon çemberinden çıkarın.

* Üst kapağı açmadan önce cihazınızın soğuduğundan emin olun.

* Sterilizatörden sıcak buhar çıkabilir. Dikkatli olun.

* Sterilize edilmiş biberon ve aksesuarlara dokunmadan önce elleriniz yıkayın.

* Sterilize edilen biberon ve aksesuarlar çok sıcak olabilir. Dikkatli olun.

* Bir kez sterilizasyon işlemi yaptıktan sonra ikinci işleme geçmeden önce cihazı tam soğuyana kadar 10 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederiz.

* Yeni bir sterilizasyon işlemine başlamadan önce su haznesini boşaltıp, taze su ile yeniden doldurmanızı tavsiye ederiz.

* Biberon ve aksesuarlar farklı materyallerden yapılmış olabilir. Bu sebeple hepsi aynı anda kurumamış olabilir. Kurutma işlemine devam etmek için "Kurutma" fonksiyonunu tekrar aktif hale getirin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemeden önce ayar düğmesini “off” (kapalı) konuma getirin ve cihazın fişini prizden çekin. Cihazın tamamen soğuduğundan emin olun. Cihazın gövdesini ve tabanını asla suya daldırmayın.

Cihazın içini, üst kapağını ve tepsilerini bulaşık deterjanı ile temizleyin. Dış yüzeyini nemli bir bez ile temizleyin. Aşındırıcı deterjan, kimyasal madde veya sert metaller kullanmayın.

Isıtma tabanında kesici veya metal ürünler kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpması yaşanabilir.

Kullanmadığınız zamanlarda cihazı temizleyip kurularak saklayın.

KİREÇ TEMİZLİĞİ

Buharlı sterilizatörünüzün tabanında küçük beyaz lekeler görünmeye başladığında kireçlenme başlamış demektir. Ayda bir defa cihazınızda kireç temizliği yapmanızı öneririz. Su sertliği arttıkça kireçlenme de artacaktır. Bu sebeple temiz içme suyu kullanımı tavsiye edilmektedir.

Kireç temizleme işlemine başlamadan önce cihazı fişini çektiğimize emin olun. Su tankını 150 ml su ve 50 ml beyaz sirke ile doldurun.

Cihazı “sterilizasyon fonksiyonu”nda 5-6 dakika çalıştırın ve daha sonra kapatın.

Su tankında kalan sirkeli karışımı boşaltın.

Su tankını temiz su ile birkaç kez temizleyin.

Cihazınızı kullanmadan önce, su tankını su ile doldurarak 10 dakika “sterilizasyon fonksiyonu”nda çalıştırın.

HAYATTA HER SORUNUN BİR CEVABI VAR.

Buharlı sterilizatörünüzü kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız faydası olur.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prizden çıkmış olabilir. Cihaz kapalı olabilir.	Fişi kontrol edin. Cihazın altındaki On/off düğmesine basın ve istediğiniz fonksiyona göre fonksiyon butonuna basın. Fonksiyonun aktif olabilmesi için fonksiyon butonuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutup aktif hale getirmeniz gerekmektedir.
Cihaz biberonları ve aksesuarları istediğim gibi steril etmedi.	Biberonları ve aksesuarları sterilizasyon çemberine yapışık şekilde koymuş olabilirsiniz.	Biberonları ve aksesuarları sterilizasyon çemberine ayrı ayrı koyun.



Model no	MyBaby1003H
Voltaj seviyesi	220-240 V, 50/60Hz
Güç seviyesi	650 W
Kullanım ömrü	7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.



Belgesi veren kuruluş
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd

Guangzhou Branch
5F, Communication Building, 163
Pingyun Rd, Huangpu Ave. West,
Guangzhou 510656, P.R. China
Tel: 86-20-3815 32 49
Tel: 86-20 3832 06 68

Homend adına üreten firma:

**GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL
APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD.**

SOUTH ZENG HE ROAD, LELIU TOWN,
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY,
GUANGDONG, P.R.C.

T 0086 757 25333888

F 0086 757 25562533

Made in P.R.C.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com**'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağılığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

2 YIL GARANTİ

Tüm ürünlerimiz tasarım, üretim ve dağıtım aşamalarında defalarca kontrolden geçirilir. Yine de üretimden kaynaklanan en ufak sorunda bile hiçbir ücret ödememe garantiniz 2 yıl boyunca geçerlidir.

Yetkili Servis Listesi

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.
YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/
İSTANBUL
216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE
380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030 DÜZCE
380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK
PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:18/A GERMENCİK / AYDIN
256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30
ISPARTA 246 223 10 60

ADEN ÇINAR
KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI
SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1
KOCAŞINAN KAYSERİ
352 222 83 25

AHMET DOĞRUSOY
DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU
CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR
533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK
ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI
NO: 37 ANTAKYA/HATAY
326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ
No:8/31 KAYSERİ
352 222 20 70

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.
YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/
İSTANBUL
216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE
380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030 DÜZCE
380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK
PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:18/A GERMENCİK / AYDIN
256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30
ISPARTA 246 223 10 60

ADEN ÇINAR
KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI
SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1
KOCAŞINAN KAYSERİ
352 222 83 25

AHMET DOĞRUSOY
DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU
CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR
533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK
ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI
NO: 37 ANTAKYA/HATAY
326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ
No:8/31 KAYSERİ
352 222 20 70

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.
YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/
İSTANBUL
216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE
380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030 DÜZCE
380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK
PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:18/A GERMENCİK / AYDIN
256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30
ISPARTA 246 223 10 60

ADEN ÇINAR
KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI
SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1
KOCAŞINAN KAYSERİ
352 222 83 25

AHMET DOĞRUSOY
DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU
CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR
533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK
ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI
NO: 37 ANTAKYA/HATAY
326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ
No:8/31 KAYSERİ
352 222 20 70

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ
ABDURRAHMAN GAZİ MAH.
YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/
İSTANBUL
216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE
380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030 DÜZCE
380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK
PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:18/A GERMENCİK / AYDIN
256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30
ISPARTA 246 223 10 60

ADEN ÇINAR
KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI
SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1
KOCAŞINAN KAYSERİ
352 222 83 25

AHMET DOĞRUSOY
DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU
CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR
533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK
ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI
NO: 37 ANTAKYA/HATAY
326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN
BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ
No:8/31 KAYSERİ
352 222 20 70

homend.com.tr